

「つながりかたガイド」は、「つながりかたガイド②」を、「機能詳細ガイド」は、「機能詳細ガイド」を参照してください。

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

この度はAtermWF300HPをお買い上げいただきまことにありがとうございます。AtermWF300HP (以下、本商品または親機と呼びます。) は、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11bの無線LAN規格に準拠したワイヤレスブロードバンドルータです。

### 箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

<input type="checkbox"/> WF300HP 無線 LAN アクセスポイント	<input type="checkbox"/> スタンド	<input type="checkbox"/> AC アダプタ (品番: AL1-002242-001)	<input type="checkbox"/> つなぎかたガイド① (本書)
<input type="checkbox"/> WL300NU-GS 無線 USB スティック	<input type="checkbox"/> ETHERNET ケーブル (ストレート)	<input type="checkbox"/> 保証書 (「つながりかたガイド②」に含む)	<input type="checkbox"/> シール ・製品に関するお問い合わせ ※弊社窓口へお問い合わせください。 付してください。 ・らくらくQRスタート用 QRコード
<input type="checkbox"/> CD-ROM (ユーティリティ集)	<input type="checkbox"/> USB プレキシブルケーブル		

△注意  
ACアダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付のACアダプタは、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

本商品のマニュアルについて  
本商品のマニュアルは、「つながりかたガイド①/②」の他に、Webサイトに掲載している「取扱説明書」、「機能詳細ガイド」があります。本書に記載していない、本商品のより詳細な情報および機能について説明しています。下記からご覧ください。  
AtermStation (URLは、http://121ware.com/aterm/) より [ダウンロード] - [マニュアル]

### 各部の名称

WF300HP

(※) 本商品を快適にご利用いただくには、100BASE-TX、100Mbpsでの接続を推奨します。

POWERランプ (電源)  
ACTIVEランプ (通信状態表示)  
AIRランプ (無線通信状態表示)  
ECOボタン (ECOモード設定時に使用。機能詳細ガイド)  
らくらくスタートボタン (らくらく無線スタートおよびWFS設定時に使用。)

RT/APモード切替スイッチ  
無線 LAN アクセスポイントモードに切り替え時に使用。通常は「RT」側 (工場出荷時)

USBポート (USBデバイスを接続するためのポート。機能詳細ガイド)

LANポート (LANインタフェース)

LANランプ

LANポート (LANインタフェース)

WANポート (WANインタフェース)

WANランプ

ACアダプタ接続コネクタ

RESETスイッチ (初期化するときに使用。)

〈側面 (表)〉

〈側面 (裏)〉

#### 初期化方法

うまく設定できない場合や、工場出荷時の状態に戻したい場合は、下記の手順で初期化してください。

- RT/APモード切替スイッチを「RT」側 (初期値) にしてから始めてください。
- 本商品のPOWERランプが緑点灯していることを確認する  
※電源を入れた場合や電源を入れた直後の場合は、約30秒お待ちください。
- RESETスイッチを細い棒状のもの (電気を通さない材質のもの。つまようじの先など) で押し続け、POWERランプが赤点滅を始めた後から  
※POWERランプが赤点滅するまで6~10秒かかります。
- 1分ほど待つ  
※側面 (表) のランプが一斉に緑点滅したあと、POWERランプが緑点灯したら初期化が完了します。

#### RT/APモード切替スイッチでの無線LANアクセスポイントモードの設定方法

RT/APモード切替スイッチを使って、本商品の動作モードを無線LANアクセスポイントモードに設定する (ルータ機能を停止) ことができます。

- 本商品の電源を切る
- RT/APモード切替スイッチをAP側に切り替える
- 本商品の電源を入れる  
※POWERランプが緑点灯し、ACTIVEランプが緑点灯すると、設定が完了します。

この方法で設定したあとに、ルータモードに変更する (ルータ機能を使用する) 場合は、必ずRT/APモード切替スイッチをRT側に切り替えたあとで本商品を初期化し (※上記「初期化方法」)、本商品の設定を始めから行ってください。(※裏面STEP⑥)

## STEP 1 親機WF300HPを設置して電源を入れよう

※あらかじめ図線契約とプロバイダの契約を済ませ、ブロードバンド回線が開通していることを確認してください。

前後左右5cm、上5cm以内に他の機器や壁などが無い場所に設置してください。

インターネット

ETHERNETケーブル (添付品)

プロードバンドモデム

カチッと音がするまで差し込んでください。

ACアダプタ

電源コンセント

ACアダプタ接続コネクタ

WANポート

ACアダプタ

電源コンセント

- スタンドを取り付ける (※下記「スタンドの取り付け方」)
- ブロードバンドモデムの電源を切る
- 親機のWANポートとブロードバンドモデムのLANポートなどを接続する
- ブロードバンドモデムの電源を入れる
- 親機の電源を入れる  
ACアダプタを接続すると、親機の電源が入ります。
- 親機のPOWERランプとWANランプが緑点灯する

POWER 緑点灯 (※) または 消灯

緑点灯 (※) または 緑点滅 (※)

WAN 緑点灯

(※) POWERランプが緑点灯してから約30秒後に点灯または点滅します。

WANランプが緑点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状態やブロードバンドモデムの電源を確認してください。

右上へ進む

#### 有線で接続する場合は

親機の電源をいったん切ってから、LANポートとパソコン (※) などを接続してください。接続したら、親機とパソコンなどの電源を入れてください。その後、裏面のSTEP③へお進みください。(増設の場合はSTEP④へ)

※パソコンなどの電源を入ると、LANランプが緑点灯します。  
※接続するパソコンなどはLANポート (100BASE-TX/10BASE-T) を装備している必要があります。

(注) 自作のパソコンはサポート外となります。

LANポート

ETHERNETケーブル

パソコン

モデムへ

#### スタンドの取り付け方

■ 縦置き・横置きの場合

① スタンドの▲マークが本体側面 (表) のランプ方向 (横置きの場合は本体上部方向) になるようにして、スタンドの凸部を本体のスタンド用取り付け穴に差し込む

〈縦置きの場合〉

〈横置きの場合〉

② スタンドを、矢印の方向へスライドさせる  
※「カクッ」という感触があるまでスライドさせてください。

〈縦置きの場合〉

〈横置きの場合〉

③ 本体を下方向へスライドさせる

▲マークが上になるように壁面へネジ止めしてください。

〈壁掛け用ネジ推奨サイズ〉

約18mm × 約23mm × 約5.7mm

## STEP 2 子機WL300NU-GSを接続しよう

ご利用のパソコンが添付のCD-ROMに対応していない場合は、裏面の「トラブルシューティング (WL300NU-GS)」を参照して、あらかじめWL300NU-GSのドライバとらくらく無線スタートEXをダウンロードしておいてください。

### ドライバをインストールする

(注) 自作のパソコンはサポート外となります。

Windows 8/7 の場合	Windows Vista の場合	Windows XP (SP3) の場合
<ol style="list-style-type: none"> <li>パソコン (※) に WL300NU-GS を取り付ける</li> <li>【スタート】画面上で右クリックし、【すべてのアプリ】 - 【コントロールパネル】をクリック ※ Windows 7 の場合は、【スタート】(Windows のロゴボタン) - 【コントロールパネル】をクリックしてください。</li> <li>【表示方法】はカテゴリ表示にしてください。【システムとセキュリティ】 - 【デバイスマネージャー】をクリック</li> <li>【ユーザーアカウント制御】画面が表示された場合は、【はい】をクリックします。</li> <li>【ほかのデバイス】 - 【AtermWL300NU-GS】を選択し、ダブルクリック</li> <li>【ドライバーの更新】をクリック</li> <li>【コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します】をクリック</li> <li>添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、ドライブのあるフォルダを指定して【次へ】をクリック ※「自動再生」画面が表示された場合は、【キャンセル】をクリックして画面を閉じてください。</li> <li>【参照】をクリックし、下記フォルダを選択して【OK】をクリックする ※Windows 8の場合 64ビット版: [Drv] - [Win8_64] 32ビット版: [Drv] - [Win8_32] ※Windows 7の場合 64ビット版: [Drv] - [Win7_64] 32ビット版: [Drv] - [Win7_32]</li> <li>表示された場合はクリック</li> <li>以降、画面にしたがってインストールする</li> <li>CD-ROMを取り出す</li> <li>CD-ROMを取り出す</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>パソコン (※) に WL300NU-GS を取り付ける</li> <li>【ドライバーソフトウェアを検索してインストールします】をクリック ※【ユーザーアカウント制御】画面が表示された場合は【続行】をクリックします。</li> <li>添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする</li> <li>上の画面で【次へ】のボタンが表示された場合は、CD-ROMをCD-ROMドライブにセット後、【次へ】をクリックします。 ※ご利用のパソコンが添付のCD-ROMに対応していない場合は、以下の手順を行ってください。 1. 上の画面で「ディスクはありません。他の方法を試します」をクリックする 2. 【コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します】をクリックする 3. あらかじめダウンロードしておいたWL300NU-GSのドライバの保管場所を指定して【OK】をクリックする 4. 【次へ】をクリックし、次へ進む</li> <li>表示された場合はクリック</li> <li>以降、画面にしたがってインストールする</li> <li>CD-ROMを取り出す</li> <li>CD-ROMを取り出す</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>パソコン (※) に WL300NU-GS を取り付ける</li> <li>次の画面で【はい、今回は接続しません】を選択し、【次へ】をクリック</li> <li>【一覧または特定の場所からインストールする (詳細)】を選択し、【次へ】をクリック</li> <li>添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする</li> <li>【次の場所で最適なドライバを検索する】と【次の場所を定める】にチェックし、【参照】をクリック</li> <li>CD-ROMドライブから [Drv] - [WinXP] を選択し、【OK】をクリック ※ご利用のパソコンが添付のCD-ROMに対応していない場合は、あらかじめダウンロードしておいたWL300NU-GSのドライバの保管場所を指定し、【OK】をクリックしてください。</li> <li>【次へ】をクリックする</li> <li>次の画面が表示された場合は【続行】をクリック</li> <li>インストールが完了したら【完了】をクリック</li> <li>CD-ROMを取り出す</li> </ol>

### らくらく無線スタートEXをインストールする (Windows Vista および Windows 8/7/XP 共通)

再度、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

※Windows 8 の場合は、【スタート】画面で【ディスク】を選択してから、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。セット後、ダブルクリックし、このディスクに対して行う操作を選んでください。の表示をクリックしてください。  
※ご利用のパソコンが添付のCD-ROMに対応していない場合は、あらかじめダウンロードしておいた、らくらく無線スタートEXのファイルをダブルクリックして開き、以降、画面にしたがってインストールしてください。

ディスクに対する操作選択の画面 (【自動再生】画面) が表示された場合は、【Menu.exeの実行】をクリックする

【ユーザーアカウント制御】画面が表示された場合は、【はい】または【続行】をクリックする

以降、画面にしたがってインストールする

※【完了】をクリックすると、らくらく無線スタートEXの音声ガイドが始まります。パソコンの音量を調整してご利用ください。

次へ進む

### らくらく無線スタートEXで無線LAN設定をする

らくらくスタートボタンを2回押すだけで、無線LAN設定ができます。

1 回目 子機側でらくらく無線スタートを開始後、長押し

2 回目 POWERランプが緑点滅したら、再度長押し。

※音声ガイドでも設定の説明をしています。パソコンの音量を調整してご利用ください。  
※らくらく無線スタートEXでの設定中は他の無線LAN接続はいったん切断されます。  
詳しい手順は、下記のとおりです

1 次の画面が表示されたら、1分以内に親機のらくらくスタートボタンを長押しし (約6秒)、POWERランプが緑点滅したらボタンを放す

上の画面が表示されない場合は Windows 8 の場合は、【スタート】画面で【らくらく無線スタートEX】をクリックします。  
Windows Vista または Windows 7/XP の場合は、【スタート】(Windowsのロゴボタン) - 【すべてのプログラム】 - 【らくらく無線スタートEX】をクリックします。  
※【ユーザーアカウント制御】画面が表示された場合は、【はい】または【続行】をクリックしてください。

POWERランプが緑点滅したらボタンを放します。

POWERランプ

2 ししばらく待つ、POWERランプが緑点滅になったら、30秒以内に親機のらくらくスタートボタンを長押しし、POWERランプが緑点灯したらボタンを放す

POWERランプ

POWERランプが緑点灯したらボタンを放します。

POWERランプ

※POWERランプは約10秒間緑点灯したあと、緑点灯に戻ります。

以上で無線LAN接続は完了です。(CD-ROMは取り出してください。)

無線LAN接続ができないときは  
POWERランプが赤点滅して設定に失敗した場合は、(手順1の①) から設定し直してください。それでも無線LAN接続できない場合は、裏面のトラブルシューティング(WL300NU-GS)を確認してください。

