

## ETHERNETコンバータ子機用 Windows® 8用ご利用ガイド

このたびは、本商品をお選びいただき誠にありがとうございます。本商品を、Windows® 8がインストールされているパソコンでご利用の際には、下記の手順に沿って設定を行ってください。最新の情報については、別紙に記載のホームページをご覧ください。

本商品は、Windows® 8 および Windows® 8 Proの各日本語版かつ32ビット(x86)版 および 64ビット(x64)版に対応しています。

Windows® 8 は、Windows® 8 および Windows® 8 Proの各日本語版かつ32ビット(x86)版および64ビット(x64)版の略です。  
※本商品のWindows® 8 のサポートは、Windows® 8 がプリインストールされているパソコン、またはメーカーがWindows® 8 の利用を保証しているパソコンのみです。自作のパソコンはサポートしておりません。

Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Windows® は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

### パソコンのIPアドレスを確認する

本商品をETHERNET(またはLAN)ポートに接続したパソコンから設定する際には、「IPアドレスを自動的に取得する」に設定します。本商品の設定後は、使用するネットワーク体系にあわせてIPアドレス/ネットマスクの設定を行ってください。

1. Windows® 8を起動する
2. [スタート]画面で[デスクトップ]を選択する



3. 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンを右クリックする
4. [ネットワークと共有センターを開く]をクリックし、[タスク]の[アダプターの設定の変更]をクリックする
5. [ローカルエリア接続] (または [イーサネット]) を右クリックし、[プロパティ]をクリックする  
※[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は、[はい]をクリックする
6. [インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ]をクリックする

※Windows® 8の設定により表示内容が異なる場合があります。



7. [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択する
  8. [OK]をクリックする
  9. [閉じる]をクリックする
- クイック設定Webの起動のしかたは本商品に添付されている取扱説明書などをご覧ください。

## Windows® 8 の制限事項

- Windows® 8でクイック設定Webを起動する場合は、[スタート]画面の[デスクトップ]上で起動してください。

なお、Internet Explorer10でクイック設定Webを起動する際、下の画面が表示された場合は、[アクセスを有効にする]をクリックしてください。

