




本書は、読んだあと大切に保管してください。

Aterm WR1200H

Aterm WR1200H ワイヤレスカードセット

Aterm WR1200H USBスティックセット

AM1-000744-001
2008年3月



PA-WR1200H
PA-WR1200H/GC
PA-WR1200H/GU

つなぎかたガイド



本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。取組説明書 Pxx は本書の取組説明書をご覧ください。

Windows、Windows Vista は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windows Vista®は、Windows Vista® Home Basic、Windows Vista® Home Premium、Windows Vista® Business およびWindows Vista® Ultimateの各日本版版かつ32ビット(x86)版の商標です。

本書のWindows Vistaのサポートは、Windows Vistaがプリインストールされているパソコン、Capableロゴをついたパソコン、またはメーカーがWindows Vista®の利権を継承しているパソコンのみです。自作のパソコンはサポートしていません。Mac、Macintoshは米国および他の国々で登録されたApple Computer, Inc.の商標です。JavaScriptは米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。その他、各会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2008. © NEC AccessTechnica.Ltd. 2008

箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。

- WR1200H 無線LANアクセスポイント(親機)
- ACアダプタ
- WL54GC 無線LANカード(子機)
- WL54GU 無線USBスティック(子機)
- ETHERNETケーブル(ストレート)
- スタンド
- ラバーシート
- CD-ROM
- 保証書(取組説明書を含む)
- つなぎかたガイド(本書)
- 取組説明書(別冊) ※本製品を初めて使う前に確認していただく注意事項や本製品の基本機能について記載しています。

機能詳細ガイド ホームページにて本商品のより詳細な機能について説明しています。AtermStation (http://121.ware.com/aterm/) より、「サポートデスク」-「機能詳細ガイド」を選択してください。

1 親機*WR1200Hを接続して電源を入れよう

本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

子機*はまだ接続しないでください。子機は「ワイヤレスセットをご利用の場合」の画面で指示があるまでパソコンに接続しないでください。先に接続した場合は、パソコンに表示されたハードウェアの追加ウィザード画面で[キャンセル]をクリックし、子機を取り外してください。

- 1 スタンドにラバーシートを取り付ける
- 2 スタンドを取り付ける
- 3 パソコンの電源を切る
- 4 ブロードバンドモデムの電源を切る

- 5 ブロードバンドモデムに接続する
- 6 ブロードバンドモデムの電源を入れる
- 7 ACアダプタのプラグを親機のACアダプタ接続コネクタに接続する
- 8 ACアダプタを電源コンセントに接続する

- 9 親機のPOWERランプとブロードバンド接続ポート状態表示LEDが緑点灯していることを確認する

2 つなぎかたを確認しよう

本商品には、次のような機器をつなぐことができます。*無線LANは10台以下のご使用を推奨します。

本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

有線で接続

無線で接続

Wii、ニンテンドーDS、PSP、PS3などらくらく無線スタートに対応したゲーム機を接続する場合は、ゲーム機の説明書に従って設定してください。

親機のETHERNETポートに接続する場合

- 1 親機の電源をいったん切り、親機のETHERNETポートとパソコンなどを接続する
- 2 親機とパソコンなどの電源を入れ、ETHERNETポート状態表示LEDが緑点灯することを確認する

ワイヤレスセットの場合*1

WL54GU/WL54GCを接続するパソコン/ETHERNETインターフェースを接続したパソコンの場合、LANカードおよびLANポート機能をご確認ください。

らくらく無線スタートで無線の設定をしてください。

子機の取組説明書に従って、親機のネットワーク名 (SSID) を検索、または入力し、暗号化キーを設定してください。

無線LAN内蔵パソコンから接続する場合

下記以外のOSをお使いの場合はこちら

Windows Vista® または、Windows® XP (Service Pack2以降) をお使いの場合はこちら

らくらく無線スタートEXで無線の設定をしてください。

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコンをご利用の場合

無線LAN内蔵パソコンの無線スイッチを入れてください。

- 1 らくらく無線スタートEXをインストールする
 - Windows® を起動する
 - 添付のユーティリティCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする
 - 「自動再生」画面が表示された場合は[Menu.exeの実行]をクリックする
- 2 らくらく無線スタートEXで無線設定をする
 - 次の画面が表示されたら、らくらくスタートボタンを長押し(約6秒)して、POWERランプが緑点灯になったら離す
 - 無線接続が完了すると、下記の状態になります。

3 ワイヤレスセット (WL54GC/WL54GU) をご利用でない場合は 4へ

3 ワイヤレスセットをご利用の場合

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

以下はWL54GCを使用している場合の例です。
なお、WL54GUを使用している場合も、下記と同じ手順です。

ドライバをインストールする

以下の手順は、Windows Vista®をご利用の場合の例です。
Windows® XPをご利用の場合は、取扱説明書 P42 をごらんください。

Windows Vista® を起動する
ここでは、まだ添付のユーティリティCD-ROMをセットしないでください。

パソコンにWL54GCを取り付ける
[ドライバソフトウェアを検索してインストールします] をクリックする

ユーザアカウント制御の画面が表示された場合は、[続行] をクリックする
ソフトウェアのオンライン検索に関する画面が表示された場合は、[オンラインで検索しません] をクリックする

添付のユーティリティCD-ROMをセットする
しばらくすると「メニュー画面」が表示されるので、画面を閉じてから次の手順に進みます。また、「メニュー画面」が表示されない場合も、次の手順に進みます。

ドライバがインストールされる
インストールが完了したら、[閉じる] をクリックする

CD-ROMを取り出す

ドライバをインストールする場合は、取扱説明書 P48 をごらんください。

WL54GCから無線で接続する場合は、パソコンにCardBus (カードバス) 準拠のPCカードスロットがあることを確認してください。WL54GUの場合は、パソコンにUSB (USB2.0推奨) が装備されていることを確認してください。

らくらく無線スタートEXをインストールする

Windows® を起動する
Administrator (権限のあるアカウント) でログオンしてください。

添付のユーティリティCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

「自動再生」画面が表示された場合は [Menu.exeの実行] をクリックする

ユーザアカウント制御の画面が表示された場合は、[続行] をクリックする

ソフトウェアのオンライン検索に関する画面が表示された場合は、[オンラインで検索しません] をクリックする

添付のユーティリティCD-ROMをセットする
しばらくすると「メニュー画面」が表示されるので、画面を閉じてから次の手順に進みます。また、「メニュー画面」が表示されない場合も、次の手順に進みます。

ドライバがインストールされる
インストールが完了したら、[閉じる] をクリックする

CD-ROMを取り出す

無線設定をする (らくらく無線スタートEX)

※らくらく無線スタートEXでは音声ガイドでも設定の説明をしています。
※「らくらく無線スタートEX」での設定中は他の無線接続はいったん切断されます。

次の画面が表示されたら、らくらくスタートボタンを長押し (約6秒) して、POWERランプが緑点滅になったら離す
※らくらくスタートボタンは、1分以内に押ししてください。

左の画面が表示されない場合は、(スタート) (Windows®のロゴボタン) をクリックし、[すべてのプログラム]-[らくらく無線スタートEX]-[らくらく無線スタートEX] を選択してクリックします。

失敗した場合は、POWERランプが約10秒間赤点灯します。[トラブルシューティング] (取扱説明書 P86) を確認後、この手順から設定し直してください。

1 しばらく待つとPOWERランプが緑点滅になったら、らくらくスタートボタンを長押し (約6秒) して、POWERランプが緑点灯になったら離す
※らくらくスタートボタンは、30秒以内に押ししてください。

子機を接続したパソコンと親機のPOWERランプの状態が左記の状態になっていない場合は、他の親機または子機と設定を行うようにしてください。子機を接続したパソコンで [キャンセル] をクリックし、親機の電源を入れ直して手順1から設定し直してください。

失敗した場合は、POWERランプが約10秒間赤点灯します。[トラブルシューティング] (取扱説明書 P86) を確認後、手順1から設定し直してください。

無線設定が完了すると、下記の状態になります。

子機を接続したパソコンと親機のPOWERランプの状態が左記の状態になっていない場合は、他の親機または子機と設定を行うようにしてください。子機を接続したパソコンで [キャンセル] をクリックし、親機の電源を入れ直して手順1から設定し直してください。

失敗した場合は、POWERランプが約10秒間赤点灯します。[トラブルシューティング] (取扱説明書 P86) を確認後、手順1から設定し直してください。

無線接続ができないときは「トラブルシューティング」 (取扱説明書 P86) を確認後、手順1から設定し直してください。

以上で無線設定は完了です。「4 親機*にインターネット接続のための設定をしよう」に進みます。
(増設の場合は 5へ進みます。)

※これらの画面は表示されない場合があります。

指定したインストール先フォルダが存在しないフォルダを作成しますか?
はい(Y) いいえ(N)

Windows ファイアウォール
Windows ファイアウォールの例外設定にAtermのユーティリティを登録します。登録を許可する場合は[はい]、後で自分で登録する場合は[いいえ]をクリックしてください。

4 親機*にインターネット接続のための設定をしよう

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

設定前の確認

- 本商品をお使いの前にはあらかじめ回線契約とプロバイダの契約を済ませ、ブロードバンド回線が開通していることを確認してください。
- 本商品の設定に必要な情報 (接続ユーザ名、接続パスワード、IPアドレス) を契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。
- ファイアウォール、ウイルスチェックなどのソフトは、本商品の設定の前にすべていったん停止してください。
- パソコンによっては、ファイアウォール、ウイルスチェックなどのソフトがあらかじめインストールされている場合があります。停止しない (起動したままでいる) と本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。インターネットに接続できた後、もう一度必要な設定を行ってください。停止や設定の方法は、ソフトによって異なりますので、ソフトもしくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。
- 本商品設定の際、パソコンのネットワークの設定が「IPアドレスを自動的に取得する」、「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」になっていることを確認してください。 (取扱説明書 P32)
- プロバイダから配布されるPPPoEなどの接続ツール (ソフトウェア) は停止しておいてください。
- WWWブラウザ (Internet Explorerなど) の接続設定を「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」にしておいてください。 (取扱説明書 P34)
- JavaScriptを有効にする設定にしておいてください。 (取扱説明書 P35)
- クイック設定Webがご使用になれるWWWブラウザについては、取扱説明書を参照してください。 (取扱説明書 P37)

1 WWWブラウザを起動し、アドレスに「http://web.setup/」と入力して、クイック設定Web (らくらくWebウィザード) のページを開く

2 画面に従って管理者パスワードを決めて入力し、[設定] をクリックする

管理者パスワード記入欄

管理者パスワードは、親機を設定する場合に必要となりますので控えておいてください。忘れた場合は、設定画面を開くことができません。初期化してすべての設定をやり直してください。

3 利用している接続回線を選択し [次へ] をクリックする

※光ファイバーを利用している場合は、[FTTH回線] を選択します。

4 接続事業者と接続しているブロードバンドモデムの種類によって親機のルータ機能とPPPoE接続機能の設定を行い、[次へ] をクリックする

接続事業者 (例) (敬称略)

フレッツ・ADSL Bフレッツ	ひかりOne (Ei-TEPCOのみ) eHomeファイバー commu@ MEGA EGG BBIQ	USEN (フレッツ回線) CATV	Yahoo!BB
ルータ内蔵モデムの場合	IP電話を利用している場合	IP電話を利用している場合	無線LAN パック適用時

推奨

フレッツ・光プレミアム	ひかりOne (旧光プラス) メタルプラス イー・アクセス アッカネットワーク
-------------	---

無線LANアクセスポイントモード

お勤めの環境
ルータを多機能化してセキヨリな場合

制限事項など
親機のルータ機能をご利用いただけますが、ブロードバンドモデムと設定が適合するため、正しく動作しない場合があります。

無線LANアクセスポイントモード

ルータを多機能化してセキヨリな場合

親機のルータ機能は停止されます。ブロードバンドモデムのルータ機能をご利用いただけます。

※OS番号のIP電話を利用している場合は、無線LANアクセスポイントモードに設定してください。OS番号以外のIP電話を利用している場合は、PPPoEルータモードに設定してください。

手順2の画面が表示できないときは
▶ 手順2とは違ったクイック設定Web画面が開く
▶ いったん親機を初期化してください。クイック設定WebのらくらくWebウィザード画面は親機をはじめ設定する場合のみ開きます。
▶ 親機の初期化方法 (取扱説明書 P84) 初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。
▶ 無線接続ができない
▶ ①の「無線接続ができないときは」を確認してください。

ブロードバンドモデムの種類がわからないときは
接続しているブロードバンドモデムにPPPoEがあり、点灯している場合は、ルータ機能を使用しないに設定して、接続を確認してみてください。

5 表示される画面に合わせて、インターネット接続に必要な情報を入力し、[設定] をクリックする

A 接続先設定 (PPPoE) の場合

B 接続先設定 (ローカルルータ) の場合

C アクセスポイント設定の場合

接続しているブロードバンドモデムによって親機のIPアドレス/ネットマスクを入力してください。
(例) ブロードバンドモデムのIPアドレスが [192.168.0.1] の場合
IPアドレス : 192.168.0.210 など
ブロードバンドモデムと同一の値 未使用の値
ネットマスク : 255.255.255.0
入力したIPアドレスは、こちらに記入してください。

※フレッツ・光プレミアムに接続する際は、IPアドレスを [192.168.24.210] に設定してください。
※あらかじめクイック設定Webのページを開くには、WWWブラウザのアドレス欄に設定したIPアドレスを入力します。
(例) http://192.168.0.210/ (http://web.setup/やデスクトップの「クイック設定Web」アイコンからは開けなくとも構いませんのでご注意ください。)

6 [OK] をクリックする

A の場合、ACTIVEランプが緑点灯します
B の場合、ACTIVEランプが消灯します
C の場合、ACTIVEランプが緑点灯します
これでインターネット接続の設定は完了です。「5 インターネットに接続しよう」に進みます。

画面に「WAN側ネットワークのアドレスとLAN側ネットワークアドレスの組合が検出されました。」が表示された場合は、LAN側のIPアドレスの左から3つ目 (192.168.1.1 など) が変更されて表示されますので、IPアドレスを確認し、[設定] をクリックします。

5 インターネットに接続しよう

1 WWWブラウザ (Internet Explorerなど) のアプリケーションを起動する
2 外部のホームページを開く
(例) ホームページAtermStation: http://121ware.com/aterm/

インターネットに接続できないときは
▶ 親機にインターネット接続のための設定をしようの手順4で設定した親機の動作モードやユーザ名、パスワードなどが違っている場合があります。親機を初期化してもう一度、クイック設定Webでの設定を行ってください。
▶ 親機の初期化方法 (取扱説明書 P84) 初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。それでも解決しない場合は、「トラブルシューティング」 (取扱説明書 P86) を参照してください。

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、およびホームページに公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください。