

# つなぎかたガイド①



接続・設定するときにお読みください



本書は、読んだあと大切に保管してください。

取扱説明書(CD-ROMに収録) P.2-1 は、本商品に添付のCD-ROMに収録している「取扱説明書」をご覧ください。  
つなぎかたガイド②は、本商品の「つなぎかたガイド②」をご覧ください。

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

**メンテナンスバージョンアップ機能について**  
メンテナンスバージョンアップ機能は、本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合、自動でバージョンアップする機能です。この機能に必要な本商品の機器情報をNECアクセステクニカ株式会社のサーバに通知いたします。詳細は「メンテナンスバージョンアップ機能 機器情報の扱いについて」【つなぎかたガイド②】をご覧ください。  
なお、必要とされない場合は、機能を停止することができます。【取扱説明書(CD-ROMに収録) P.7-8】

- Windows、Windows Vista™ は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Windows Vista はオレインテグレーションシステムです。
- Mac、Mac OS、iPod、iPhone、iPod touch は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- iPhone 商標は、アップル株式会社ライセンスに基づき使用されています。
- Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または登録商標です。
- PlayStation、プレイステーション および PSP は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。PSP Vita は同社の登録商標です。また、「プレイステーション3」、PSP「プレイステーション・ポータブル」および「PlayStation-Vita」は同社の商標です。
- ©Sony Computer Entertainment Inc.
- Wii、ニンテンドー DS、PSP、プレイステーション・ポータブル、プレイステーション 3、PlayStation-Vita、iPad、iPhone、iPod touch については、添付 CD-ROM で設定手順をご案内しています。(メニュー画面から「MANUAL」をクリック)
- また、AtermStation - サポートデスク - でも、設定手順をご案内しています。(2013年3月現在)
- ★ AtermStation - サポートデスク - (Q&A) にて、参考情報として、設定方法の例をご案内しています。(2013年3月現在)
- Windows のファイアウォール機能を有効にしない
- 無線LAN内蔵パソコンの無線 (ワイヤレス) 機能を有効にしない
- ご利用のパソコンに CD-ROM ドライブがない場合は、下記の手順で対処してください。
- ① 本商品とパソコンを有線で接続する (前ページの「有線で接続する場合」参照) ※ケーブルはお客様にご用意ください。
- ② インターネット接続設定を行う (STEP 3 参照)
- ③ AtermStation にアクセスする (STEP 4 参照)
- ④ [ダウンロード] のページで、必要なものをダウンロードする
  - ・らくらく無線スタートEX
  - ・らくらく無線スタートEX... [ソフトウェア]
  - ・WL300NU-GS のドライバ... [ソフトウェア]
  - ・取扱説明書 (PDF ファイル)... [マニュアル]
- ⑤ 本商品とパソコンを接続していた有線を外す

## STEP 1 親機★WR8160Nを接続して電源を入れよう

**1 スタンドを取り付ける**  
親機を横置きまたは壁掛けでご利用になる場合  
【取扱説明書(CD-ROMに収録) P.1-5,1-6】

**2 パソコンの電源を切る**  
★パソコンをブロードバンドモデム (CATV モデム、ONU など) に接続している場合は、ETHERNET ケーブルをパソコンから外します。

**3 ブロードバンドモデム (CATV モデム、ONU など) の電源を切る** **重要**  
OFF

**4 親機のWANポートとブロードバンドモデム (CATV モデム、ONU など) のLANポートなどを接続する**  
カチッと音がするまで差し込んでください。

フレッツ・光プレミアム (NTT 西日本) に接続する場合  
CTU の LAN ポートに接続します。

**5 ブロードバンドモデム (CATV モデム、ONU など) の電源を入れる** **ON**

**6 AC アダプタを接続して、親機の電源を入れる**  
ACアダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付のACアダプタは、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

**7 親機のPOWERランプとWANランプが緑点灯する**  
電源が入るとPOWERランプが緑点灯  
つながるとWANランプが緑点灯

WANランプが緑点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状態やブロードバンドモデム (CATV モデム、ONU など) の電源を確認してください。  
【取扱説明書(CD-ROMに収録) P.6-3】

**箱の中身をチェックしよう**  
不足しているものがありましたら、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。

- WR8160N 無線LANアクセスポイント (親機)
- ACアダプタ (品番: AL1-002242-001)
- ETHERNETケーブル (ストレート)
- ※USBスティックセットの場合にのみ添付されています。
  - WL300NU-GS 無線USBスティック (子機)
  - USBフレキシブルケーブル (取扱説明書(CD-ROMに収録) P.3)
- CD-ROM (ユーティリティ集)
- スタンド

※ACアダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付のACアダプタは、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

※CD-ROM (ユーティリティ集) ※取扱説明書を収録しています。※製品仕様、設定方法の詳細は「つなぎかたガイド②」参照。

つなぎかたガイド①  
親機に関するお問い合わせ先へお問い合わせください。詳しくは下記に本紙を添付してください。

つなぎかたガイド②  
OS端末からの無線LAN接続方法や本商品をお使いいただく前に確認していただきたい注意事項などを記載しています。

QRコード設定のご案内  
スマートフォン・タブレット端末専用アプリを使って簡単に無線LAN設定をしよう！ (別紙)

機能詳細ガイド  
Webサイトに本商品のより詳細な機能について説明しています。  
AtermStation (http://121ware.com/aterm/) より、「サポートデスク」-「機能詳細ガイド」を選択してください。

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

## 無線LAN内蔵パソコンの場合

ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがありますか?

Yes → Mac版のらくらく無線スタートEXで設定してください。  
Mac版のらくらく無線スタートEXで設定してください。添付のCD-ROM内の「I mac\_rakuraku」フォルダにあるマニュアル「I rakurakuEXguide.html」を参照して設定してください。設定完了後、裏面STEP 6へお進みください。(増設の場合はSTEP 4へ)

No → ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合は、※6を参照してらくらく無線スタートEXをダウンロードし、パソコンにインストールしてください。その後、下記を参照して無線設定してください。

重要  
親機が見通せる場所で設定してください。  
パソコンのファイアウォール、ウイルスチェックのソフトを有効にしている場合は、いったん停止しておくことをお勧めします。停止しないと設定できない場合があります。(停止方法はパソコンまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。)\*5

## らくらく無線スタートEXでの設定方法

Windowsを起動する Administrator (権限のあるアカウント) でログインしてください。

添付のCD-ROM (ユーティリティ集) をCD-ROMドライブにセットする  
※ Windows 8の場合は、[スタート] 画面で [デスクトップ] を選択してから、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。セット後、「タップして、このディスクに対して行う操作を選択してください。」の表示をクリックしてください。

[自動再生] 画面 (またはディスクに対して行う操作選択画面) が表示された場合は、[Menu.exeの実行] をクリックする  
※ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[はい] または [続行] をクリックしてください。

らくらく無線スタートEXの項目をクリック  
※画面はバージョンによって異なる場合があります。

以降画面にしたがってインストールする

完了をクリックすると、らくらく無線スタートEXの音声ガイドが始まります。パソコンの音量を調整してご利用ください。

有線で接続する場合  
親機の電源をいったん切った後、LANポートとパソコンなどを接続してください。接続したら、親機とパソコンなどの電源を入れてください。  
※パソコンなどの電源を入れると、LANランプが緑点灯します。  
※接続するパソコンなどLANポート (100BASE-TX/10BASE-T) を装備している必要があります。

無線で接続する場合  
USBスティックセットをご利用の場合  
その他  
次へ進む

## STEP 2-A 親機★に無線LAN接続しよう (USBスティックセット以外の場合)

ご利用の子機を選択して、それぞれの手順にしたがって親機に無線LAN接続してください。(子機は、10台以下のご使用をお勧めします。)

無線LAN内蔵パソコンの場合  
※パソコンに接続されたETHERNETケーブルは外してください。

Windows 8/7、Windows Vista、Windows XP (SP2/SP3) をお使いの場合  
Mac OS X v10.5/v10.6 をお使いの場合  
左記以外のOSをお使いの場合  
らくらく無線スタートEXで設定します。

ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがありますか?  
Yes → Mac版のらくらく無線スタートEXで設定してください。  
Mac版のらくらく無線スタートEXで設定してください。添付のCD-ROM内の「I mac\_rakuraku」フォルダにあるマニュアル「I rakurakuEXguide.html」を参照して設定してください。設定完了後、裏面STEP 6へお進みください。(増設の場合はSTEP 4へ)

No → ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合は、※6を参照してらくらく無線スタートEXをダウンロードし、パソコンにインストールしてください。その後、下記を参照して無線設定してください。

重要  
親機が見通せる場所で設定してください。  
パソコンのファイアウォール、ウイルスチェックのソフトを有効にしている場合は、いったん停止しておくことをお勧めします。停止しないと設定できない場合があります。(停止方法はパソコンまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。)\*5

無線 (ワイヤレス) LAN を有効 (ON) にしてください。  
設定方法がご不明な場合は、パソコンメーカーへお問い合わせください。\*5

つなぎかたガイド②の「本商品の無線LAN設定について」を参照して設定してください。  
※パソコンの取扱説明書を参照して、無線 (ワイヤレス) LAN を有効 (ON) にしてください。  
設定完了後、裏面STEP 6へお進みください。  
増設の場合はSTEP 4へ

Atermシリーズの子機の場合\*1  
※無線USBスティックや無線LANカードの場合は、パソコンに接続されたETHERNETケーブルは外してください。

ゲーム機/携帯端末の場合\*2  
※無線接続後、パソコンでロード (ソフト) の設定が必要。 (増設の場合は不要)

他の子機の場合\*3  
※パソコンに接続されたETHERNETケーブルは外してください。

つなぎかたガイド②の「本商品の無線LAN設定について」を参照して設定してください。設定完了後、裏面STEP 6へお進みください。(増設の場合はSTEP 4へ)

らくらく無線スタートで設定してください。\*2  
子機の取扱説明書を参照してください。(WL300NU-GSの場合は、らくらく無線スタートEXで設定してください。)

設定完了後、裏面STEP 6へお進みください。(増設の場合はSTEP 4へ)

POWERランプ  
らくらくスタートボタン

\*1 増設のWL300NU-GSや、WL300NU-AG/WL300NU-G/WL300NC-G/WL300NCなどらくらく無線スタート対応機種。なお、子機の対応OSについては、カタログおよび各子機の取扱説明書をご覧ください。  
\*2 らくらく無線スタート対応機種の詳細については、AtermStationをご覧ください。  
\*3 WPS機能に対応した子機の場合は、【取扱説明書(CD-ROMに収録) P.3-3】を参照してください。  
\*4 Wii、ニンテンドー DS、PSP、「プレイステーション・ポータブル」、「プレイステーション 3」、PlayStation-Vita、iPad、iPhone、iPod touch については、添付 CD-ROM で設定手順をご案内しています。(メニュー画面から「MANUAL」をクリック)  
また、AtermStation - サポートデスク - でも、設定手順をご案内しています。(2013年3月現在)  
\*5 AtermStation - サポートデスク - (Q&A) にて、参考情報として、設定方法の例をご案内しています。(2013年3月現在)

## らくらく無線スタートEXでの設定方法

Windows Vista または Windows 8/7/XP (SP2/SP3) の無線LAN内蔵パソコンの場合

らくらく無線スタートEXをインストールする  
Windowsを起動する Administrator (権限のあるアカウント) でログインしてください。

添付のCD-ROM (ユーティリティ集) をCD-ROMドライブにセットする  
※ Windows 8の場合は、[スタート] 画面で [デスクトップ] を選択してから、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。セット後、「タップして、このディスクに対して行う操作を選択してください。」の表示をクリックしてください。

[自動再生] 画面 (またはディスクに対して行う操作選択画面) が表示された場合は、[Menu.exeの実行] をクリックする  
※ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[はい] または [続行] をクリックしてください。

らくらく無線スタートEXの項目をクリック  
※画面はバージョンによって異なる場合があります。

以降画面にしたがってインストールする

完了をクリックすると、らくらく無線スタートEXの音声ガイドが始まります。パソコンの音量を調整してご利用ください。

次へ進む

らくらく無線スタートEXで無線設定をする  
次の画面が表示されたら、らくらくスタートボタンを長押し (約6秒) して、POWERランプが緑点滅になったら放す  
※らくらくスタートボタンは、1分以内に押してください。  
※らくらく無線スタートEXでの設定中は他の無線接続はいったん切断されます。

上の画面が表示されない場合は Windows 8の場合は、[スタート] 画面で [らくらく無線スタートEX] をクリックします。  
Windows VistaまたはWindows 7/XPの場合は、[スタート] (Windowsのロゴボタン) - [すべてのプログラム] - [らくらく無線スタートEX] をクリックします。  
※ [ユーザーアカウント制御] 画面で [はい] または [続行] をクリックしてください。

ボタンを押したまま  
POWERランプが緑点滅したら  
POWERランプが緑点滅したら、ボタンを押し続けます。  
POWERランプが緑点滅したら、ボタンを押し続けます。  
POWERランプが緑点滅したら、ボタンを押し続けます。

ボタンを押したまま  
POWERランプが緑点滅したら  
POWERランプが緑点滅したら、ボタンを押し続けます。  
POWERランプが緑点滅したら、ボタンを押し続けます。

POWERランプが緑点滅したら、ボタンを押し続けます。  
POWERランプが緑点滅したら、ボタンを押し続けます。

無線設定が完了すると、下記の状態になります。

無線接続ができないときは  
設定に失敗した場合は、手順1の①から設定し直してください。  
それでも無線接続できない場合は、「トラブルシューティング」【取扱説明書(CD-ROMに収録) P.6-15】を確認してください。

以上で無線設定は完了です。  
(CD-ROMは取り出してください。)  
裏面STEP 6へお進みください。  
(増設の場合はSTEP 4へ)

有線で接続する場合  
親機の電源をいったん切った後、LANポートとパソコンなどを接続してください。接続したら、親機とパソコンなどの電源を入れてください。  
※パソコンなどの電源を入れると、LANランプが緑点灯します。  
※接続するパソコンなどLANポート (100BASE-TX/10BASE-T) を装備している必要があります。

無線で接続する場合  
USBスティックセットをご利用の場合  
その他  
次へ進む



# STEP 2-B

USBスティックセットをご利用でない場合は、STEP 2-A へ戻ってください。

## USBスティックセットをご利用の場合

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

- ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合は、STEP 2-Aにある⑥を参照して、あらかじめWL300NU-GSのドライバーをらくらく無線スタートEXをダウンロードしておいてください。
- \*7 AtermStation-「サポートデスク」(Q&A)にて、参考情報として、設定方法の例をご案内しています。(2013年3月現在)
- \*8 Windowsのファイアウォール機能を無効にしたい

**親機のWANポートのケーブルは、差したままにしておいてください。**

- USB (USB2.0) ポートのあるパソコンをご利用ください。
- パソコンに接続されたETHERNETケーブルは外してください。
- パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトを有効にしている場合は、いったん停止しておくことをお勧めします。停止しないと設定できない場合があります。(停止方法はパソコンまたはソフトウェアメーカーへお問い合わせください。)\*7

**ドライバをインストールする (Windows 8/7の場合)**

以下のドライバインストール手順は、Windows 8/7の場合の例です。Windows Vista/Windows XPの場合は、**【参照】CD-ROM (CD-ROM) P1-13, 1-16**を参照してください。  
\*ご利用のパソコンにCD-ROMがない場合はSTEP 2-Aにある⑥を参照。

**Windows 8/7を起動する**  
Administrator (権限のあるアカウント)でログオンしてください。


パソコンにWL300NU-GSを取り付ける

【スタート】(Windowsのロゴボタン) - 【コントロールパネル】をクリックする  
\*Windows 8の場合は、【スタート】画面上で右クリックし、【すべてのアプリ】 - 【コントロールパネル】をクリックしてください。  
\*【表示方法】はカテゴリ表示にしてください。

【システムとセキュリティ】 - 【デバイスマネージャ】をクリックする  
\*【ユーザーアカウント制御】画面が表示された場合は、【はい】をクリックします。

【ほかのデバイス】 - 【Aterm WL300NU-GS】を選択し、ダブルクリックする

【ドライバーの更新】をクリック



添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、ドライバーのあるフォルダを指定して【次へ】をクリックする  
\*【自動再生】画面が表示された場合は、**【X】**をクリックして画面を閉じてください。

【参照】をクリックし、下記フォルダを選択して【OK】をクリックする

- Windows 8の場合:  
64ビット版: [Drv] - [Win8\_64]  
32ビット版: [Drv] - [Win8\_32]
- Windows 7の場合:  
64ビット版: [Drv] - [Win7\_64]  
32ビット版: [Drv] - [Win7\_32]

※ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合は、【参照】をクリックし、あらかじめダウンロードしておいたWL300NU-GSのドライバーの保管場所を指定して【OK】をクリック後、【次へ】をクリックしてください。

次へ進む

表示された場合はクリック

※「自動再生」画面が表示された場合は、**【X】**をクリックして画面を閉じてください。

以降、画面にしたがってインストールする

CD-ROMを取り出す

### らくらく無線スタートEXをインストールする (Windows VistaおよびWindows 8/7/XP共通)

再度、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする  
\*Windows 8の場合は、【スタート】画面で【デスクトップ】を選択してから、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。セット後、「タッピング」このディスクに対して行う操作を選んでください。の表示が確認できるまで待ちます。  
\*ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合は、あらかじめダウンロードしておいた、らくらく無線スタートEXのファイルをダブルクリックして開き、以降、画面にしたがってインストールしてください。

【自動再生】画面(またはディスクに対して行う操作選択画面)が表示された場合は、【Menu.exeの実行】をクリックする  
\*【ユーザーアカウント制御】画面が表示された場合は、【はい】または【続行】をクリックしてください。

らくらく無線スタートEXの項目をクリック

※画面はバージョンによって異なる場合があります。

以降、画面にしたがってインストールする

以降、画面にしたがってインストールする

※【完了】をクリックすると、らくらく無線スタートEXの音声ガイドが始まります。

次へ進む

次ページ 3へ (増設の場合は4へ)

### 無線設定をする(らくらく無線スタートEX)

※音声ガイドでも設定の説明をしています。パソコンの音量を調整してご利用ください。

※らくらく無線スタートEXでの設定中は、他の無線接続はいったん切断されます。



次の画面が表示されたら、らくらくスタートボタンを長押し(約6秒)して、POWERランプが緑点滅になったら放す

※らくらくスタートボタンは、1分以内に押し続けてください。

上の画面が表示されない場合はWindows 8の場合は、【スタート】画面で【らくらく無線スタートEX】をクリックします。Windows VistaまたはWindows 7/XPの場合は、【スタート】(Windowsのロゴボタン) - 【すべてのプログラム】 - 【らくらく無線スタートEX】をクリックします。  
\*【ユーザーアカウント制御】画面で【はい】または【続行】をクリックしてください。

ボタンを押したまま

POWERランプが緑点滅したら

ボタンを放す

しばらく待つてPOWERランプが緑点滅になったら、らくらくスタートボタンを長押しして、POWERランプが緑点滅になったら放す

※らくらくスタートボタンは、30秒以内に押し続けてください。

POWERランプが緑点滅したら

ボタンを長押し

ボタンを押したまま

POWERランプが緑点滅したら\*

ボタンを放す

POWERランプは約10秒間点灯したあと、緑点灯に戻ります。

無線設定が完了すると、下記の状態になります。

POWERランプ 緑点灯

以上で無線設定は完了です。(CD-ROMは取り出してください。)

無線接続ができないときは

設定に失敗した場合は、【手順1】の①から設定し直してください。それでも無線接続できない場合は、「トラブルシューティング」【参照】CD-ROM (CD-ROM) P1-15を確認してください。

# STEP 3

## らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう

ブロードバンドが開通したら、親機に動作モードを設定します。

★増設の子機から接続する場合や、既にらくらくネットスタートでの設定が完了している場合は、STEP ④へお進みください。  
★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

注1: 親機のWANポートのケーブルは差したままにしておいてください。

注2: ブロードバンドモデム(CATVモデム、ONUなど)の電源をいったん切って、入れ直してください。(モデムによっては記憶を変えたあと、電源を20分〜24時間切っておかないと正常に動作しない場合があります。)

### らくらくネットスタートを起動する

※RT/APモード切替スイッチをRT側にしてから、始めてください。

1 親機からACアダプタのプラグを抜いて、10秒待つ

WANポートのETHERNETケーブルは差したままにしてください。

抜いて10秒待つ

2 らくらくスタートボタンを押したまま、ACアダプタのプラグを接続し、POWER、ACTIVE、AIRのランプが同時に緑点滅したら放す

ボタンを押したまま30〜40秒

同時に緑点滅したら

ボタンを放す

同時に緑点滅せず、POWER、ACTIVEランプが緑点滅、AIRランプが緑点滅した場合は、らくらくネットスタートが起動できていません。RT/APモード切替スイッチがRT側になっていることを確認してから親機を初期化し、手順1からやり直してください。

同時に緑点滅せず、POWER、ACTIVEランプが緑点滅、AIRランプが緑点滅した場合は、らくらくネットスタートが起動できていません。RT/APモード切替スイッチがRT側になっていることを確認してから親機を初期化し、手順1からやり直してください。

らくらくネットスタートが起動します。

### らくらくネットスタートで回線を自動判別する

らくらくネットスタートで、自動的にWANポートに接続された回線を判別します。(最大数分間)

※親機の電源は絶対に切らないでください。

らくらくネットスタートで回線判別中は同時に緑点滅します。(最大数分間)

※同時に緑点滅したあと、しばらく(約10秒)POWERランプ以外が消灯してから判別結果が出る場合があります。

らくらくネットスタートで回線を自動判別する

らくらくネットスタートで、自動的にWANポートに接続された回線を判別します。(最大数分間)

※親機の電源は絶対に切らないでください。

らくらくネットスタートで回線判別中は同時に緑点滅します。(最大数分間)

※同時に緑点滅したあと、しばらく(約10秒)POWERランプ以外が消灯してから判別結果が出る場合があります。

右上へ進む

### らくらくネットスタートの自動判別結果

自動判別が完了すると、親機のランプが下記のいずれかの状態になるので、状態ごとの手順にしたがってください。



設定完了

設定完了

設定完了

1 親機からACアダプタのプラグを抜いて、10秒待つ

2 親機にACアダプタを接続し、1分待つ

3 WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起動し、アドレス欄に「http://atervm.me/」と入力して、クイック設定Webのページを開く

4 画面にしたがって管理者パスワード(任意の文字列)を決めて、下の控え欄に記入する

管理者パスワード控え欄

●管理者パスワードは、親機を設定する場合に必要となりますので控えておいてください。忘れた場合は、設定画面を開くことができません。初期化してすべての設定をやり直してください。

5 手順4で控えた管理者パスワードを画面に入力し、【設定】をクリックする

6 「ユーザー名」(上段)に「admin」を、「パスワード」(下段)に手順4で控えた管理者パスワードを入力し、【OK】をクリックする

(画面はWindows 7の場合の例です。)

7 【接続先名】に、任意の名称(プロバイダ名など)を入力する

8 接続事業者/プロバイダからの情報にしたがって【ユーザー名】と【パスワード】を入力する

※接続事業者/プロバイダとの契約時に入手した接続情報の書類を確認し、文字列を間違えないように入力してください。

※フレッツの場合は、@以降のドメインが必須です。

※メールのユーザー名やドメイン、パスワードでは接続できません。

※「パスワード」を入力する前に「入力した文字を表示する」にチェックを入れると、入力文字が確認できます。

9 フレッツ・スクウェアの接続先登録を行うかどうかの選択をする

※「Bフレッツ」、「フレッツ・ADSL」をご利用の場合のみ選択します。

10 【設定】をクリックする

ACTIVE 緑点灯

設定完了

ACTIVEランプが緑点灯している場合は、手順8での「ユーザー名」「パスワード」の文字列が間違っています。クイック設定Web【参照】CD-ROM (CD-ROM) P2-6の【基本設定】 - 【接続先設定】にて、修正してください。

親機のランプが下記いずれかの状態の場合は、記載の対処にしたがってください。

無線LANアクセスポイントモードのIPアドレス競合状態

「トラブルシューティング」の「1. 無線LANアクセスポイントモードでACTIVEランプが点灯しない」を参照。【参照】CD-ROM (CD-ROM) P6-10

ブロードバンドモデム接続失敗

「トラブルシューティング」の「1. 無線LANアクセスポイントモードでACTIVEランプが点灯しない」を参照。【参照】CD-ROM (CD-ROM) P2-9にて手順1からやり直す

それでも失敗する場合は、親機の電源を切って1分待つてから入れ直し。【参照】CD-ROM (CD-ROM) P2-9にて手順1からやり直す

右上へ進む

# STEP 4

## インターネットに接続しよう

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

●パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトをいったん停止していた場合は、有効に戻してください。

- 1 WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起動する
- 2 外部のホームページを開く  
(例)AtermStationの場合 http://121ware.com/atervm/

インターネットに接続できないときは

▶【STEP 3】らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしようで設定した親機の動作モードやユーザー名、パスワードなどが間違っている場合があります。

▶親機を初期化して、もう一度、【STEP 3】らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしようの設定を行ってください。

▶【つまみかたガイド】の「初期化方法」参照。初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。

▶それでも解決しない場合は、「トラブルシューティング」【参照】CD-ROM (CD-ROM) P6-2を参照してください。

これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、およびAtermStation (http://121ware.com/atervm/)に公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください。