

# つながりガイド



- 接続・設定するときにお読みください
- AM1-001338-002  
2010年7月
- Aterm WR8170N (HPモデル) PA-WR8170N-HP
  - Aterm WR8170N (HPモデル) USBスティックセット PA-WR8170N-HP/NU
  - Aterm WR8170N (STモデル) PA-WR8170N-ST
  - Aterm WR8170N (STモデル) USBスティックセット PA-WR8170N-ST/NU

本書は、読んだあと大切に保管してください。

取扱説明書 P.1-5 は本商品の取扱説明書をご覧ください。

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

Windows®、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国々で登録された商標です。Windows Vista® はオペレーティングシステムです。Mac、Macintosh、AirMac、iPod、iPod touch、iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の登録商標または商標です。Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国々で登録された商標です。iPhone 商標は、Apple Inc. の登録商標です。PlayStation 3 および PSP は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。Wii、ニンテンドーDS、ディズニー/DS は、任天堂の登録商標または商標です。その他、各会社名、商標名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2010. © NEC AccessTechnica, Ltd. 2010

## STEP 1 親機★WR8170Nを接続して電源を入れよう

子機はまだ接続しないでください

子機は「3 USBスティックセットをご利用の場合」の画面で指示があるまでパソコンに接続しないでください。先に接続した場合は、パソコンに表示されたハードウェアの追加ウィザード画面で「キャンセル」をクリックし、子機を取り外してください。

### 1 スタンドを取り付ける

親機を横置きまたは壁掛けでご利用になる場合  
取扱説明書 P.1-5-1-6

### 2 パソコンの電源を切る

※パソコンをブロードバンドモデムに接続している場合は、ETHERNETケーブルをパソコンから外します。

### 3 ブロードバンドモデムの電源を切る

**重要**

### 4 ブロードバンドモデムに接続する

ETHERNETケーブル (添付品)

カチッと音がするまで差し込んでください。

### 5 ブロードバンドモデムの電源を入れる

フレッツ・光プレミアム (NTT西日本) に接続する場合 CTUのLANポートに接続します。

カチッと音がするまで差し込んでください。

### 6 ACアダプタのプラグを親機のACアダプタ接続コネクタに接続する

### 7 ACアダプタを電源コンセントに接続する

ACアダプタ (またはACアダプタと電源コード) は、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付のACアダプタ (またはACアダプタと電源コード) は、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

・本商品に添付のACアダプタの品番が AL1-002507-001 の場合、ACアダプタと電源コードは、必ず一体で使用し、他のACアダプタや電源コードを組み合わせず使用しないでください。

### 8 親機のPOWERランプとWANランプが緑点灯する

電源が入るとPOWERランプが緑点灯

つながるとWANランプが緑点灯

WANランプが緑点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状態やブロードバンドモデムの電源を確認してください。取扱説明書 P.6-3

### 箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。

※WR8170N (STモデル) の場合は、裏面・スタンドの色は白となります。

- WR8170N 無線LANアクセスポイント (親機)
- ACアダプタ (品番: AL1-002507-001またはAL1-002507-001) ※イラストは、品番: AL1-002507-001の例です。 ※ACアダプタ (またはACアダプタと電源コード) は、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付のACアダプタ (またはACアダプタと電源コード) は、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。 ※本商品に添付のACアダプタの品番がAL1-002507-001の場合、ACアダプタと電源コードは、必ず一体で使用し、他のACアダプタや電源コードを組み合わせず使用しないでください。また、電源コードは、ACアダプタに奥まで確実に差し込んでお使いください。
- スタンド
- ETHERNETケーブル (ストレープ)
- つながりガイド (本書)
- 取扱説明書 (別冊) 本書をお使いいただく前に確認していただく重要な事項や本商品の基本機能について記載しています。
- 保証書 (取扱説明書に含む)
- CD-ROM (ユーティリティ集)
- 機能詳細ガイド ホームページにて本商品のより詳細な機能について説明しています。 AtermStation (http://121ware.com/aterm/) より、「サポートデスク」 - 「機能詳細ガイド」を選択してください。
- USBスティックセットの場合のみ添付されています。
  - WL300NU-AG (HPモデルの場合のみ) 無線USBスティック
  - WL300NU-G (STモデルの場合のみ) 無線USBスティック
  - USBフレキシブルケーブル 取扱説明書 P.32

## STEP 2 つなぎかたを確認しよう

本商品には、次のような機器をつなぐことができます。 ※無線LANは10台以下のご使用を推奨します。 ★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

### 有線で接続する場合

USBスティックセットの場合※1  
取扱説明書 P.1-8

※パソコンに接続されたETHERNETケーブルは、外してください。  
取扱説明書 P.1-10,1-11

WL300NU-AG/WL300NU-G を増設 (追加で購入) の場合※1  
WL300NC-G/WL300NC/WL130NCの場合  
取扱説明書 P.1-10,1-11

WL300NE-AGの場合

ゲーム機/携帯端末から接続する場合  
Wi-Fi、ニンテンドーDS®、PSP「プレイステーション3」など  
Wii、ニンテンドーDS®、PSP「プレイステーション3」など  
Xbox360、iPhone、iPad、iPod touch など

無線LAN内蔵パソコンから接続する場合  
下記以外のOSをお使いの場合はこちら  
Windows® XP (Service Pack 1) をお使いの場合  
Windows® 7/XP (Service Pack 2または3) または Windows Vista® をお使いの場合

### 無線で接続する場合

親機のETHERNETポートに接続する場合

親機の電源をいったん切り、親機のETHERNETポートとパソコンなどを接続する

親機とパソコンなどの電源を入れ、LANランプが緑点灯する

らくらく無線スタートで無線の設定をしてください。

子機に添付の取扱説明書をお読みください。

子機の取扱説明書にしたがって、無線の設定をしてください。

親機のネットワーク名 (SSID) を入力してください。 (親機本体の無線ラベル参照)

【親機の無線LAN設定 (初期値)】 (前面ラベルに記録)

項目	初期値	単位
プライマリSSID	WARPSTAR-XXXXXX	***** AES
セカンダリSSID	WARPSTAR-XXXXXX-W	***** WEP128bit

ネットワーク名 (SSID) マルチSSID機能により、親機には2つのネットワーク「プライマリSSID」「セカンダリSSID」があります。 (初期値については、上記の表を参照してください。)

●AESに対応していない子機 (ニンテンドーDSなど) は、セカンダリSSIDに接続してください。

暗号化キー  
暗号化キーは、パスフレーズ、ネットワークキー、パスワードとも呼ばれています。初期値は、半角英数字3桁 (0-9, A-Fを使用) に設定されています。

●アルファベットの文字 (ABCDEF) と小文字 (abcdef) は区別されます。  
●(B) (b) と (8) (h) を間違えないようご注意ください。なお「O」 (オー) は使用していません。  
●暗号化方式はWEPの場合は、下記を参考に設定してください。  
WEPは自動的にお勧めできません。また、キーテンクは「1」となります。  
・IEEE802.1Xは使用していません。  
・暗号化の暗号は、暗号化キー16進数に読み替えてください。

読み替え方法:  
英数字: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F  
16進数: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46  
読み替え例: 0123456789ABC → 30313233343536373839414243

他の子機から接続する場合※5  
子機の取扱説明書にしたがってください。  
※パソコンに接続されたETHERNETケーブルは、外してください。

## 無線LAN内蔵パソコンをご利用の場合

(Windows Vista® または Windows® 7/XP (Service Pack 2 または 3) の場合)

無線LAN内蔵パソコンの取扱説明書を参照して、無線LANを使えるようにしてください。

らくらく無線スタートEXをインストールする

Windows® を起動する Administrator (権限のあるアカウント) でログインしてください。

添付のCD-ROM (ユーティリティ集) をCD-ROMドライブにセットする

CD-ROMドライブがない場合は、「トラブルシューティング」取扱説明書 P.6-5 を参照してらくらく無線スタートEXをダウンロードしてください。ダウンロード後、ダウンロードしたファイルをダブルクリックして開き、以降、画面にしたがってインストールしてください。

「自動再生」画面が表示された場合は、「Menu.exeの実行」をクリックする

ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら [はい] または [続行] をクリックする ※画面が表示されず、タスクバーに点滅表示される場合があります。点滅をクリックして画面を開いてください。

以降画面にしたがってインストールする

CD-ROMを取り出す

らくらく無線スタートEXで無線設定をする

次の画面が表示されたら、らくらくスタートボタンを長押し (約6秒) して、POWERランプが緑点灯になったら離す

※らくらくスタートボタンは、1分以内に押し続けてください。 ※らくらく無線スタートEXでの設定中は他の無線接続はいったん切断されます。

上の画面が表示されない場合は、[スタート] (Windows®のロゴボタン) - [すべてのプログラム] - [らくらく無線スタートEX] - [らくらく無線スタートEX] をクリックします。

無線設定が完了すると、下記の状態になります。

無線接続ができないときは POWERランプが赤点灯して設定に失敗した場合や無線接続できない場合は、「トラブルシューティング」取扱説明書 P.6-2 を確認後、手順1の①から設定し直してください。

以上で無線設定は完了です。④親機を自動 (らくらくネットスタート) で設定しように進みます。 (増設の場合は⑤へ進みます。)



### STEP 3 USBスティックセットをご利用の場合

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

指示があるまで子機は接続しないでください

- パソコンにUSB (USB2.0推奨) ポートがあることを確認してください。
- 親機のブロードバンド接続ポートのケーブルは、差したままにしておいてください。

#### 子機設定のユーティリティ (サテライトマネージャ) をインストールする

**Windows®を起動する**  
Administrator (権限のあるアカウント) でログオンしてください。

**添付のCD-ROM (ユーティリティ集) をCD-ROMドライブにセットする**

CD-ROMドライブがない場合は、「トラブルシューティング」取扱説明書 P6-5 を参照してらくらく無線スタートをダウンロードしてください。ダウンロード後、ダウンロードしたファイルをダブルクリックして開き、以降、画面にしたがってインストールしてください。


「自動再生」画面が表示された場合は、[Menu.exe] の実行をクリックする

該当の項目をクリックする




※画面はバージョンによって異なる場合があります。


ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい] または [続行] をクリックする




※画面が表示されず、タスクバーに点滅表示される場合があります。点滅をクリックして画面を開いてください。



以降画面にしたがってインストールする





以降画面にしたがってインストールする



次へ進む


READMEをよく読み、「README」画面を閉じる

※自動インストール中は次の画面が表示されます。完了するまで、しばらくお待ちください。



**Windows® XP/2000 Professionalの場合**  
[ドライバのインストール] の画面は表示されません。通知領域 (タスクトレイ) に [サテライト (無線子機) のドライバがインストールされていません。] というバレーンが表示されます。

インストールが完了したら、CD-ROMを取り出す



インストールが完了したら、CD-ROMを取り出す

インストールが完了したら、CD-ROMを取り出す

インストールが完了したら、CD-ROMを取り出す

- パソコンに接続されたETHERNETケーブルは、外してください。
- パソコンのファイアウォール、ウィルスセキュリティのソフトをいったん停止してください。  
(停止方法は、パソコンまたはソフトウェアメーカーへお問い合わせください。)


無線接続ができないときは

POWERランプが赤点灯して設定に失敗した場合や、無線接続できない場合は、「トラブルシューティング」取扱説明書 P6-2) を確認後、らくらく無線スタートの手順1の①から設定し直してください。


以上で無線設定は完了です。「4親機を自動(らくらくネットスタート)で設定しよう」に進みます。  
(増設の場合は6へ進みます。)

#### 無線設定をする(らくらく無線スタート)

※らくらく無線スタートでは音声ガイドでも設定の説明をしています。  
※らくらく無線スタートでの設定中は他の無線接続はいったん切断されます。



次の画面が表示されたら、らくらくスタートボタンを長押し(約6秒)して、POWERランプが緑点滅になったら離す



上の画面が表示されない場合は、通知領域 (タスクトレイ) にあるサテライトマネージャのアイコンを右クリックし、「らくらく無線スタート」をクリックしてください。



しばらく待ってPOWERランプが緑点滅になったら、らくらくスタートボタンを長押し(約6秒)して、POWERランプが緑点灯になったら離す




無線設定が完了すると、下記の状態になります。



無線設定が完了すると、下記の状態になります。



無線設定が完了すると、下記の状態になります。



無線設定が完了すると、下記の状態になります。

無線設定が完了すると、下記の状態になります。

### STEP 4 親機★を自動(らくらくネットスタート)で設定しよう

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。


ブロードバンドが開通したら、ご購入の状態の親機に動作モードを設定します。

注1: パソコンのネットワーク、ブラウザの設定を初期値にしてください。  
注2: パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトをいったん停止してください。取扱説明書 P3-3

注3: ブロードバンドモデムの電源をいったん切って、入れ直してください。  
(モデムによっては記録を変えた後、電源を20分~24時間切っておかないと正常に動作しない場合があります。)

1 親機からACアダプタのプラグを抜いて、10秒待つ(ブロードバンド接続ポートのETHERNETケーブルは差したままにしておく)

2 親機側面にあるらくらくスタートボタンを「カチッ」と押しのままACアダプタのプラグを接続し、POWER、ACTIVE、AIRのランプが同時に緑点滅したら、ボタンを離す



3 最大数分間、親機前面のPOWER、ACTIVE、AIRのランプが同時に緑点滅する  
この間に親機はブロードバンド接続ポートに接続された回線を自動判別します。

4 しばらくすると、親機前面のランプが下記のいずれかの状態になるので、それぞれの状態にしたがって手順を続ける



1 親機からACアダプタのプラグを抜いて、10秒待つ

2 親機にACアダプタを接続し、1分待つ

3 WWWブラウザを起動し、アドレス欄に「http://web.setup/」と入力して、クイック設定Webのページを開く

4 画面にしたがって管理者パスワード(任意の文字列)を決めて、下の控え欄に記入する

5 手順4で控えた管理者パスワードを画面に入力し、[設定]をクリックする

6 ユーザー名に「admin」を、パスワードに手順4で控えた管理者パスワードを入力し、[OK]をクリックする

7 [接続先名]に、任意の名称(プロバイダ名など)を入力する

8 接続事業者/プロバイダからの情報にしたがって[ユーザー名]と[パスワード]を入力する

9 フレッツ・スクウェアの接続先登録を行うかどうかの選択をする

10 [設定]をクリックする

11 親機からACアダプタのプラグを抜いて、10秒待つ

12 親機にACアダプタを接続し、1分待つ

13 「トラブルシューティング」の「無線LANアクセスポイントモードでACTIVEランプが点滅灯しない」を参照

14 親機からACアダプタのプラグを抜いて、10秒待つ

15 親機にACアダプタを接続し、1分待つ

16 WWWブラウザを起動し、アドレス欄に「http://121ware.com/aterm/」と入力して、クイック設定Webのページを開く

17 画面にしたがって管理者パスワード(任意の文字列)を決めて、下の控え欄に記入する

18 手順16で控えた管理者パスワードを画面に入力し、[設定]をクリックする

19 ユーザー名に「admin」を、パスワードに手順16で控えた管理者パスワードを入力し、[OK]をクリックする

### STEP 5 インターネットに接続しよう

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

1 WWWブラウザ(Internet Explorerなど)のアプリケーションを起動する

2 外部のホームページを開く  
(例)ホームページAtermStationの場合  
http://121ware.com/aterm/

インターネットに接続できないときは  
▶ ④親機を自動(らくらくネットスタート)で設定しようの手順4で設定した親機の動作モードやユーザー名、パスワードなどが違っている場合があります。  
▶ ④親機を自動(らくらくネットスタート)で設定しようの手順1から設定を行ってください。  
▶ 親機を初期化して、もう一度、④親機を自動(らくらくネットスタート)で設定しようの手順1から設定を行ってください。  
▶ 親機の初期化方法 取扱説明書 P7-6) (初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。)  
▶ それでも解決しない場合は、「トラブルシューティング」取扱説明書 P6-2) を参照してください。

これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、およびホームページ(AtermStation)に公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください。