

WR8500NはIEEE802.11aの新チャネル(W52/W53/W56)対応であるため、従来チャネル(J52)対応の子機からIEEE802.11aでの接続はできません。その場合はIEEE802.11gもしくはIEEE802.11bをご利用ください。従来チャネル(J52)に対応したAtermシリーズ子機のバージョンアップ対応など最新情報については、ホームページAtermStationをご確認ください。

箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。

- WR8500N 無線LANアクセスポイント(親機)
ACアダプタ 電源プラグ
WL300NC 無線LANカード(子機)
CD-ROM (ユーティリティ集)
ETHERNETケーブル (カテゴリ5eストレート)
スタンド
壁掛け用ネジ
保証書
取扱説明書(別冊)
つなぎかたガイド(本書)

●機能詳細ガイド ホームページにて本商品のより詳細な機能について説明しています。AtermStation(http://121.ware.com/aterm/)より、「サポートデスク」-「機能詳細ガイド」を選択してください。

つなぎかたガイド

本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。取扱説明書P42は本商品の取扱説明書をご覧ください。


Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windows Vistaは、Windows Vista® Home Basic、Windows Vista® Home Premium、Windows Vista® Business およびWindows Vista® Ultimateの各日本語版かつ32ビット(x86)版の商標です。...

親機*WR8500Nを接続して電源を入れよう


本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

子機*はまだ接続しないでください。子機は「ワイヤレスセットをご利用の場合」の画面で指示があるまでパソコンに接続しないでください。先に接続した場合は、パソコンに表示されたハードウェアの追加ウィザード画面で「キャンセル」をクリックし、子機を取り外してください。


- 1 スタンドを取り付ける
2 パソコンの電源を切る
3 ブロードバンドモデムの電源を切る



- 4 ブロードバンドモデムに接続する
5 ブロードバンドモデムの電源を入れる



- 6 ACアダプタのプラグを親機のDC-INに接続する
7 ACアダプタを電源コンセントに接続する



- 8 親機のPOWERランプとWANランプが緑点灯していることを確認する

POWERランプ 緑点灯
WANランプ 緑点灯
WANランプが緑点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状態やブロードバンドモデムの電源を確認してください。取扱説明書 P73

つなぎかたを確認しよう

本書には、次のような機器をつなぐことができます。無線LANは10台以下でのご使用を推奨します。接続できる子機は親機の無線動作モードにより異なります。本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

Main diagram for connection confirmation showing wired and wireless options, device compatibility lists, and setup instructions for various scenarios like wireless LAN PC and other devices.

無線LAN内蔵パソコンをご利用の場合

Step-by-step guide for wireless LAN setup on a PC, including software installation, driver updates, and power button settings for the wireless start function.

3 ワイヤレスセット (WL300NC) をご利用でない場合は4へ

3 ワイヤレスセットをご利用の場合

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

指示があるまで子機は接続しないでください

子機設定のユーティリティ (サテライトマネージャ) をインストールする





Windows® を起動する
Administrator (権限のあるアカウント) でログオンしてください。

添付のCD-ROM (ユーティリティ集) をCD-ROMドライブにセットする

Windows Vista®をご利用の場合、ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら [続行] をクリックする



Windows Vista®をご利用の場合は、タスクバーから「ユーザーアカウント制御」画面を開き、[続行] をクリックする




READMEをよく読み、「README」画面を閉じる

次へ進む

子機から無線で接続する場合は、パソコンにCardBus (カードバス) 準拠のPCカードスロットがあることを確認してください。

※自動インストール中は次の画面が表示されます。完了するまで、しばらくお待ちください。



子機を接続する

無線LANカードを取り付ける
インストールが完了するまで操作しないでください。



Windows® XP/2000 Professionalの場合

[ドライバのインストール] の画面は表示されません。通知領域 (タスクトレイ) に「サテライト (無線子機) のドライバがインストールされませんでした。」というバブルが表示されたら、子機をパソコンに取り付けてください。ドライバのインストールが自動的に開始されます。

インストールが完了するまで操作しないでください。


次へ進む

※これらの画面は表示されない場合があります。



無線設定をする (らくらく無線スタート)


※らくらく無線スタートでは音声ガイドでも設定の説明をしています。
※「らくらく無線スタート」での設定中は他の無線接続はいったん切断されます。
※らくらくスタートボタンは、1分以内に押してください。



1 次の画面が表示されたら、らくらくスタートボタンを長押し (約6秒) して、POWERランプが緑点滅になったら離す

失敗した場合は、POWERランプが約10秒間赤点滅します。「トラブルシューティング」取扱説明書 (P73) を確認後、この手順から設定し直してください。

2 しばらく待つてPOWERランプが橙点滅に変わったら、らくらくスタートボタンを長押し (約6秒) して、POWERランプが橙点滅になったら離す




無線設定が完了すると、下記の状態になります。

子機を接続したパソコン 親機

無線接続ができないときは「トラブルシューティング」取扱説明書 (P73) を確認後、手順1の①から設定し直してください。

親機との無線設定状態は、サテライトマネージャアイコンで確認できます。



子機が正しく接続されています。

親機がみつかりません。

親機に正しく接続できていません。

親機との電波の状態は次の通りです。

無線接続ができないときは「トラブルシューティング」取扱説明書 (P73) を確認後、手順1の①から設定し直してください。

以上で無線設定は完了です。「4 親機を自動 (らくらくネットスタート) で設定しよう」に進みます。(増設の場合は5へ進みます。)


4 親機*を自動 (らくらくネットスタート) で設定しよう

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

らくらくネットスタートは、らくらくスタートボタンを押しながら電源を入れることで、本商品がWAN側の回線状態を判別し、親機モードをWAN側に合わせた状態に自動設定する機能です。


1 親機からACアダプタのプラグを抜く (WANポートのケーブルは差したままにしておく)

2 10秒以上たってから、親機の前面にあるらくらくスタートボタンを「カチッ」となるまで押したままACアダプタのプラグを接続し、POWERランプ、ACTIVEランプ、AIRランプが同時に緑点滅 (または橙点滅) したら、らくらくスタートボタンを離す



3 らくらくネットスタートがはじまり、親機前面のPOWERランプ、ACTIVEランプ、AIRランプが同時に緑点滅する最大数分間続きます。この間に親機はWANポートに接続された回線を自動判別します。

4 WAN側回線の判別結果により、親機前面のランプ状態が異なるので、それぞれの状態に従って手順を続ける



1 親機からACアダプタのプラグを抜く
2 10秒以上たってから、親機にACアダプタを接続する
3 WWWブラウザを起動し、アドレス「http://web.setup/」と入力して、クイック設定Webのページを開く
4 画面に従って管理者パスワードを決めて入力し、[設定] をクリックする

5 ユーザー名に「admin」を、パスワードに手順4で入力した「管理者パスワード」を入力し、[OK] をクリックする

6 [接続先名] にプロバイダの名称など接続先としてわかる名称 (任意の名称) を入力する
7 接続事業者 / プロバイダからの情報に従って「ユーザー名」 (例: xxxxx@biglobe.ne.jp など) と「パスワード」を入力する

8 フレッツ・スクウェアの接続先登録を行うかどうかの選択をする
※「Bフレッツ」、「フレッツ・ADSL」をご利用の場合のみ選択します。

9 [設定] をクリックする
10 ACTIVEランプが緑点灯することを確認する

POWERランプ点灯後、WAN側にIPアドレスが設定されるとACTIVEランプが緑点灯します。

POWERランプ点灯後、ACTIVEランプが橙点灯します。※ACTIVEランプが橙点滅している場合は、本商品のIPアドレスが正しく設定されていません。その場合は、WAN側のETHERNETケーブルを抜き、電源を再度入れ直します。WWWブラウザを起動し「http://192.168.0.211/」と入力してクイック設定Webを開き、本商品のIPアドレスを設定してください (パソコンのIPアドレスを手動で「192.168.0.xxx」に設定しておく必要があります)。

1 親機からACアダプタのプラグを抜く
2 10秒以上たってから、親機にACアダプタを接続する

5 インターネットに接続しよう

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

1 WWWブラウザ (Internet Explorerなど) のアプリケーションを起動する
2 外部のホームページを開く (例) ホームページAtermStation: http://121ware.com/aterm/

インターネットに接続できないときは
① 親機を自動 (らくらくネットスタート) で設定しようの手順4で設定した親機の動作モードやユーザー名、パスワードなどが違っていませんか?
② 親機を初期化してもう一度、クイック設定Webでの設定を行ってください。
※親機の初期化方法 取扱説明書 P98 初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。それでも解決しない場合は、「トラブルシューティング」取扱説明書 (P73) を参照してください。

これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、およびホームページに公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください。