

## Aterm WL5400AP Super AG の設定方法

【著作権者】 NEC アクセステクニカ株式会社 【転載条件】 転載禁止  
Windows® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。  
Mac、Macintosh は、米国その他の国で登録されたアップルコンピュータ社の登録商標です。

### はじめに

Super A/G 機能を設定すると、無線の実効スループット（速度）を高速化することができます。  
本マニュアルでは Super AG の設定方法について説明しています。

**Super AG 未対応のファームウェアを Super AG 対応にバージョンアップした場合は、Super AG は「使用しない」に設定されています。使用する場合は、以下の方法で設定を行ってください。**

なお、Super AG 対応にバージョンアップした後に初期化を行うと、「使用する（圧縮あり）」に設定されます。（ただし、初期化を行うと他の設定値もクリアされますので、ご注意ください。）

**この「Super AG の設定方法」が差し紙として添付されている製品の場合は、すでに Super AG は「使用する（圧縮あり）」に設定済みです。設定を変更する場合のみ以下の方法で設定を行ってください。**

#### ご注意

Super AG をご使用になるには、無線子機側も Super AG に対応したドライバやファームウェアに更新されている必要があります。

### 設定方法

Super AG の設定は、クイック設定 Web で行います。

#### 1. クイック設定 Web を開く

らくらくウィザードを使用する場合

「無線LANご利用ガイド」の「3-3 WWWブラウザから設定する」でらくらくウィザードをインストールし、「クイック設定 Web を起動する」を参照して、クイック設定 Web を開いてください。

らくらくウィザードを使用しない場合（ゲーム機・Macパソコンなど）

「無線LANご利用ガイド」の「3-3 WWWブラウザから設定する」の「らくらくウィザードを使用せずにWWWブラウザのみで設定する場合」を参照して、クイック設定 Web を開いてください。

#### 2. ユーザ - 名に「admin」と入力し、パスワードに管理者パスワードを入力して、[OK] をクリックする

ユーザ - 名は、すべて半角小文字で入力してください。

はじめてお使いの場合は、パスワードは空欄のまま [OK] をクリックしてください。

#### 3. [詳細設定] の [無線LAN詳細設定] をクリックする

#### 4. Super AG の設定をする



#### Super AG (初期値 / 使用する(圧縮あり))

Super AG を使用して無線の実効スループット（速度）を高速化する場合に設定します。  
「使用する（圧縮あり）」、「使用する（圧縮なし）」、「使用しない」から選択します。

「使用する（圧縮あり）」を指定すると、さらに通信速度は向上しますが、  
圧縮効率の悪いファイルの転送時などでは、かえって速度が低下してしまう場合があります。

#### 5. [設定] をクリックする

#### 6. [OK] をクリックする

#### 7. [再起動] をクリックする

以上で Super AG の設定は完了です。