## アッカ・ネットワークスに接続する方へ【必ずお読みください】

アッカ・ネットワークスに接続できる機種は、AtermDR30F/GS と AtermDR35FH/GS です。 アッカ・ネットワークスに接続する場合、接続方式が『PPPoA』と『PPPoE』の2通りあります。ご使用 の契約にあわせて、Web ブラウザで AtermDR30F/GS、AtermDR35FH/GS の設定を行ってください。

## ●【Web ブラウザで設定する】

お手元の商品とご契約のADSLサービス事業者とをご確認いただき、本商品のWEB設定画面の 「ルータ設定」ー「かんたん設定」ー『ADSLサービス選択』を設定してください。

「ADSLサービス選択」設定	回線提供ADSL事業者
設定 1	アッカ・ネットワークス [PPPoA:8M/1.5M サービス]
設定 2	アッカ・ネットワークス [PPPoE:8M サービス]



くくご注意>>

アッカ・ネットワークスにて[8M サービス]をご利用になる場合、ご契約の ISP 等により「PPP」プロトコルが異なります。ADSL サービス事業者の指示に従い、「PPPoA」の場合は『設定1』を「PPPoE」の場合は『設定2』 を選択してください。

●装置のバージョンが <u>R7.21.12</u>以前では『設定 2』を選択する場合、いったん「PPPoA インターフェース」 の設定を削除する必要があります。 次ページ以降に設定方法を記載いたしますので、よくお読みになって設定してください。

ご利用の ADSL サービスの設定が分からない場合は、アッカ・ネットワークスのホームページ (<u>http://www.acca.ne.jp/modem/other.html</u>)にてご確認ください。 なお、最新の情報につきましては、ホームページ「AtermStation」(<u>http://121ware.com/aterm/</u>)にて掲載 の「接続確認済ブロードバンド事業者リスト」をご確認いただきますようお願いいたします。

設定方法

1.PPPoAインタフェースの削除について

本商品の WEB 設定画面にログインしてください。ログイン方法はスタートガイド『4. 設定する』を参照してください。ログイン後、以下の手順を行ってください。

- (1) メニュー画面より「PPPoA インタフェース」をクリックします。クリック後、メイン画面に「PPPoA インタフェース」の設定画面が表示されます。
- (2)「削除」を選択します。
- (3)「設定」ボタンをクリックします。

🕗 設定 & 状態表示 - Microsoft Internet Explorer		
771ルビ 編集(2) 表示(2) お気に入り(4) ツ		
「 戻る 進む 中止 更新 木	コゴ	
アドレス(D) @ http://192.168.0.1/	▼ ∂移動	
操作メニュー <sup>▲</sup>	PPPoAインタフェース	
<ul> <li><u>ルータ設定</u>]</li> <li><u>設定(保守)</u></li> <li>(状態表示)</li> <li>(常理)</li> </ul>	インタフェースの選択  PPPoA  PPPoA2  PPPoA3  PPPoA5  PPPoA6  PPPoA7  PPPoA8	
ルータ設定	PPPoA インタフェースの設定	
<ul> <li><u>かんたん設定</u></li> </ul>	インタフェース名 <u>?</u> PPPoA VPI/VCI ? 0 / 55	
LAN インタフェース     PPP0A インタフェース     PPP0E インタフェース     PP0A インタフェース     IP0A インタフェース     ILレーディングテーブル	PCR ?     「11 00kbps       カブセル化 ?     「LIC 回       ログイン名 ?     「       パスワード ?     「(フロード花内にする)」	
<ul> <li>バケットフィルタ</li> <li>DHCP サーバ</li> <li>IP マスカレード</li> <li>ボートマッピング</li> </ul>	T バスワード 2 空にする     認証方式 2     「自物  ■ DNS アドレス設定 2     「 戸自動取得	
ヘルブの内容がこの画面に表示されます。 9をマウスでクリックすると、その設定項目の説明が表示されます。		
	📔 🖉 በጋላታ-ネット	

- (4)「設定を直ちに反映する」を選択します。
- (5)「実行」ボタンをクリックします。
- (6) メイン画面にセーブ画面が表示されます。「設定をセーブする」をクリックします。
- (7)引き続き設定をおこなうので、リブートはせずに、メニュー画面の「かんたん設定」をクリックしてください。

🚰 設定 & 状態表示 - Microsoft Internet Explorer		_ 8 ×	
_ ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A)	) シール(I) ヘルウ(H)		
(	☆ ☆ ☆ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ☆ ↓ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆		
アドレス(D) 🛃 http://192.168.0.1/		▼ (2)移動	
操作メニュー▲	メッセージ		
<ul> <li>「ルーク設定」</li> <li>「設定(保守)」</li> <li>「状態表示」</li> <li>「管理」</li> </ul>	設定方法を選んでくたさい。 © 設定をただちに反映する。 (4)		
 ルータ設定	○装置リブート後に設定を反映する。		
<ul> <li> <u>かんこん設定</u> <ul> <li>LAN インタフェース             </li> <li>PPPoA インタフェース             </li> <li>PPPoE インタフェース         </li> </ul> </li> </ul>			
<ul> <li>IPoA インタフェース</li> <li>ルーティングテーブル</li> <li>パケットフィルタ</li> </ul>			
<u>DHCP サーバ</u> <u>IP マスカレード</u> <u>ボートマッピング</u>			
ヘルブ画面			
ヘルブの内容がこの画面に表示されます。 するマウスでクリックすると、その設定項目の説明が表示されます。			
🕗 ページが表示されました		»۲	

2.「かんたん設定」のADSLサービス選択 設定について

「かんたん設定」のADSLサービス選択の設定値について説明します。

「かんたん設定」のその他の入力項目に関しては、スタートガイド『4-2. Webブラウザで設定する』の「かんたん設定について」を参照してください。

(8) ADSLサービス選択の設定値として、「設定2(PPPoE VPI=0 VCI=35 カプセル化=LLC MRU=1454)」を選択して設定してください。

ADSL側インタフェース設定		
ADSLサービス選択 🥐	設定を選んでください	
	設定を遅んでください 設定1 PPPoA VPE0 VCE35 カプセル化=LLC MRU=9180 設定2 PPPoE VPE0 VCE35 カプセル化=LLC MRU=1454 設定3 PPPoA VPE0 VCE32 カプセル化=VC-MULTI MRU=9180 設定4 PPPoE VPE0 VCE32 カプセル化=LLC MRU=1454 マニュアル設定(PPPoA) マニュアル設定(PPPoE)	

(9) その他の入力項目を設定後、設定をセーブしてリブートを行ってください。

NECアクセステクニカ株式会社 2002 年 7 月