「フレッツ・ADSL」接続ガイド(AtermWDR85)

お使いの AtermWDR85FH/CE を、フレッツ・ADSL でご使用になる場合は以下の設定を行うようお願いします。 設定には、「らくらくアシスタント」で設定する方法と「クイック設定Web」で設定する方法があります。 「らくらくアシスタント」で設定する場合は、このページの[1]へ、「Web設定」で設定する場合は、次ページの[2]へ進んでください。

[1]「らくらくアシスタント」で設定する場合

- 1-1. WARPSTAR らくらくアシスタントを起動します。 初めてらくらくアシスタントをインストールし たとき以外は、らくらくアシスタントを起動し てメニュー画面で[WARPSTAR 設定]
 -[WARPSTAR ベースの基本設定]をクリッ クしてください。
- 1-2. [次へ]をクリックしてください。
- 1-3. 次項4の [WARPSTAR の動作モードの選択] 画面が表示されるまで指示にしたがって設定を 進めてください。
- 1-4. [内蔵 ADSL モデムを使用する] にチェックして [次へ] をクリックしてください。



1-5. 次の設定を行ってください。 設定が終わったら [次へ] をクリックしてくだ さい。

[ご利用の ADSL 事業者]:「その他の事業者」を選択。
[設定名]:お客様で設定名を入力してください。 ここでは「flets adsl」と入力してます。
[通信方式(動作モード)]:[PPPoE]をチェック。
[カプセル化方式]:[LLC]をチェック。
[PVC の VCI 値]:「32」を入力。
[PVC の VPI 値]:「0」を入力。



1-6. 設定内容を確認し、[実行]をクリックし [設定が終了しました]のメッセージが表示され たら、[設定終了]をクリックして設定を終了し てください。

設定内容の登録 設定内容をWARPSTa	ARとシステムに登録します	Aterm WARPSTAR
	設定内容をWARPSTARペースに登 内容をご確認のうえ、「実行(S)ポジ に戻って内容を修正することはでき	登録します。 シンをクリックしてください。登録終了(彼は前の画面 生ませんので、ご注意ください。
	◆動作モード [『 ◆ ダイヤルアップ接続 [』 ◆ 内蔵AQL モデム設定 設定名 力プセル化方式 [1 ℃I値 [] ~ 1 ~ ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ ~ 1 ~ 1 ~ ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	PPP0E∓- F]
<u>基本</u> 設定 STEP 6/7	< 戻る	ビ (P) 実行(S) キャンセル いを重ねていこと、たいを表示されます。

1-7. 接続方法

「アクセスマネージャ」を使用します。

アクセスマネージャは、タスクトレイに常駐するソフトウ ェアで、ADSLの接続・切断の操作ができます。 アクセスマネージャを使用せず接続をする場合は、クイッ ク設定Webで設定を行ってください。

※ここでは、フレッツ・ADSL に関する設定のみを説明し ています。パソコンとの接続およびインターネットの接続 方法は、らくらくアシスタントのメニュー画面の「お使い のPCの設定」-「各種ドライバのインストール」および 「インターネット接続の設定」-「インターネット接続設 定の新規登録」にて行います。また、らくらくアシスタン トのメニュー画面「インストール時の設定」では、Step1 ~3としてパソコンとの接続、Aterm の動作設定、接続先 設定を順番に行っていきます。なお、アクセスマネージャ の具体的な使用方法は、取扱説明書やヘルプをご参照くだ さい。

[2]「クイック設定Web」で設定する場合

ブラウザを起動し、「http://web.setup/」と 入力して「クイック設定 Web」画面を開きます。 または、WARPSTAR ベースの IP アドレスを入力 して開くこともできます。 (工場出荷時は、192.168.0.1 です。) 例:http://192.168.0.1

2-1.メニュー[基本設定]のプルダウンメニューから [基本設定]をクリックします。



2-2. 次の設定/確認を行ってください。
 設定が終わったら [設定] をクリックして下さい。
 [装置名/動作モード]:
 [内蔵 ADSL モデム]: [使用する] にチェック。

[動作モード]:[PPPoEモード]を選択。



- 2-3.メニュー[基本設定]のプルダウンメニューから[WAN 側自動接続設定]をクリックします。
- 2-4. 次の設定/確認を行ってください。 設定が終わったら [設定] をクリックしてくだ さい。

[接続先の設定]:
[ユーザ名/パスワード]:
お客様のユーザ名/パスワードを
入力してください。
[接続事業者]:[その他]を選択。
[接続先の詳細設定]
[カプセル化方式]:[LLC]をチェック。
[送受信用 PVC の VCI 値]:「32」を入力。
「送受信用 PVC の VPI 値]:「0」を入力。



2-5. 設定/確認終了後、[設定] をクリックしてくだ さい。その後、[登録] をクリックして設定値を 登録してください。

🚈 Aterm WARPSTAR クイック設定	Web - Microsoft Internet Expl	lorer					_ 8 ×
_ ファイル(Ĕ) 編集(Ĕ) 表示(⊻)	お気に入り(A) ツール(T)	ヘルプ(円)					
		(Q) 検索 ;	🔊 🔮			107 ·	>>
リンク 🛃 HotMail の無料サービス	🕘 Microsoft 🛛 🙋 Windows	: Update 🛛 🕹 Win	idows 🙋インター	ネットの開始 🙋	チャンネル ガイド	🕘 X 🤉 ト	Web »
アドレス(D) 🛃 http://web.setup/	findex_frame.html					•	@移動
	セカンダリDNS						
基本設定	【認証時の暗号(Ъ					
			C H	時化されていな AP)	いバスワード		
メンテナンス	暗号化方法	暗号化方法		 チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP) 			
****			• e	動認証			
「選択してください)	【接続先の切断】						
リンク	自動切断		厂 (3	き用する			
x==-=	自動切断するまで	の時間(秒)	160				
	【シングルユーザ	アクセス(PPP)	a				- 1
この不多しをクリックして設定で 登録します。[WARPSTAR(ペー	シングルユーザア	クセスモード	□ 6	朝する			
2)を再起動(主主) 登録	設定 定更前	に戻す					
閉じる			トップページへ言	5			
4		_					-

2-6. 接続方法 ブラウザから、URLを指定することで、回線の接続を行 います。

ADSL モデム設定以外の設定詳細については、取扱説明書 をご参照ください。

以上

本情報は、2002年5月24日時点のものです

ND-023018(J) 第1版 2002年5月 NEC アクセステクニカ株式会社