AtermIT21L 用 i・ナンバー(3番号)の説明と使い方

2000年9月

【対応機種&ソフト名】

機 種	名	ソ フ ト 名	バージョン
		ファームウェア	Ver.1.10 以降
AtermIT2	21L	らくらくアシスタント(Windows 版)	Ver.1.10 以降
		らくらくアシスタント(Mac 版)	Ver.1.10 以降

【著作権者】 日本電気株式会社

【対象ユーザ】 上記の対応機種をご使用のお客様

【転載条件】 転載禁止

もくじ

.....

- 1. お使いになる前に
- 2. i・ナンバー(3番号)について
- 3. 電話機から設定する

4. らくらくアシスタントで設定する

- 5. 次の機能を使うときには
 - 5.1 INS ボイスワープ
 - 5.2 モデム・ダイヤルイン
 - 5.3 着信転送

6. AT コマンドで設定する

1. お使いになる前に

i・ナンバー(3番号)を利用するにあたって、設定を行うために、本装置のらくらくアシスタントが「利用できる/利用できない」で最初の設定方法が異なります。

らくらくアシスタントが利用できるパソコンでは

らくらくアシスタントを実行すると、アナログ通信機器の利用に必要な設定のほとんどが完了します。 下記の条件に該当する場合は、らくらくアシスタントで設定を行ってください。

らくらくアシスタントが利用できる条件

・データポート (シリアルポートまたは USB ポート) にパソコンを接続している

・パソコンで Windows Me/2000/98/95 または Macintosh(MacOS8.6 以上)を利用している

らくらくアシスタントが利用できないときは

パソコン(ATコマンド)または電話機で設定します。

2. i・ナンバー (3番号) について

i・ナンバー(有料)をご契約になると、複数の電話番号を持つことができます。相手の方がかけてきたときに通知される i・ナンバー情報ごとに、着信するポートを特定することができます。

<u>必要なINS ネット 64 の契約</u>

i・ナンバー(有料)

本サービスをご利用になるには NTT 東日本 / NTT 西日本との契約が必要になります。

1 つ目の電話番号(契約者回線番号)がi・ナンバー情報1、2 つ目の電話番号(追加番号)がi・ナンバー情報2、3 つ目の電話番号(追加番号)がi・ナンバー情報3となります。

本装置で必要な設定

i・ナンバーを利用する旨と、相手の方が電話をかけてきたときに通知される i・ナンバー情報ごとに、着信するポ ートを設定する必要があります。

3つの電話番号で呼び分ける例

1234-1111(契約者回線番号)と1234-3333(追加番号)での着信は電話 A ポートに、1234-2222(追加番号)での着信は電話 B ポートにする場合



回線契約と設定	i・ナンバー情報 1	i・ナンバー情報 2	i・ナンバー情報 3	
	i・ナンバーを契約する			
回線の契約	1234-1111 (契約者回線	1234-2222(追加番号)	1234-3333(追加番号)	
	番号)が割り当てられる	が割り当てられる	が割り当てられる	
i・ナンバーの設定	「i・ナン	∨バー情報を使用する」を選	諸択する	
電話番号の設定	1234-1111 を設定する	1234-2222 を設定する	1234-3333 を設定する	
着信するポートの設定	「Aポート」を選択する	「Bポート」を選択する	「A ポート」を選択する	

《お知らせ》

- ・「i・ナンバーを使用する」と設定した場合は、初期値として、契約者回線番号(i・ナンバー情報1)に電話がかか ってくると電話 A ポートに着信し、1つ目の追加番号(i・ナンバー情報2)に電話がかかってくると電話 B ポー トに着信するようになっています。初期値のままだと、2つ目の追加番号(i・ナンバー情報3)に電話がかかって きても、アナログポートに着信しません。
- ・相手の方に通知する i・ナンバー(契約者回線番号または追加番号)は、電話 A ポートから電話をかけた場合は i・ ナンバー情報 1 になり、電話 B ポートから電話をかけた場合は i・ナンバー情報 2 になります。
- ・初期値以外の着信 / 発信するポートの設定を希望される場合は、別途設定が必要になります。

3. 電話機から設定する

<u>i・ナンバーを設定する</u>

《アナログポートの設定を行う》

- 電話 A ポートに電話機を、電話 B ポートにファクスを接続するように設定します。
- 1) 受話器を上げる 【*】【*】【6】【*】 【1】【0】【1】(電話 A ポート) 【*】【1】(電話機) 【#】 受話器を戻す
- 2) 受話器を上げる 【*】【*】【6】【*】 【1】【0】【2】(電話 B ポート) 【*】【2】(ファクス)
 【#】 受話器を戻す
- 《i・ナンバー使用の設定を行う》
- i・ナンバーを使用するように設定します。
- 受話器を上げる 【*】【*】【6】【*】 【9】【0】【0】 【*】【2】(使用する) 【#】 受話器を戻 す

《各ポートに着信させるi・ナンバー情報の設定を行う》

i・ナンバー情報1とi・ナンバー情報3を電話Aポートに、i・ナンバー情報2を電話Bポートに着信させるよう に設定します。

- ① 受話器を上げる 【*】【*】【6】【*】 【7】【1】【1】(電話 A ポート) 【*】【1】【3】(i・ナン バー情報1,i・ナンバー情報3) 【#】 受話器を戻す
- 2) 受話器を上げる 【*】【*】【6】【*】 【7】【1】【2】(電話 B ポート) 【*】【2】(i・ナンバー 情報2) 【#】 受話器を戻す
- 《各ポートから発信するときのi・ナンバー情報の設定を行う》

電話 A ポートからは i・ナンバー情報 1 で、電話 B ポートからは i・ナンバー情報 2 で発信するように設定します。

- 1) 受話器を上げる 【*】【*】【6】【*】 【7】【2】【1】(電話 A ポート) 【*】【1】(i・ナンバー 情報1) 【#】 受話器を戻す
- 2) 受話器を上げる 【*】【*】【6】【*】 【7】【2】【2】(電話 B ポート) 【*】【2】(i・ナンバー 情報2) 【#】 受話器を戻す

《お知らせ》

・本装置では、着信転送の設定を電話機から行うことはできません。データポートにパソコンを接続し、
 らくらくアシスタントを利用して設定してください。

4. らくらくアシスタントで設定する

<u>らくらくアシスタントを起動する</u>

<u><Windows Me/2000/98/95 の場合></u>

- 1. 本装置の電源を入れる。
- 2. [スタート]をクリックし、[プログラム]
 [AtermIT21Lユーティリティ]の順にポイント、
 [AtermIT21Lらくらくアシスタント]をクリックする。
 らくらくアシスタントのメニュー画面が表示されます。

らくらくアシスタントを終了する

<Windows Me/2000/98/95 の場合>

- 1. 設定が終了したら、メニュー画面の[アシスタン ト終了]ボタンをクリックする。
- にはい」ボタンをクリックする。
 らくらくアシスタントが終了します。

<u>i・ナンバーを設定する</u>

- 1. [INS 回線の電話番号の設定]ボタンをクリックする。
- 2. [i・ナンバーを使用する]を選択する。
- 3. 項目を設定する。(画面は一例です)

[電話番号]

i・ナンバー情報 1、 i・ナンバー情報 2、 i・ナンバー情報 3 の電話番号を入力します。

- (ハイフン)は入力しなくてもかまいません。

[内線指定番号]

i・ナンバー情報ごとに0~9の数字を使って4桁の任意の番号 を入力します。

アナログ・ダイヤルインを使用するときに設定します。

[着信するポート]

i・ナンバー情報 1、 i・ナンバー情報 2、 i・ナンバー情報 3 で呼び出すポートを選択します。

[発信するポート]

各アナログポート(A、B)とデータポートから発信したときに通知する電話番号を1つずつ選択します。

[1 ON]をクリックすると全ポートで i・ナンバー情報1の電話番号を通知します。

[2 ON]をクリックすると全ポートでi・ナンバー情報2の電話番号を通知します。

[3 ON]をクリックすると全ポートでi・ナンバー情報3の電話番号を通知します。

4. [OK] ボタンをクリックする。

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。

《お知らせ》

・電話番号の設定を正しく行わないと、相手の方に正しい電話番号が伝わらなかったり、発信者番号通知で設定した内容が有効とならない場合があります。また、INS ネット 64 の各種サービスが利用できない場合もありますので、電話番号は正しく設定してください。

<u><Macintosh の場合></u>

- 1. 本装置の電源を入れる。
- 2. [IT21L らくらくアシスタント]アイコンをダブル クリックする。
- 3. 接続ポートを選択し、[OK]ボタンをクリックする。

らくらくアシスタントのメニュー画面が表示されます。

<u><Macintosh の場合></u>

- 1. 設定が終了したら、メニュー画面の[アシスタン トの終了]ボタンをクリックする。
- [OK]ボタンをクリックする。
 らくらくアシスタントが終了します。

Ŧ	内 話番号 指定番	着信するポート 線 A B シリアル USB 号	発信するポート A B シリアル USB
i・ナンバー情報1(<u>1</u>) 03	bxxxxxxxx11		$\circ \circ \circ \circ$
i・ナンバー情報 2(2) 03	3xxxxxxx2		
・ナノハー情報 3(3) 03			
		全ON 全OFF	1 ON 2 ON 3 ON

着信転送を設定する

- 1. [アナログポートの詳細設定]ボタンをクリックする。
- 2. [共通設定] タブをクリックする。
- 3. 設定項目から [着信設定]を選択する。
- 4. [電話着信転送モード]を選択する。
- 5.[着信転送設定]ボタンをクリックする。
- 6. 項目を設定する。(画面は一例です)
 - [転送/通知モード] 利用する転送方法を選択します。

[転送条件]

転送条件を設定します。

「INS なりわけ時に転送する」に設定した場合は、

あらかじめ INS なりわけ電話番号を登録しておきます。 「疑似着信転送時に転送する」に設定した場合は、 あらかじめ疑似識別着信用の電話帳に疑似識別する 電話番号を登録しておきます。

- 無条件に転送する場合は、「使用しない」を選択します。
- [転送設定]

・i・ナンバーを利用した場合

転送先欄に各 i・ナンバー情報の転送先の電話番号を入力します。

- (ハイフン)は入力しなくてもかまいません。
- [転送/通知モード]で「電話番号着信通知」を選択した場合は、ここで BIGLOBE の ID も入力してください。
- [トーキサービス]

転送トーキと転送先トーキを流すかどうかを選択します。

疑似着信転送をご利用のときは、トーキサービスを利用することはできません。

- 7. [OK] ボタンをクリックする。
- 8. [OK] ボタンをクリックする。

らくらくアシスタントのメニュー画面に戻ります。

5. 次の機能を使うときには

5.1 INS ボイスワープ

INS ネット 64 の i ・ナンバーを使用し、かつ INS ボイスワープも使用する場合には、必ず i ・ナンバー情報に契約した電話番号を設定してください。電話番号が設定されていないと、INS ボイスワープが正常に動作しません。

5.2 モデム・ダイヤルイン

INS ネット 64 の i ・ナンバーを使用し、かつモデム・ダイヤルインも使用する場合には、必ず i ・ナンバー情報 に契約した電話番号を設定してください。電話番号が設定されていないと、モデム・ダイヤルインが正常に動作 しません。

5.3 着信転送

INS ネット 64 の i ・ナンバーを使用し、かつ着信転送も使用する場合には、必ず i ・ナンバー情報に契約した電話番号を設定してください。電話番号が設定されていないと、着信転送が正常に動作しません。 また、i ・ナンバー情報毎に着信転送先を設定してください。

▶ アナログボート - 著信転送機能の設定 お出かけ設定の著信転送機能に関する設定です。	>
 (2) 通知モード(E) C NTT著信転送 C 短似着信転送 C 電話番号著信通知 	転送条件(C)
転送設定 ・・ナンバー情報毎の転送先の電話番号を指定してくだ。 著信があると、これを指定した電話番号に転送します。	さい。 トーキサービス① で なし。 町はドーキー和話語元トーキー 第1日の
載送設定(2) i・ナンバー情報1の転送先	転送トーキのみあり 転送トーキの以 転送ホーキあり 転送ホーキなし を成プホーキなし
転送設定(1) i・ナンバー情報2の転送先 転送設定(2)	
i・ナンバー情報3の転送先	■ 単応21

6. AT コマンドで設定する

<u> i・ナンバーを設定するために必要な AT コマンドの詳細</u>

*PC	i・ナンバー発信用 i・	ナンバー情報設定	
機能	i・ナンバ-発信用の i・ナンバー情報を設定します。		
書式	AT * PC < パラメータ	71> <=パラメータ2>	
パラメータ	<パラメータ1>	A、B(アナログポート)、N(データポート)	
	<パラメータ2>	1~3 (i·ナンバー情報)	
入力例	AT * PCA=1		
補足	初期値は A=1、B=2、	N=1	

* PN	i・ナンバー情報の電話	話番号	
機能	i・ナンバー情報の電話番号を設定します。		
書式	AT * PN < パラメーク	タ1> <=パラメータ2>	
パラメータ	<パラメータ1>	1~3(i·ナンバー情報)	
	<パラメータ2>	電話番号 (0~9の数字、10桁まで)	
入力例	AT * PN1=03123456	78	

* PR	i・ナンバー着信用 i・ナンバー情報設定	
機能	i・ナンバー着信用の i・ナンバー情報を設	定します。
書式	AT * PR < パラメータ 1 > <=パラメータ	2> <,パラメータ 3> <,パラメータ 4>
パラメータ	<パラメータ1>	A、B(アナログポート)、N(データポート)
	<パラメータ2>~<パラメータ4>	1~3 (i· ナンバー情報)
入力例	AT * PRA=1,2	
補足	初期値はA=1、B=2、N=1,2	

* PX1	i・ナンバーの使用設定	Ê	
機能	i・ナンバーを使用するかどうかを設定します。		
書式	AT * PX1= < パラメータ 1 >		
パラメータ	<パラメータ1>	0:使用しない(初期値)	
		1:使用する	
入力例	AT * PX1=1		

* P?	i・ナンバーの設定表示
機能	i・ナンバーに関する設定を表示します。
書式	AT * P?
入力例	AT * P?