<Windows8.1 で WPS PIN 方式にて子機の Wi-Fi 設定を本商品に行う場合>



※本説明内容は、例として AtermWG1400HP を使用しております。

PIN コード方式による設定は、独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセン ター(IPA/ISEC)と一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター (JPCERT/CC)が運営する脆弱性対策情報サイト「Japan Vulnerability Notes (JVN)」にて脆弱性があるとの情報が<u>公開されています</u>。

詳細につきましては、AtermStationのサポート情報「<u>WPS(Wi-Fi Protected</u> <u>Setup)の脆弱性に関してのAterm 製品の対処方法について」</u>をご参照ください。

本書にてご案内する「Windows8.1 における WPS PIN コード方式」は、推奨はいた しません。

本操作によって、親機側の無線 LAN 設定が変わることをご了承いただける方は お進みください。

ご利用になる子機のドライバや設定ツールが必要な場合は、インストールを済ませて おいてください。

1.「クイック設定 Web」を起動する。

子機を接続したパソコンで「クイック設定 Web」を起動する場合は、いったん

ETHERNET ケーブルでパソコンと親機を接続します。

2.「Wi-Fi(無線 LAN)設定」で「WPS 設定」を選択する。

3.「PIN 方式」の「使用する」にチェックする。

4.「WPS の状態」の「Configured」のチェックを外す。

网防式 🕐	✓ 使用する
子機のPNロード (1)	WPS(PIN分式)
戦機のPNロード (1)	xxxxxxxx 再生成 初期値に反す
WPSの状態 ①	
	設定

5.親機の PIN コードを確認する。

网防式 👔	✓ 使用する
子機のPNロード (1)	WPS(PIN/535)
親張のPD-IF 🕐	100000000 再生成 初期値に反す
WPSの状態 飞	Configured
	設定

※[再生成]をクリックすると親機の PIN コードを再生成し、[初期値に戻す]をクリッ

クすると工場出荷状態に戻ります。

6.[設定]をクリックし、[保存]をクリックする。

ETHERNET ケーブルをパソコンと親機から取り外してください。

7.Windows 8.1 の無線 LAN 内蔵パソコンの通知領域(タスクトレイ)に表示されている ネットワークアイコンを右クリックして「ネットワークと共有センターを開く」を選択す る。



8.Windows8.1のネットワークと共有センターの画面より「新しい接続またはネットワ

ークのセットアップ」を選択する。

2	ネットワークと共有センター	- 🗆 ×			
🛞 🏵 🔹 🕈 🚆 « রুৎকে:	コントロール パネル項目 🕨 ネットワークと共有センター	 ✓ C コントロール パネルの検索 			
コントロール パネル ホーム	基本ネットワーク情報の表示と接続のセットア	ブ			
アダプターの設定の変更	アクティノなネットリークの表示 ―				
共有の詳細設定の変更	NECPC_Network パブリック ネットワーク	アクセスの種類: インターネット アクセスなし 接続: 🔋 イーサネット			
	ネットワーク設定の変更 新しい接続またはネットワークのセットアップ プロードバンド、ダイヤルアップ、または VPN 接続をセットアップします。あるいは、ルーターまたはアクセス ポイントを				
	セットアップします。				
関連項目					
Windows ファイアウォール					
インターネット オプション					
ホームクループ					

9.接続またはネットワークのセットアップの画面より、「新しいネットワークのセットアッ

プ」を選択する。

	– 🗆 🗙
중 望 接続またはネットワークのセットアップ	
接続オプションを選択します	
インターネットに接続します ブロードバンドまたはダイヤルアップによるインターネットへの接続を設定します。	^
新しいネットワークのセットアップ 新しいルーターまたはアクセス ポイントをセットアップします。	
ワイヤレス ネットワークに手動で接続します 非公開のネットワークに接続するか、または新しいワイヤレス プロファイルを作成します。	
職場に接続します 職場へのダイヤルアップまたは VPN 接続をセットアップします。	~
次へ(N)	キャンセル

10.ネットワークのセットアップの画面より、ワイヤレスルーターまたはアクセスポイント

を選択する。

	×
構成するワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントを選んでください ネットワーク上の構成されていないデバイスが表示されるまで、最大で 90 秒ほどかかる場合があります。	
WG1400HP	

11. 手順 5 で確認した親機の PIN コードを入力し、WPS 機能を起動する 。

	- 🗆 🗙
← 🔮 ネットワークのセットアップ	
ネットワークをセットアップするには、ルーターのラベルに印字された PIN (通常 入力します PIN は、ルーターのラベルに記載されているか、製造元から提供された情報に含まれています。 PIN:	Sit 8 桁) を
次へ(N)	キャンセル

Wi-Fi 設定が開始されると、親機の POWER ランプが緑橙点滅し、Wi-Fi 設定が完 了すると、橙点灯(約 10 秒間)します。