

取扱説明書 📖



はじめに

この度は Aterm WM3800R をご利用いただき、まことにありがとうございます。 Aterm WM3800R(以下、本商品と呼びます。)は、UQ モバイル WiMAX 網を利用 した MVNO(仮想移動体通信事業者)および UQ コミュニケーションズ株式会社の提 供によるモバイル WiMAX サービスに接続して通信を行う IEEE802.16e に準拠した モバイル WiMAX ルータです。

本書では本商品の設置・接続のしかたから、さまざまな機能における操作・設定方法、困っ たときの対処方法まで、本商品を使いこなすために必要な事項を説明しています。本商 品をご使用の前に、本書を必ずお読みください。また、本書は読んだあとも大切に保管 してください。

■マニュアル構成

本商品のマニュアルは下記のように構成されています。ご利用の目的に合わせてお読み ください。





●本商品に内蔵の充電池は、リチウムイオン電池を使用しています。

■電波に関する注意事項

- 本商品は、技術基準適合証明を受けています。
- ●IEEE802.11b、IEEE802.11g 通信利用時および Bluetooth によるリモート起動設定した休止 状態では、2.4GHz 帯域の電波を使用しており、この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・ 医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用 構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略 す)が運用されています。
- ●本商品は 2.4GHz 全帯域を使用する無線設備であり、IEEE802.11b、IEEE802.11g 通信利用時は、移動体識別装置の帯域が回避可能ですが、Bluetooth 使用時は移動体識別装置の帯域を回避不可能です。

変調方式として DS-SS 方式、OFDM 方式および FH-SS 方式を採用しており、与干渉距離は、 DS-SS 方式および OFDM 方式で 40m、FH-SS 方式で 10m です。



- 主 全帯域を使用し、かつ本商品としては移動体識別装置の帯域を回避不可能であることを意味する
- (1)本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- (2)万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用 チャネルを変更するか(IEEE802.11b、IEEE802.11g 通信利用時のみ)、使用場所を変 えるか、または機器を電源 OFF(電波の発射を停止)にしてください。
- (3)その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、別紙に示すお問い合わせ先にお問い合わせください。

■ WiMAX 通信をご利用いただくにあたって

- ●本商品は日本国内でのご利用を前提にしています。海外に持ち出しての使用はできません。
- ●サービスエリア内でも電波が伝わりにくい場所(屋内、車中、地下、トンネル内、ビルの陰、山間部など)では、通信できなかったり通信速度が低下する場合があります。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。あらかじめご 了承ください。
- ●電波状態が一定以上悪くなった場合には、突然通信が途切れることとなりますが、電波状態が良い ところでも通信が途切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ●本商品は、高度な認証・暗号化技術を使った安全な通信が可能ですが、電波を利用する以上、第三者に通信を傍受される可能性があります。お客様ご自身の判断と責任において、お使いのパソコンのセキュリティに関する設定を行うことをお勧めします。

- ・ Aterm は、日本電気株式会社の登録商標です。
- らくらく無線スタート、らくらくQRスタートは、NECアクセステクニカ株式会社の登録 商標です。
- Windows、Windows Vista[®]は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の 国における登録商標または商標です。
- Windows Vista はオペレーティングシステムです。
- Mac、Macintosh、Mac OS、OS X、AirMac、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、 Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・ iPhone 商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- ・ Lion および Snow Leopard は、Apple Inc. の商標です。
- ・インテル、Intelは、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションの商標です。
- PowerPC は、米国における米国 International Business Machines Corp. の商標です。
- Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 商標または登録商標です。
- Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- Firefox[®]は、米国 Mozilla Foundationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Opera は、Opera Software ASA の商標または登録商標です。
- 「PlayStation」、「プレイステーション」および「PSP」は株式会社ソニー・コンピュータ エンタテインメントの登録商標です。「PS Vita」は同社の商標です。また、「プレイステー ション 3」、「PSP®「プレイステーション・ポータブル」」」および「PlayStation®Vita」は 同社の商品です。

©Sony Computer Entertainment Inc.

- ・Wii・ニンテンドー DS・ディーエス /DS・ニンテンドー 3DS・ニンテンドー DSi は、任天 堂の登録商標または商標です。
- Xbox 360は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商 標または商標です。
- ・Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
- Oracle と Java は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Adobe Reader、Acrobat Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・「QR コード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。

© NEC AccessTechnica, Ltd. 2012-2013

NEC アクセステクニカ株式会社の許可なくソフトウェア、および取扱説明書の全部または一部を複製・改版、および複製物を配布することはできません。

メンテナンスバージョンアップ機能 機器情報の扱いについて

メンテナンスバージョンアップは、本商品のソフトウェアに重要な更新^(※)があった場合、自動でバージョンアップする機能です。この機能に必要な本商品の機器情報を NEC アクセステクニカ株式会社(以下「弊社」とします。)のサーバに通知いたします。

(1) 通知される機器情報

- ・お客様がご使用になっている本商品の機器情報
- ・お客様がご使用になっている本商品のネットワーク情報

(2) 情報利用の目的について

本機能の実現と本商品や本機能の改善、向上のためにお客様の機器情報を利用いたし ます。

お客様の機器情報は、本機能を実現するために利用し、これ以外の目的では利用いた しません。

(3) 情報の管理

弊社が利用するお客様の情報につきましては、弊社の取り扱い手続きに則り、適切な 管理を行います。

弊社が第三者と連携して実施する本機能につきましても、弊社の取り扱い手続き同様 に適切な管理を実施します。

本機能は、工場出荷時に機能が有効になっておりますので、お客様が本商品の電源を入れることで機能の提供が開始されます。本機能を必要とされない場合は、「メンテナンスバージョンアップ機能の停止方法」(#P9-16)をご参照のうえ、機能を停止してください。

(※)「重要な更新」とは、弊社が本商品の機能を提供するうえでソフトウェアのバージョ ンアップが必須と判断した場合を示します。重要な更新がある場合は、別紙に記載 のホームページにてご案内します。

安全にお使いいただくために必ず お読みください

本書には、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお 使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお 読みください。



AC アダプタ

AC100Vの家庭用電源以外では使用しないでください。火 (火)、感電の原因となります。
 差し込み口が2つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製品のACアダプタを差し込む場合は、合計の電流値が電源コンセントの最大値を超えないように注意してください。火災、感電、故障の原因となります。
 ACアダプタの電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。火災、感電の原因となります。

また、重いものをのせたり、加熱したりすると電源コードが 破損し、火災、感電の原因となります。

▲警告

- ●本商品のACアダプタは、たこ足配線にしないでください。 たこ足配線にするとテーブルタップなどが過熱、劣化し、火 災の原因となります。
- AC アダプタは必ず本商品に添付のものをお使いください。 ▲ ▲ また、本商品に添付の AC アダプタは、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- AC アダプタにものをのせたり布を掛けたりしないでくださ ▲ 小い。過熱し、ケースや電源コードの被覆が溶けて火災、感電の原因となります。
- ●本商品に添付のACアダプタは日本国内AC100V ▲ (50/60Hz)の電源専用です。他の電源で使用すると火災、 感電、故障の原因となります。
- AC アダプタは風通しの悪い狭い場所(収納棚や本棚の後ろ など)に設置しないでください。過熱し、火災や破損の原因 となることがあります。AC アダプタは、容易に抜き差し可能 な電源コンセントに差し込んでください。

こんなときは

- 万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに本商品のACアダプタをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認してから、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- ●本商品を水や海水につけたり、ぬらさないでください。万一 内部に水が入ったり、ぬらした場合は、すぐに本商品のAC アダプタをコンセントから抜いて、別紙に示すお問い合わせ 先にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となることが

あります。 ● 本商品の USB ポートやクレードルポートに導電性異物(金 ▲ 属片、鉛筆の芯など)が触れないようにしてください。また、 隙間などから異物が入らないようにしてください。万一、異 物が入った場合は、すぐに本商品の電源を切り、別紙に示す お問い合わせ先にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。 特にお子様のいるご家庭では、ご注意ください。

● AC アダプタの電源コードが傷んだ(芯線の露出・断線など) 状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに本 商品の AC アダプタをコンセントから抜いて、別紙に示すお問 い合わせ先に修理をご依頼ください。

14

/4

▲警告

A

14

 (\otimes)

● 強い衝撃を与えたり、落としたり、曲げたりしないでください。 万一、落としたり破損した場合は、すぐに本商品の電源を切 り、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。そのまま 使用すると、火災、感電の原因となることがあります。

禁止事項

- ●本商品は家庭用のOA機器として設計されております。人命 に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシ ステム(幹線通信機器や電算機システムなど)では使用しな いでください。社会的に大きな混乱が発生する恐れがありま す。
- ●本商品を分解・改造しないでください。火災、感電、故障の 原因となります。 改造した機器を使用した場合は、電波法に抵触します。
- ぬれた手でコネクタ部分に触れないでください。感電の原因となります。
- ●本商品のUSBポートに変形したUSBコネクタを接続しない でください。火災や故障の原因となります。
- ●本商品の USB ポートに接続する際は、無理に力を加えない でください。火災や故障の原因となります。
- ●本商品の内部や周囲でエアダスターやダストスプレーなど、 可燃性ガスを使用したスプレーを使用しないでください。引 火による爆発、火災の原因となります。

医療電気機器の近くでの取り扱いについて

- 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着 されている場合は、装着部から本商品は15cm以上離して 携行および使用してください。電波により植込み型心臓ペー スメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場 合があります。
- ●満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓 ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方が いる可能性がありますので、本商品の電源を切るようにしてく ださい。電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

õ,

▲警告

- 医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

 ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)
 には、本商品を持ち込まないでください。
 - ・病棟内では、本商品の電源を切ってください。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、
 本商品の電源を切ってください。
 - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示にしたがってください。

● 自宅療養などで医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

その他の注意事項

- 航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域 では、本商品の電源を切ってください。電子機器や医療機器 に影響を与え、事故の原因となります。
- 自動車やエレベータ、自動ドアなどの自動制御電子機器に影 響が出る場合は、すぐに使用を中止してください。安全走行 や安全運行を阻害する恐れがあります。
- ●本商品のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水 の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。 また、屋外で使用する場合、本商品が濡れないようにご注意 ください。水や液体が中に入った場合、火災、感電、故障の 原因となることがあります。
- 引火や爆発の恐れがある場所(ガソリンスタンドなど)や引 火性のガスの発生するような場所での使用や放置はしないで ください。爆発、発火、破裂、故障、火災の原因となります。
- ●風呂場やシャワー室などでは使用しないでください。漏電して、火災、感電、故障の原因となります。
- ●水や飲料水、ペットの尿などでぬらさないでください。火災、感電、やけど、けがなどの原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでく ださい。火災、感電、故障の原因となります。
- 車両の運転中に本商品を操作しないでください。交通事故の 原因となりますので、車両を安全な場所に止めてからご使用 ください。

▲注 意 設置場所 ● 直射日光の当たるところや、ストーブ、ヒータなどの発熱器 ∕ଈ 🐼 のそば、炎天下の車内など温度の高いところで使用、保管、 放置しないでください。機器の変形、故障の原因となります。 また、本商品の一部が熱くなり、やけどの原因となったり、内 部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。 ● 温度変化の激しい場所(クーラーや暖房機のそばなど) に置 14 かないでください。本商品の内部に結露が発生し、火災、感 電、故障の原因となります。 ● 調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこり 14 の多い場所に置かないでください。火災、感電、故障の原因 となることがあります。 ● ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置か ないでください。 落下してけがの原因となることがあります。 ● 本商品を風通しの悪いところに置かないでください。 \mathcal{A} 内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次の ような使い方はしないでください。 ・収納棚や本棚、箱などの風通しの悪い狭い場所に押し込む ・じゅうたんや布団の上に置く ・テーブルクロスなどを掛ける ●本商品を重ね置きしないでください。また、本商品の上に物 を置かないでください。 重ね置きや上部に物を置くと、内部に熱がこもり、火災の原 因となることがあります。 ● 本商品を、無理に縦置きにはしないでください。安定せず倒 れて、故障や破損の原因となります。 ● 本商品を、ランプ面を下にして使用しないでください。内部 に熱がこもり、故障の原因となったり、通信特性が悪化する 原因となります。 ● ポケットの中に入れて使用したり、皮膚に触れた状態で使用 しないでください。低温やけどを起こす可能性があります。 ● 布や毛布をかぶせたり、包んだりしないでください。 10 火災や故障の原因となります。 AC アダプタ ● AC アダプタの電源プラグはコンセントに確実に差し込んで ください。抜くときは、必ず AC アダプタ本体をもって抜い

てください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、

感電の原因となることがあります。

⚠注 意

- AC アダプタの電源プラグとコンセントの間のほこりは、定期 的(半年に1 回程度)に取り除いてください。火災の原因と なることがあります。
- ●長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず本商品の AC アダプタをコンセントから抜いてください。
- ●本商品の使用中や使用後のACアダプタが高温になる場合 があります。やけどなどの恐れがありますので注意してください。
- AC アダプタの microUSB 側端子の根本を強く引っ張った り、曲げたり、ケーブルを機器に丸めたりしないでください。 接触不良となったり、電源供給ができなくなります。

禁止事項

●本商品を移動するときは、AC アダプタ、USB ケーブルを取 り外し、外部の接続線を外したことを確認のうえ、行ってく ださい。

コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

- 無理な力がかかるところ(ズボンのポケット、かばんの底な ど)に入れないでください。破損、故障の原因となります。
- 本商品に乗らないでください。特に小さいお子様のいるご家庭ではご注意ください。壊れてけがの原因となることがあります。
- 雷が鳴りだしたら、電源コードに触れたり周辺機器の接続を したりしないでください。落雷による感電の原因となります。
- ●「つなぎかたガイド」にしたがって接続してください。間違えると 正常に動作しなかったり、接続機器が故障することがあります。

その他の注意事項

- ●本商品に長時間触れたまま使用しないでください。低温やけ どになることがあります。
- ●小児が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、使用の途中においても、指示どおりに使用しているかどうか注意してください。間違った使用はけがの原因となる可能性がありますので十分にご注意ください。
- 自動車の電子機器に影響が出る場合は、使用しないでください。安全に走行できなくなる恐れがあります。



ふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。 ただし、コネクタ部分は、よくしぼった場合でもぬれた布で は絶対にふかないでください。

● 水滴がついている場合は、乾いた布でふき取ってください。

STOP お願い

無線 LAN / WiMAX に関する注意事項

- WiMAXの通信速度、最大下り 40Mbps/上り 15.4Mbps (規格値)は IEEE802.16e-2005 (Mobile WiMAX)の規 格で定められたデータ転送速度の最大値であり、実際のデー タ転送速度(実効値)ではありません。 同様に、無線 LANの規格値は、本商品と同等の構成を持っ た機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際 のデータ転送速度を示すものではありません。
- ●本商品は IEEE802.16e-2005 (Mobile WiMAX)準拠製品であり、IEEE802.16e-2004 (固定 WiMAX)との相互接続性を保証しておりません。
- サービスエリア外ではご使用になれません。
- サービスエリア内でも電波が伝わりにくい場所(屋内、車中、 地下、トンネル内、ビルの陰、山間部など)では、通信でき なかったり通信速度が低下する場合があります。また、高層 ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であっ てもご使用になれない場合があります。あらかじめご了承く ださい。
- WiMAX および無線 LAN の電波状態や伝送速度は、建物 や家具、移動速度などの周辺環境により大きく変動します。

その他の注意事項

- ●本商品のUSBポートにUSBケーブルやACアダプタを接続する際や接続している間は、本商品に無理な力が加わらないようにしてください。故障や破損の原因となります。
- 通信中に本商品の電源が切れたり、本商品を取り外したりすると、通信ができなくなり、データが壊れることがあります。 重要なデータは元データと照合してください。
- お客様ご自身で本商品に登録された情報内容は、別にメモを 取るなどして保管してくださるようお願いします。 万が一、登録された情報内容が消失してしまうようなことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご 了承ください。
- ●本商品プラスチック部品の一部が、光の具合によってはキズのように見える場合があります。 プラスチック製品の製造過程で生じることがありますが、構造上および機能上は問題ありません。

無線 LAN 製品ご使用におけるセキュリティに関するご注意

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソ コン等と無線 LAN アクセスポイント間で情報のやりとりを行うため、電波 の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。 その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場 所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような 問題が発生する可能性があります。

● 通信内容を盗み見られる 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、IDやパスワード またはクレジットカード番号等の個人情報、メールの内容 等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される 悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへ アクセスし、個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)特 定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりす まし)傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)コ ンピュータウィルス等を流しデータやシステムを破壊する (破壊)等の行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN 端末や無線 LAN アクセスポイントは、これらの問題に 対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品の セキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生 する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解したうえ で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製 品を使用することをお勧めします。

セキュリティ対策をほどこさず、あるいは、無線LANの仕様上やむをえない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社はこれによって生じた損害に対する責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。

なお、無線 LAN をより安全にお使いいただくために、暗号化キーは定期的 に変更することをお勧めします。

リチウムイオン電池の取り扱いについて

本商品はリチウムイオンの充電池を内蔵しています。 充電池は、有機溶媒などの可燃物を使用していますので、取り扱いを誤ると 破裂、発火、発煙の恐れ、性能低下、故障の原因となります。 次の禁止事項を必ずお守りください。

▲ 警告
● お客様による交換は危険ですから絶対におやめください。 お客様ご自身では交換できません。交換については、別紙に 記載のホームページをご確認ください。
 ● 火のそばや、炎天下などでの充電はしないでください。高温 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
 ● 強い衝撃を与えたり投げつけたりしないでください。充電池 ▲ ▲
● 充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。充電池を漏液、発熱、発煙、 破裂、発火させる原因になる恐れがあります。
 充電池の液体などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけ ないでください。失明や皮膚に障害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場 合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や 口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診断を受けてください。。
 ● 充電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用 をやめて火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、 ▲ ● 発火、破裂の原因となります。
本商品をご使用されなくなった場合の処分方法について
●本商品に内蔵されている充電池の取り外しはお客様自身で は行わないでください。 本商品の廃棄方法は、製品サポートページをご確認くださ

い。

目次

メンテ	ナンスハ	ベージョンアップ機能 機器情報の扱いについて・・・・・・	5
安全に	お使いし	いただくために必ずお読みください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
リチ	・ウムイス	オン電池の取り扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
目次・・	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	16
Γæ	機能詳細	田ガイド」目次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
本商	品に添	付の CD-ROM について ・・・・・	19
1章	準備		
	1-1	本商品でできること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1-2
	1-2	箱の中身を確認しよう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1-7
	1-3	各部の名称とはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1-8
		WM3800R · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 1-8
		クレードル ※オプション品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1-12
	1-4	あらかじめ確認してください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1-13
		接続端末の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1-13
2章	充電を	をする	
	2-1	電源 ON/OFF のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 2-2
	2-2	充電のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 2-3
		充電のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 2-3
		充電時間 ••••••	· 2-5
		動作時間	· 2-5
	~ ~	電池残量 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 2-5
	2-3		· 2-6
		無線 LAN スリーノ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 2-6
		日期月灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 2-6
	2.4	日期目电/」 ロングライフ充電・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 2-0
	C-4		. 2.8
っ音	利用於		20
9 부			~ ~
	3-1		· 3-2
			· 3-2
	22	クレートル(オフション品)で有線 LAN 接続9 る · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 3-4
	22	無線にANを設定する パンコンなどから毎頃」AN を簡単に設定する	. 2 6
	3-3		. 3-0
		ラヘラヘ無線スタート/ ラヘラヘ無線スタート LA を使用して 毎娘設定をする ・・・・・	. 3-6
			· 3-7
	3-4	スマートフォン・タブレット端末から	0,
		QR コード表示機能を利用して接続する	3-10
	3-5	無線 LAN で iPad/iPod touch/iPhone から接続する ・・・・・・・・	3-12
	3-6	無線 LAN 内蔵のゲーム機から接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-13
	3-7	Windows Vista および Windows 8/7/XP の	
		「ワイヤレスネットワーク接続」で設定する ・・・・・・・・・・・・	3-14
		Windows 8 の場合 ・・・・・	3-15
		Windows 7 の場合 ・・・・・	3-21
		Windows Vista の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-28
		Windows XP (SP3) の場合 ······	3-35
		本商品との通信状態を確認するには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-39

	3-8	無線 LAN アクセスポイントモードに設定する ・・・・・・ 3-40					
4章	クイッ	ック設定 Web の使いかた					
	4-1	クイック設定 Web の使いかた · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		クイック設定 Web をご使用になる前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-2					
		クイック設定 Web の起動のしかた ······ 4-5					
		ボッブアップヘルプについて ······4-6					
5草	契約で	দ্র					
	5-1	WiMAX 回線契約をする ····· 5-2					
		サインアップする					
6章	便利な	よ機能					
	6-1	公衆無線 LAN サービス ······ 6-2					
		接続先設定方法					
	6-2	スマートフォンアプリで情報を見る					
	~ ~	情報表示					
	6-3	USB					
	0-4	ての他の使利は (の) いの) の) の) の) の) の) の) の) の) の)					
		VFN ハススルー 機能 ···································					
		ポートマッピング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
		UPnP 機能 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
7章	セキニ	ュリティ対策をする					
	7-1	セキュリティ対策をする ・・・・・ 7-2					
		セキュリティ機能について					
8章	バーシ	ジョンアップをする					
	8-1	ファームウェアをバージョンアップする ・・・・・・・・・・・・・・.8-2					
		ファームウェアをバージョンアップする ・・・・・・・・・・・8-2					
		ファームウェアをダウンロードし、バージョンアップする ・・・・・・ 8-7					
9章	お困り	つのときには					
	9-1	トラブルシューティング ・・・・・ 9-2					
		WiMAX に関するトラブル ·····9-3					
		公衆無線 LAN サービスに関するトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・9-12					
		リモート起動に関するトフノル					
		シレードル (オンション品) に関するトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
	9-2	初期化する					
		クイック設定 Web で初期化する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9-14					
		RESET スイッチで初期化する ······ 9-15					
	9-3	メンテナンスバージョンアップ機能の停止方法 ・・・・・・・・・ 9-16					
10章	1 付銀	录					
	10-1	製品仕様 ······ 10-2					
		WM3800R ハードウェア仕様 ····· 10-2					
	100	クレードル仕様 ※オプション品					
	10-2	ティ人フレイの表示説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
	10-3	<u> </u>					

「圖機能詳細ガイド」目次

本商品の詳細な機能について説明した「圖機能詳細ガイド」が別紙に記載のホームペー ジにて掲載されています。以下に記載されている項目を示します。

〈機能一覧〉

■ルータ機能■

 ブロードバンドルータ機能
 アドバンスド NAT

 ポートマッピング(アドバンスド NAT オブション)
 DNS ルーティング

 IP パケットフィルタリング
 ダイナミックポート

 DHCP サーバ機能
 DNS フォワーディ

 不正アクセス検出機能
 通信情報ログ(アク

 無線 LAN アクセスポイントモード
 UPnP 機能

 (ルータ機能を停止する)
 UP

■WAN側機能

VPN パススルー機能

■無線機能■

11nテクノロジー無線LAN IEEE802.11b 無線LAN 暗号化 ネットワーク名(SSID)によるセキュリティ機能 マルチSSID オートチャネルセレクト らくらく無線スタート機能 らくらく QR スタート機能 公衆無線LAN

■その他の機能■

管理者パスワードの変更 情報表示(装置情報、状態表示) USB 給電機能 リモート起動

〈クイック設定 Web の使い方〉 〈無線機能の使い方〉

機能一覧(無線) 無線セキュリティ

〈高度な使い方〉

外部にサーバを公開する ファイルとプリンタの共有

〈Aterm WiMAX Tool の使い方〉 〈付録〉

充電のしかた

アドバンスドNAT (IP マスカレード /NAPT) DNS ルーティング ダイナミックボートコントロール機能 DNS フォワーディング 通信情報ログ (アクセスログ機能) UPnP 機能

デュアルチャネル IEEE802.11g 無線 LAN MAC アドレスフィルタリング機能 ESS-ID ステルス機能 (SSID の隠蔽) ネットワーク分離機能 AirMac 対応のパソコンでインターネット接続 らくらく無線スタート EX 機能 WPS 機能

通信確認(疎通確認テスト) ファームウェアの更新 ディスプレイのメニュー

クイック設定 Web の使い方(無線)

ネットワーク対応アプリケーション

お困りのときには

をあるに添付の CD-ROM について

添付の CD-ROM には下記内容のソフトウェアやファイルが収録されています。 詳細は、 「メニュー画面」の「本 CD-ROM について」をご覧ください。

■ Windows パソコン

- 無線LAN内蔵パソコンから無線接続を行うらくらく無線スタートEX (Windows Vista および Windows 8/7/XP (SP3)のみ)
- ② TCP/IP チューンアップウィザード (Windows XP (SP3)のみ)
- ③ 本書 (PDF ファイル)
- ④ Windows XP 用 USB 通信情報ファイル(inf ファイル)

【ご使用上のご注意】

- 添付の CD-ROM をセットして [自動再生] 画面が表示されたら、[Menu.exe の実行] を クリックしてください。
- 添付の CD-ROM をセットしても「メニュー画面」が起動しない場合は、以下の操作を行 います。
 - [スタート] (Windows のロゴボタン)をクリックし、[すべてのプログラム] [アク セサリ] - [ファイル名を指定して実行]を選択する
 ※ Windows XP の場合は、[スタート]をクリックし、[ファイル名を指定して実行] を選択する
 - ② 名前の欄に、CD-ROM ドライブ名と¥menu.exe と入力し、[OK] をクリックする(例: CD-ROM ドライブ名がQの場合、Q:¥menu.exe)
- CD-ROMをパソコンから取り出すときは、「メニュー画面」を閉じたあとに行ってください。
- Windows Vista および Windows 8/7/XP でユーティリティのアンインストールを実行 する場合は、Administrator 権限のあるユーザでログオンしてください。
- 音声が使用できること。(パソコンにサウンドデバイスが装備されている) らくらく無線スタート EX は、音声ガイドでも案内しています。

CD-ROM の動作環境

● 下記の OS が正しく動作し、CD-ROM が使用できること。

- ・Windows 8/7の日本語版かつ 32 ビット (x86)版または 64 ビット (x64)版
- ·Windows Vistaまたは Windows XP (SP3)の日本語版かつ 32 ビット (x86)版

● 推奨環境

- ・Windows の推奨環境以上のパーソナルコンピュータ
- ・ハードディスク容量:40MB 以上を推奨
- ・メモリ容量: Windows 8/7、Windows Vista の場合は、2GB 以上を推奨 Windows XP の場合、512MB 以上を推奨
- 800 × 600 High-Color 以上表示可能なビデオカードを備えたパソコンと、
 同解像度以上に対応したカラーモニタ

上記以外でも設定できますが、画像にモアレ模様や色ずれが発生する場合があ ります。 ■ Mac パソコン

無線 LAN 内蔵パソコンから無線接続を行うらくらく無線スタート EX (Mac OS X v10.5/v10.6の日本語版かつ Intel 製 CPU 搭載製品のみ)

本書(PDF ファイル)

【ご使用上のご注意】

- らくらく無線スタートEX で設定する場合は、CD-ROM 内の「mac_rakuraku」フォル ダにある「WREX_MAC_SETUP_V1040.ZIP」を解凍し、「らくらく無線スタートEX」 アイコンをお使いの Mac にドラッグアンドドロップしてから設定してください。 設定手順は、別紙に記載のホームページをご覧ください。
- 音声が使用できること。(パソコンにサウンドデバイスが装備されている) らくらく無線スタート EX は、音声ガイドでも案内しています。

CD-ROM の動作環境

● 下記の OS が正しく動作し、CD-ROM が使用できること。
Mac OS X v10.5 (Intel), Mac OS X v10.6 (Intel), OS X Lion (v10.7)
(Intel)または OS X Mountain Lion(v10.8)(Intel)の各日本語版
(PowerPC 搭載機種では動作しませんのでご注意ください。)
● 推奨環境
< Mac OS X v10.5 (Intel) >
CPU:Intel Core 2 Duo/2GHz 以上
メモリ:1GB 以上
< Mac OS X v10.6 (Intel) >
CPU:Intel Core 2 Duo/2GHz 以上
メモリ:1GB 以上
< OS X Lion (v10.7) (Intel) $>$
CPU:Intel Core 2 Duo/2GHz 以上
メモリ:2GB 以上
< OS X Mountain Lion (v10.8) (Intel) >
CPU:Intel Core 2 Duo/2GHz 以上
メモリ:2GB 以上
● 表示画面
・サイズ:800 × 600 ピクセル以上
・色:High-Color(24ビット)以上
上記以外の設定でも表示はできますが、画像にモアレ模様や色ずれが発生する場
台かあります。



●PDF 形式のファイルをお読みいただくためには、Acrobat Reader 5.0 以上が必要です。
 Adobe Reader または Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードしてインストールしてください。
 ●本商品の対応 OS については、P1-13 を参照してください。

1		準備
	1-1	本商品でできること
	1-2	箱の中身を確認しよう
	1-3	各部の名称とはたらき
	1-4	あらかじめ確認してください1-13

.

...

本商品でできること

1-1

本商品は、IEEE802.16e(2.5GHz 帯)の WiMAX ネットワークで WiMAX 基地局 と接続し、複数の無線 LAN 端末が同時にインターネットを利用できるよう束ねるモバ イル WiMAX ルータです。



インターネットに接続するまでの手順や無線 LAN 設定については、「つなぎかたガイド ①/②」を参照してください。

外出先や移動中に使う





セキュリティ対策をする

- ・ IP パケットフィルタリング
- アドバンスド NAT (IP マスカレード/ NAPT)
- ・不正アクセス検出機能
 ・ダイナミックポートコントロール機能

マルチ SSID

本商品では 2 つの SSID(プライマリ/セカンダリ)を利用可能です。(@機能詳 細ガイド) ● プライマリ SSID (初期値:無線LAN 設定ラベル[※]に記載されている「ネットワーク名(SSID)」、 aterm-xxxxxx-g) ※無線LAN 設定ラベルは、本商品裏面に貼付しています。 暗号化方式として TKIP/AES が利用可能。(初期値は AES) ● セカンダリ SSID (初期値:プライマリ SSID の末尾に「w」がついたもの、aterm-xxxxx-gw) ※セカンダリ SSID は、添付の無線 LAN 設定用 QR コードラベルに記載されています。 暗号化方式として WEP/TKIP/AES が利用可能。(初期値は 128bitWEP) ※セカンダリ SSID には、工場出荷時の状態で下記の制限があります。 ・クイック設定 Web が表示できない ·本商品にプライマリ SSID で接続された端末と通信できない。 制限を解除したい場合は、プライマリ SSID に接続した無線LAN端末(子機)から、クイッ ク設定Webの「無線LAN設定」ー「無線LAN設定」の「対象ネットワークを選択」でセ カンダリ SSID を選択し、[無線 LAN アクセスポイント(親機)設定]で[ネットワーク分 離機能]を「使用しない」に設定してください。 両 SSID は同時に動作しているため、AES を利用可能な無線 LAN 端末(子機)と、 ニンテンドー DS など WEP のみが利用可能な無線 LAN 端末(子機)が共存可能です。 なお、らくらく無線スタート利用時には、無線 LAN 端末(子機)の無線 LAN 規 格に応じて、どちらの SSID に接続するかは自動選択・設定されますので、通常、 2 つの SSID の存在を意識していただく必要はありません。

デュアルチャネル

本商品では、無線 LAN 通信で利用する通信チャネルの幅を、従来の 20MHz 幅から 40MHz 幅に拡大することにより、従来比約 2 倍の通信速度(理論値最大 150Mbps)を実現するデュアルチャネル通信機能を搭載しています。(初期値は「使 用する」)

11n テクノロジーでの通信では、周辺の電波環境によってデュアルチャネルモード(HT40)での通信ができない場合があります。

■オートチャネルセレクト

■ネットワーク分離機能

本商品の「クイック設定 Web」および他の SSID 側の無線 LAN 端末へのアクセ スを制限する機能です。

ネットワーク分離機能を「使用しない」に設定すると、ゲーム機などのセカンダリ SSID に接続する機器からも「クイック設定 Web」 にアクセスすることができます。



|ゲーム機やスマートフォン、タブレット端末を接続する

Wii、ニンテンドー DS、ニンテンドー DSi、ニンテンドー 3DS、「プレイステーショ ン 3」、PSP「プレイステーション・ポータブル」 および Xbox 360 などネットワー クゲーム機を接続することができます。(◆P3-13) また、スマートフォンやタブレット端末を接続できます。動作確認済みの端末に ついては、別紙に記載のホームページをご確認ください。



うまく動作しない場合や、もう一度はじめから設定したいときにお使いいただけます。

1-2

箱の中身を確認しよう

設置を始める前に、構成品がすべてそろっていることを確認してください。不足してい るものがある場合は、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。

● 構成品



□ 取扱説明書 (クレードル用)

各部の名称とはたらき

WM3800R

1-3



【ランプ表示】

ランプの種類	色	状態	本商品の状態	
① POWER ランプ	通常運用	緑	点灯	電源が入っているとき
(電源)	状態	緑	点滅	起動中
		緑	早い点滅	電池残量 5% 未満
		禄	遅い点滅 (約5秒 間隔)	自動消灯中/ウェイティング中
		橙	点灯	充電中
				ファームウェアをバージョン アップしているとき
				サインアップで契約情報書き込 み中のとき
		橙	点滅	スマートフォンへ給電中(電源 OFF /休止状態のみ)
		赤	点灯	シャットダウン中(電源 OFF にしているとき)
				電池残量がほとんどない状態で 電源ボタン(動を押したとき ※電池残量が 0%に近い場合、 電源ボタン(動を押している) 間、赤点灯しています。充電 してください。
		赤	点滅	初期化準備状態
		-	消灯	電源が入っていないとき、また は休止状態のとき

ランプの種類		色	状態	本商品の状態
① POWER ランプ (電源)	無線設定 動作中	緑	点滅	らくらく無線スタートで設定を しているとき(~ 「つなぎかた ガイド①」)
		橙	点滅	らくらく無線スタートで設定を しているとき(・ 「つなぎかた ガイド①」)
		緑橙	交互点滅	WPS で設定をしているとき (●P3-7)
		橙	点灯	らくらく無線スタートで設定が 完了したとき
				WPS で設定が完了したとき
		赤	点灯 (約10秒間)	らくらく無線スタートで設定に 失敗したとき
		赤	点滅	WPS で設定に失敗したとき

※本商品は、工場出荷時の状態で自動消灯とウェイティングが設定されています。(◆P2-6) POWER ランプが約 5 秒間隔の遅い点滅をします。

名 称	説 明
②電源ボタン	電源の ON/OFF を行います。
	自動消灯、ウェイティングまたは休止状態からアクティブ(POWER ランプ通常点灯)にするときに使用します。
③SET ボタン/ らくらくスタート	らくらく無線スタートで設定するときに使用します。 (← 「つなぎかたガイド①」)
	WPS を設定するときに使用します。
SET	ディスプレイのメニュー操作をするときに使用します。 (◆「つなぎかたガイド①」)
	自動消灯またはウェイティングからアクティブ(POWER ランブ通常点 灯)にするときに使用します。
	休止状態の確認をするときに使用します。
	電池残量の確認をするときに使用します。

【ディスプレイ表示】

<通常表示>



<休止状態表示>

< USB 給電状態表示>



<メッセージ表示>



名称	表示	状態	本商品の状態
 1 電波受信 レベル 	Lul	点灯	WiMAX /公衆無線 LAN の電波強度を 5 段階で表示 します。
	L	点灯	無線LANアクセスポイントモードのときに表示します。
②接続状態	nimov	点灯	WiMAX でインターネットに接続しています。
	WIIIIIIA	点滅	WiMAX でインターネットに接続処理中
	INHER	点灯	公衆無線 LAN でインターネットに接続しています。
	WIFT	点滅	公衆無線 LAN でインターネットに接続処理中
	圏外	点灯	WiMAX /公衆無線 LAN が圏外のときに表示します。
	APE-F	点灯	無線 LAN アクセスポイントモードでインターネット に接続しています。
③無線 LAN 状態	(î•	点灯	無線 LAN の状態を表示します。
④電池状態		点灯	電池残量を5段階で表示します。
		点灯	充電中
⑤有線接続状態	÷	点灯	USB で接続しています。
	品	点灯	有線 LAN で接続しています。
⑥電池残量	100%	点灯	電池残量の目安を表示しています。
⑦休止状態	E	点灯	休止状態中
	2	アニメーション	リモート起動が設定されています。
⑧USB 給電	Ļ" «	アニメーション	スマートフォン側に給電しています。
⑨メッセージ			メッセージを表示します。 「10-2 ディスプレイの表示説明」を参照してください。

本商品の操作が一定時間*なかったときは、本商品のディスプレイ表示が自動的に消えます。再度ディスプレイを表示させるには、いずれかのボタンを押してください。

※自動消灯機能と連動しています。自動消灯機能で設定した時間が経過すると消灯します。(初期値:30秒)

● 側面図



② RESET スイッチ _____

名 称	説明
① USB ポート	AC アダプタを接続して充電するときに使用します。(●P2-3) また、USB 通信ケーブル(白)を接続して WiMAX 通信するときに使 用します。(●P3-2) USB 給電ケーブル(黒)でモバイル端末と接続することで、モバイル 端末へ電源を供給することが可能です。(休止状態/電源 OFF 時のみ) (●P6-7)
② RESET スイッチ	初期化するときに使用します。(● P9-15)
③クレードルポート	クレードルを接続します。※クレードルはオプション品です。



●本商品は工場出荷時の状態で自動消灯機能と省電力状態切り替え機能でウェイティングが設定されています。SETボタン ④を押して一時的に解除した場合、一定時間(初期値: 30秒)は POWER ランプが通常点灯になり、ディスプレイが表示されます。ただし、下記の条件では自動消灯は無効となります。

・WPS で無線設定を実行中

- ・らくらく無線スタート/らくらく無線スタート EX を実行中
- ファームウェアのバージョンアップ中
- ·初期化準備中

●下記のような使用状況により、本体が高温になった場合は、自動的に動作を停止します。

- ・直射日光に当たるところで使用した場合
- ・高温下で充電しながら使用した場合
- ・かばんなどに入れて密封して使用した場合

その場合、本体温度が下がってから電源を入れてください。

クレードル ※オプション品

① POWER ランプ-(電源)

LAN ランプ -



-③ クレードルポート

【ランプ表示】

ランプの種類	色	状態	本商品の状態
① POWER ランプ	緑	点灯	AC アダプタで給電しているとき
	-	消灯	AC アダプタで給電していないとき
②LAN ランプ	緑	点灯	LAN ポートのリンクが確立しているとき
(有線通信状態表示)	緑	点滅	LAN ポートがデータ送受信しているとき
	-	消灯	LAN ポートのリンクが確立していないとき

【クレードルポート】

名称	説明
③クレードルポート	WM3800R を接続します。

背面図



名称	説明
 ①ルータ/アクセス ポイントモード 切替スイッチ 	無線 LAN アクセスポイントモード(AP 側)へ切り替えることにより、 WiMAX /公衆無線 LAN /ルータ機能を停止させます。 ※ 工場出荷時は、ルータモード(RT 側)です。
②LAN ポート	LAN ケーブルで、パソコンまたはゲーム機などと接続します。
③AC アダプタ接続 ポート	AC アダプタを接続して充電するときに使用します。(●P2-4)

がお知らせ 30

●AC アダプタ接続ポートとパソコンの USB ポートを USB 通信ケーブル(白)(添付品) で接続しても、USB ケーブル経由で通信はできません。

あらかじめ確認してください

本商品を接続する前に次のことを確認しておきましょう。

接続端末の準備

1-4

お使いの接続端末が本商品をご利用になれる環境になっているか順番に確認してください。

- ・WWW ブラウザの設定が「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」 になっていること(●P1-16)
- ・ファイアウォールなど、すべてのソフトの停止 本商品設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェックなどのソフトはいったん停止 してください。停止しない(起動したままでいる)と本商品の設定ができなかったり、 通信が正常に行えない場合があります。(パソコンによっては、ファイアウォール、ウィ ルスチェックなどのソフトがあらかじめインストールされている場合があります。)
- クイック設定 Web で設定を行う場合は、JavaScript を有効にする設定にしておくこと(
- 〈USB で接続する場合〉
 - ・USB ポート(USB2.0 推奨)が装備されていること

※ USB1.1 の環境では十分なデータ転送速度が得られないため、USB2.0 でのご使用 をお勧めします。

- 〈無線 LAN で接続する場合〉
 - ・無線 LAN が装備されていること
- 〈クレードル(オプション品)を使用して LAN ポートに有線で接続する場合〉
 - LAN ポートが装備されていること
 TCP/IP プロトコルスタックに対応していること
 必要なネットワークコンポーネントがインストールされていない場合は、パソコンの取扱説明書を参照してインストールしてください。
 ※以下に記載している OS を動作確認しています。(各日本語版)
 - Windows 8
 - ・Windows 7(32/64 ビット版)
 - ・Windows Vista (SP2 以降・32/64 ビット版)
 - ・Windows XP(SP3・32 ビット版)
 - Mac OS X v10.5/v10.6
 - · OS X v10.7/v10.8
 - ただし、お客様の環境・機器によってはご使用になれない場合があります。
 - ・パソコンのネットワーク設定を確認すること(●P1-14)



パソコンのネットワークの確認(有線接続の場合)

パソコンのネットワークの設定が、Windows の場合は「IP アドレスを自動的に取得す る」、Mac OS の場合は「DHCP サーバを参照」になっていることを確認してください。

Windows 8/7/Windows Vista の場合

- 1 [スタート] 画面上で右クリックして [すべてのアプリ] をクリックし、 [アプリ] 画面で [コントロールパネル] をクリックする
 - ※Windows 7/Windows Vista の場合は、[スタート] (Windows のロゴボタン) - [コントロールパネル] をクリックします。
- 2 [ネットワークとインターネット] [ネットワークと共有センター] をクリックし、[アダプターの設定の変更]をクリックする

 *Windows Vista の場合は、「ネットワークとインターネット」 - 「ネットワーク と共有センター」をクリックし、「タスク」欄の「ネットワーク接続の管理」をクリッ クします。

- ? [イーサネット接続](または [ローカルエリア接続])を右クリックし、 プロパティ]をクリックする
- ႔ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[はい] または [続
- 4 衍 をクリックする
- 5 [インターネット プロトコルバー ジョン (TCP/IPv4)] を選択し、[プ
-) ジョン (TCP/IPv4)] を選択し、[プ ロパティ] をクリックする



- 6 [IP アドレスを自動的に取得する] と [DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択する
- 7 [OK] をクリックする

[閉じる]をクリックする

シシン お知らせ

8

●Windows 8/7/Windows Vista の設定により表示内容が異なる場合があります。

●ここでは、Windows 8/7の通常表示モード(カテゴリ表示)、Windows Vistaの通常表 1-14 示モード(コントロールパネルホーム)を前提に記述しています。 Windows XP をご利用の場合

[スタート] – [コントロールパネル] を選択する 1 [ネットワークとインターネット接続] をクリックし、「ネットワーク 2 接続]をクリックする 3 [ローカルエリア接続] を右クリックし、[プロパティ] をクリックす る [全般] タブをクリックし、[インターネットプロトコル (TCP/IP)] 4 を選択し、[プロパティ]をクリックする [IPアドレスを自動的に取得する] 5 全般(代替の構成) と「DNS サーバーのアドレスを自動 ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的で取得することがで きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ アクチャン 的に取得する]を選択する のため PFレスを目前的に取得する(の) ONS サーバーのアドレスを自動的に取得する(型)
 (広の DNS サーバーのアドレスを使う(E)
 (E) 詳細設定(型). OK キャンセル [OK] をクリックする 6 [OK] または [閉じる] をクリックする



●Windows XP の設定により表示内容が異なる場合があります。

●ここでは、Windows XP の通常表示モード(カテゴリ表示)を前提に記述しています。

WWW ブラウザの設定確認

WWW ブラウザ(Internet Explorer など)の接続設定を「ダイヤルしない」、「プロキ シサーバーを使用しない」に変更します。

以下は Windows 8 で Internet Explorer 10.0 をご利用の場合の設定方法の一例で す。お客様の使用環境(プロバイダやソフトウェアなど)によっても変わりますので詳 細はプロバイダやソフトウェアメーカにお問い合わせください。

- Internet Explorer を起動する。
- ※ Windows 8 の場合は、[スタート] 画面の [デスクトップ] 上で起動してください。
- ② [ツール]の [インターネットオプション]を選択する。
- ③ [接続] タブをクリックする。
- ④ ダイヤルアップの設定の欄で、「ダイヤルしない」を選択する。 ※グレーアウトしている場合は、⑥にお進みください。



- [LAN の設定]をクリックする。
- ⑥[設定を自動的に検出する]、[自動構成スクリプトを使用する]、[LAN にプロキシサーバーを使用する]の ▼ を外して [OK] をクリックする。

プロバイダからプロキシの設定指示があった場合は、したがってください。



⑦ [OK] をクリックする。



●プロバイダ専用の CD-ROM やパソコンにプリインストールされているサインアッププロ グラム(プロバイダへの申し込みソフト)は、ダイヤルアップ接続(アナログモデムやター ミナルアダプタの接続)専用のものがあります。その場合、本商品に LAN 接続されたパソ コンからは実行できません。また、専用の接続ソフトが必要なプロバイダにはルータ接続 できない場合があります。プログラムの使用方法など、詳細につきましてはプロバイダや パソコンメーカにご確認ください。

1-16
JavaScript の設定を確認する

WWWブラウザ(クイック設定 Web)で設定を行うには JavaScript の設定を有効に する必要があります。

※ WWW ブラウザの設定でセキュリティを高く設定した場合、本商品の管理者パスワードの設定ができないことがあります。設定ができない場合は、以下の手順で JavaScriptを「有効にする」に設定してください。

Internet Explorer をご利用の場合(Windows 版)

以下は、Windows 8 で Internet Explorer 10.0 を使用している場合の例です。なお、 Windows Vista および Windows XP で設定する場合も、下記と同様の手順で設定で きます。

1 [スタート] 画面上で右クリックして [すべてのアプリ] をクリックし、 [アプリ] 画面にある [コントロールパネル] をクリックする

※Windows Vista および Windows 7/XP の場合は、〔スタート〕(Windows の ロゴボタン) - 〔コントロールパネル〕をクリックします。

2 [ネットワークとインターネット] – [インターネットオプション]を クリックする

※Windows Vista および Windows 7/XP の場合は、「クラシック表示」(または「ク ラシック表示に切り替える」) – 「インターネットオプション」をクリックします。

- 9 [セキュリティ] タブをクリックし、[信頼済みサイト] をクリックす 3 る
- 4 ^[サイト] をクリックする
- 5 [このゾーンのサイトにはすべてサー バーの確認(https:)を必要とする] のチェックを外す

信頼済みサイト	×
このソーンの Web サイトの追加と削除ができます。このと すべてに、ソーンのセキュリティ設定が適用されます。	ノーンの Web サイト
この Web サイトをゾーンに追加する(D):	
	追加(A)
Web サイト(W):	
	削除(R)
のソーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:) を必要	*する(S)
0	
	間じる(C)

6	[この Web サイトをゾーンに追加す る] に「http://aterm.me/」を入 力し[追加]をクリックし、[閉じる] をクリックする	
7	 ※クイック設定Webによる初期化(●P9-14) 工場出荷時のIPアドレス(192.168.0.1 すので、本商品のIPアドレス「http://19 めします。 ※IPアドレス(工場出荷時は192.168.0.1] IPアドレスを入力します。(例:「192.168 設定したIPアドレスを入力してください。 [レベルのカスタマイズ]をクリックす 	を行うと、再起動後は自動的に本商品の) でクイック設定 Web 画面が開きま 32.168.0.1/」も追加することをお勧)を入力して設定画面を開く場合には、 .0.1」) IP アドレスを変更した場合は、
8	画面をスクロールし、[アクティブ スクリプト] と [ファイルのダウン ロード] を [有効にする] に変更し、 [OK] をクリックする	tesupratize - @#datuby-co bit @ SSS 200/e=85 mc.76 @ SSS 700/e85 mc.76 @ SSS 700/e8
9	[はい] をクリックする	
10	[適用] をクリックする	
11	[OK] をクリックする	

Firefox をご利用の場合(Windows 版)

以下は、Windows 7 で Firefox 17.0 を使用している場合の例です。

1 Firefox を起動する

- 2 [Firefox ▼] [オプション] をクリックする
- 2 [コンテンツ] をクリックする
- 4 [JavaScript を有効にする] にチェックを入れる
- 5 [OK] をクリックする

779=>		×
	Q	
◎ ポップアップウィンドウをブロックする(8)	। জন্মখন	h(E)
◎ 画像を自動的に読み込む(1)	例外サイ	ŀ(X)
JavaScript を有効にする(1)	詳構設計	E(¥)
フォントと配告		
股北のフォント(D): MS Pゴシック ▼ サイズ(S): 16 ▼	1¥相設 配色設	定(<u>A</u>) 定(<u>C</u>)
215		
Web ページの表示に使用する言語の最先順位を設定できます。	11812	¥(Q)
	en ^	ルプ(日)

Windows で Opera をご利用の場合の設定方法は「 圖機能詳細ガイド」をご覧ください。

Google Chrome をご利用の場合

以下は、Windows 8 で Google Chrome 23 を使用している場合の例です。

※ Google Chrome のバージョンにより、手順が異なる場合があります。



Safari をご利用の場合(Mac 版)

以下は、Mac OS X v10.6 Snow Leopard で Safari 5.0 を使用している場合の例 です。

1	Safari を起動する	
2	メニューバーの [Safari] - [環境設定	2] をクリックする
3	[セキュリティ] をクリックする	
4	[JavaScript を有効にする] にチェッ クを入れる	
		Linemage マーム・ ご Lineman(Joing K et eds / Y h h in f) who コンワン ダブラダイン (Stark T A マン A test T A Consistent A Star A T A Star A S
5	メニューバーの [Safari] から [Safa	ari 終了]をクリックし、Safari

) を終了させる

Mac OS で Firefox をご利用の場合、または、Mac OS で Opera をご利用の場合の設定 方法は「 ⑧機能詳細ガイド」をご覧ください。

iOS で Safari をご利用の場合

以下は iOS 6.0 で Safari 5.1 を使用している場合の例です。

- 1 「ホーム」画面の「設定」アイコンをタップする
- 2 設定メニューの「Safari」をタップする
- 3 [JavaScript] ボタンが「オフ」になっている場合は、ボタンをタッ プして「オン」にする

充電をする

2-1	電源 ON/OFF のしかた	2-2
2-2	充電のしかた	··2-3
2-3	ECO 設定······	-2-6
2-4	ロングライフ充電	··2-8

電源 ON/OFF のしかた

電源の ON/OFF は、本商品の電源ボタン (b) で行います。

本商品の電源を ON にする場合は POWER ランプが緑点灯し、ディスプレイに「Aterm」 と表示されるまで電源ボタン (③を押してください。起動中は POWER ランプが緑点滅 し、ディスプレイに「Please Wait」と表示されます。約1分で起動し、POWER ラ ンプが緑点灯になります。

※ あらかじめ WiMAX サービス加入契約している場合は、初回起動時に契約情報の書き込み(約5分)が行われます。書き込み中は、POWER ランプが橙点灯し、ディスプレイに「契約書込中」と表示されます。その後再起動(約1分)しますので、起動後、しばらく待ってディスプレイが表示されるのを確認してください。

本商品を電源 OFF にする場合はディスプレイに「Power OFF」と表示されるまで電源 ボタン ⑧を長押しし、POWER ランプが赤点灯したら放します。POWER ランプが消 灯し、電源 OFF になります。

POWER ランプが消灯し、ディスプレイに「休止状態に移行します」と表示された時点 で電源ボタン (③を放すと休止状態((P2-7)になります。休止状態から電源 OFF する場 合は、いったん POWER ランプが緑点灯してから電源 OFF します。





2-1

- ●電源を ON にしても POWER ランプが点灯しない場合は、AC アダプタを接続して 30 分 以上充電してから電源を入れ直してください。
- ●電源を ON にしようとして POWER ランプが赤点灯する場合は、電池残量が残っていない 状態です。AC アダプタを接続するか、充電を完了してから電源を入れなおしてください。
- ●本商品は、工場出荷時の状態で自動消灯機能と省電力状態切り替え機能のウェイティングが設定されています。起動後、一定時間(初期値:30秒)は、POWER ランプが通常点灯になり、ディスプレイが表示されます。その後、POWER ランプが約5秒間隔の遅い点滅を繰り返します。
- ●本商品には、電源 OFF ロック機能があります。クイック設定 Web の「詳細設定」 「その他の設定」 「電源ボタン設定」で設定します。使用する場合はチェックします。通常は、電源ボタン ⑩を5 秒長押しで OFF になりますが、「使用する」にチェックすると15秒の長押しで、電源 OFF になります。

充電のしかた

本商品の充電は、添付の AC アダプタで充電することができます。 添付の AC アダプタや専用のクレードルを使用して充電してください。

- ※ 充電は、USB ケーブル経由でパソコンの USB ポートからの充電も可能です。 なお、USB ポートからの充電は、AC アダプタを使用した場合よりも充電時間が長くなります。
- ※満充電したい場合、ロングライフ充電を設定しているときは、設定を「使用しない」 にして充電してください。
- ※ 本商品の充電は、電源 OFF および休止状態時に行ってください。動作させながら充 電したり、本体もしくは電池の温度が高い場合、電池寿命を長持ちさせるために充電 容量が 90% 程度で充電を停止することがあります。
- ※ 低温または高温の環境では、本体の保護のため充電が中止されます。充電は0℃~ 35℃の環境で行ってください。
- ※ 充電は、電池残量が 90%以上の状態では充電を開始しません。
- ※ 本商品の USB ハブとの接続は保証の限りではありません。

充電のしかた

2-2

本体に直接接続する場合





●USB コネクタの表と裏を逆にすると接続できません。無理に接続すると USB コネクタを 破損させる場合がありますのでご注意ください。

充電時間

AC アダプタでの充電時間(電池残量がない状態から満充電となるまで)は、約3.5時間です。

動作時間

満充電からの電池動作時間は、最大約 8 時間 (パワーセーブ通信設定時 最大約 10 時間) となります。

充電池の充電状態、気温などの使用環境、利用場所の電波状態などにより、利用時間は 変わります。

電池残量

SET ボタン (**) を押して電池残量を確認することができます。休止状態のときに SET ボ タン (**) を短押しするとディスプレイに電池残量が表示され、電池残量が確認できます。

電池残量をクイック設定 Web 画面で確認することができます。「ECO 設定」-[ECO 設定]の[電池残量]で確認します。

※ クイック設定 Web ページで確認できる電池残量の%値やディスプレイの電池残量表 示は、機器の動作状態(AC アダプタ給電、USB 給電、送信出力、通信量)によっ て大きく変動する場合があります。実際の電池残量を保証するものではありません。 電池を充電するタイミングの参考にお使いください。

スマートフォンアプリで確認することもできます。(圖機能詳細ガイド)

ミ お知らせ

- ●充電池の寿命は、お客様のご利用環境により変わります。
 - 充電のしかたによっては、劣化しやすくなりますので、寿命を延ばす利用方法をお勧めします。
 満充電を繰り返すと劣化が早くなりますので、電池残量が、約30%になってからの充電をお勧めします。
 - · 必要に応じて「ロングライフ充電」機能をご活用ください。

●AC アダプタを使用している場合でも、充電池は徐々に劣化します。 AC アダプタを使用している場合でも、長時間、AC アダプタをつないだ状態にしていると、 充電池の劣化を早めてしまいます。本体を使用していないときで、充電池を充電していないときには、AC アダプタを外してください。

- ●本商品を保管される場合は、充電池の性能や寿命を低下させないために、次の点にご注意 ください。
 - 満充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管はしないでください。
 - ・電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程度消費している状態)での保管はしない でください。
 - 高温になる場所に置かないでください。長時間保管する場合は、涼しい場所に置いてください。

また、長期間(半年以上)お使いにならない場合、製品の電池特性を維持するため半年 に一度、電池残量を確認し、40%程度充電することをお勧めします。充電池が電池残量 なしの状態で長期間保管しますと、充電池が充電できなくなることがあります。(保管さ れている温度により充電できなくなるまでの期間は変わります。)

●充電池は、お客様ご自身で交換することはできません。交換については、別紙に記載のホームページをご確認ください。

2-3

ECO 設定

無線 LAN スリープ

本商品を USB 通信ケーブル(白)で接続して通信する場合、無線 LAN 機能をスリー プさせて消費電力を抑えます。

クイック設定 Web 画面で設定できます。「詳細設定」-「その他の設定」の [USB 接 続時設定] で設定します。初期値は「使用しない」です。

自動消灯

電源を入れてから、一定時間(初期値:30秒)経過すると、POWER ランプとディス プレイの点灯時間を短くして消費電力を抑えます。

WiMAX 通信をご利用できます。

クイック設定 Web 画面で設定できます。「ECO 設定」の「ECO 設定」-「自動省電力 設定」-[自動消灯時間]で時間設定します。初期値は「30 秒」です。

自動消灯中は、POWER ランプが約5秒間隔の遅い点滅を繰り返します。

自動省電力

WIMAX/WLAN 通信共に一定時間、無通信であった場合、設定の状態に移行し、消費 電力を抑えます。

※ WiMAX サービス加入契約が完了していないと、設定した状態には自動的に移行しません。

クイック設定 Web 画面で設定できます。「ECO 設定」-「自動省電力設定」- [省電 力状態切り替え機能] で設定します。

設定は、「ウェイティング」「休止状態」「電源 OFF」「使用しない」から選択できます。 工場出荷時は、「ウェイティング」に設定されています。

「ウェイティング」、「休止状態」、「電源 OFF」を選択した場合は、選択した状態に移行 する時間を [省電力状態切り替え設定時間] にて設定します。初期値は「10分」です。

ウェイティング

本商品の電源を入れ、起動完了してから、一定時間(初期値:10分)が経過するとウェ イティング(POWER ランプが約5秒間隔の遅い点滅)になります。ただし、無線 LAN 端末(子機)の検出状況によっては、設定している時間よりも長くなる場合があ ります。

※ 無線 LAN 端末(子機)側の仕様によっては、無通信でも接続が維持されてしまい、 一定時間が経過してもウェイティングに入らない場合があります。そのときは、子機 側の WiFi 接続を OFF にしてください。

WiMAX 通信は切断されます。

AC アダプタ接続、USB 接続およびクレードル接続している場合は、ウェイティング は無効となります。

ウェイティング中は、POWER ランプが約 5 秒間隔の遅い点滅をします。ウェイティ ング中の待機可能時間は、最大約 20 時間です。 <ウェイティングに設定するには>

本商品は、工場出荷時「ウェイティング」に設定されています。

クイック設定 Web 画面で設定できます。「ECO 設定」の [ECO 設定] – [省電力 状態切り替え機能]で設定します。

[省電力状態切り替え設定時間] でウェイティングに移行する時間を設定します。初 期値は「10 分」です。

<ウェイティングからの復帰>

ウェイティングからの復帰は、SET ボタン /電源ボタン ⓪を押したときに復帰し ます。

SET ボタン 🗊 / 電源ボタン 🝈 を押すとアクティブになります。

休止状態

POWER ランプが消灯し、WiMAX 通信は切断されます。約6秒でアクティブへ復帰 できます。休止状態のときに SET ボタン ☞を短押しすると、ディスプレイの電池状態 で電池残量を確認することができます。

休止状態に設定した場合、最大約250時間待機できます。

<休止状態に設定するには>

電源ボタン (1)を押して、休止状態に移行できます。アクティブ(POWER ランブ通 常点灯)のときに、2秒以上電源ボタン (1)を押すと POWER ランプが消灯します。 クイック設定 Web 画面で設定できます。「ECO 設定」の [ECO 設定] - [省電力 状態切り替え機能]で「休止状態」を選択します。

[省電力状態切り替え設定時間] で休止状態に移行する時間を設定します。初期値は 「10 分」です。

<強制的に休止状態にするには>

クイック設定 Web 画面で設定できます。「ECO 設定」 の [自動省電力設定] – [ECO タイマー] を「使用する」にします。

WiMAX/WLAN 通信中に、本商品のボタン操作、クレードルの着脱や AC アダプタ /USB ケーブルの抜き差しをしない場合、約 60 分経過すると強制的に休止状態と なります。

※ WIMAX/WLAN 通信共に、一定時間無通信の状態になり、ウェイティングなどの 設定した状態に移行しているときは、ECO タイマーを設定していても強制的に休 止状態にはなりません。

<休止状態からの復帰>

POWER ランプが緑点灯するまで電源ボタン (1)を押してください。約6秒で、アクティブになります。

パワーセーブ通信

パワーセーブ通信を設定することにより、消費電力を少なくすることができます。ただし、通信中に無線 LAN 接続が切れたり、つながりにくくなることがあります。また、 セカンダリ SSID は使用できなくなります。

クイック設定 Web 画面で設定できます。「ECO 設定」の[ECO 設定]-[パワーセー ブ通信]で設定します。



●自動消灯は、下記の条件では無効となります。

- ・WPS で無線設定を実行中
- ・らくらく無線スタート/らくらく無線スタート EX を実行中
- ファームウェアのバージョンアップ中
- ·初期化準備中
- ●本商品がウェイティングに移行するとき、無線LAN端末(子機)側の仕様によっては、無 通信でも接続が維持されてしまい、一定時間が経過してもウェイティングに入らない場合 があります。そのときは、子機側のWiFi接続をOFFにしてください。
- ●休止状態のときは、POWER ランプが消灯し、電源が入っていないように見えます。 電源が入っていない状態か休止状態かを確認するときは、SET ボタン ④を短押ししてくだ さい。休止状態の場合、ディスプレイに休止状態のアイコンが表示されます。
- ●ECOタイマーを設定した場合、強制的に休止状態にすることで消費電力を抑えます。ウェ イティングなど、自動省電力に設定した状態に移行中は、強制的に休止状態にはなりません。

2-4

ロングライフ充電

ロングライフ充電

本商品を充電するときに、充電残量が70%程度になったら充電を停止します。電池寿 命を長持ちさせたい場合に、この機能を使うと便利です。

ロングライフ充電を利用する場合は、本商品自体の充電管理をする必要があるため、充 電時も常に本商品の電源を入れた状態でご使用いただくことをお勧めします。

クイック設定 Web 画面で設定します。(🖗 機能詳細ガイド)

「ECO 設定」の[ECO 設定] – [ロングライフ充電] で設定します。初期値は、「使用 しない」です。



● 充電池について

充電池は、常に満充電状態や高温に長時間置いた状態にすると電池寿命が短くなってしま います。あまり使用していないのに毎日充電すると、常に満充電状態になっていることに なり、電池寿命を縮めてしまいます。

MEMO

利用端末を接続する

3

3-1	本商品を接続する3-2
3-2	無線 LAN を設定する
3-3	パソコンなどから無線 LAN を 簡単に設定する
3-4	スマートフォン・タブレット端末から QR コード表示機能を利用して 接続する3-10
3-5	無線 LAN で iPad/iPod touch/iPhone から 接続する3-12
3-6	無線 LAN 内蔵のゲーム機から 接続する3-13
3-7	Windows Vista および Windows 8/7/XP の「ワイヤレスネットワーク接続」で 設定する
3-8	無線 LAN アクセスポイントモードに 設定する3-40

本商品を接続する

本商品を接続するには、USB 接続と無線 LAN(WLAN)接続、有線 LAN 接続があります。 接続については、「つなぎかたガイド①」の STEP2 を参照してください。

USB で接続する

3-1



Windows XP (SP3) パソコンの USB でネットワークに接続する場合

本商品を USB 接続ではじめてネットワーク接続する場合には、以下の設定が必要です。 ※ Windows 8/7、Windows Vista については設定不要です。

Windows XP をお使いの場合には、以下の手順でドライバをインストールしてください。

- ①「ハードウェアの更新ウィザード」画面が表示される
- ② 添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする
- ③[いいえ、今回は接続しません]を選択し、[次へ]をクリックする
- ④ インストール方法を選択で、[一覧または特定の場所からインストール]を選択し、[次へ] をクリックする
- ⑤[次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、「リムーバブルメディア(フロッピー、 CD-ROM など)を検索」にチェックされているのを確認して[次へ]をクリックする

Mac パソコンの USB でネットワークに接続する場合

本商品を USB 接続ではじめてネットワーク接続する場合には、以下の設定が必要です。

- ① 本商品をUSB 接続すると「新しいネットワークインターフェイスが検出されました」と 画面表示される
- ②["ネットワーク"環境設定]をクリックする
- ③「ネットワーク」の画面が表示されたら、IPv4の構成で「DHCPサーバを使用」が表示 されているのを確認し、[適用]をクリックする

- ●USB コネクタの表と裏を逆にすると接続できません。無理に接続すると USB コネクタを 破損させる場合がありますのでご注意ください。
- ●USB1.1 の環境では十分なデータ転送速度が得られないため、USB2.0 でのご使用をお勧めします。
 - なお、対応しているすべてのパソコンについて動作保証するものではありません。動作確 認済みのパソコンは別紙に記載のホームページでご覧ください。
 - 本商品の USB ハブとの接続は保証の限りではありません。

Windows XP (SP3) は、32 ビット版のみ対応しています。

- ●USB ポートの向きに注意して、無理に押し込まないようにしてください。
- ●本商品を USB ケーブル経由でパソコンに取り付けた状態でスタンバイ(サスペンド/レジューム)または休止(ハイバネーション)を行うと、正常に動作しない場合があります。 必ず USB ケーブルを取り外してから、スタンバイ(サスペンド/レジューム)または休止(ハイバネーション)を行ってください。

また、本商品をUSBケーブル経由でパソコンに取り付けた状態で再起動や電源を入れると、 正常に動作しない場合があります。この場合、パソコンを起動する前にUSBケーブルを 取り外してください。

- ●本商品を USB ケーブル経由でパソコンに取り付けても動作しない場合は、いったん USB ケーブルを取り外したうえで約5秒以上待ってから再度取り付けてください。(お使いのパ ソコンや環境によっては、約5秒待ってから取り付けても正しく認識できない場合があります。その場合は、さらに時間をおいて、いったん本商品の電源を OFF/ON してから取り付けてください。)
- ●必ず添付の USB 通信ケーブル(白)をご使用ください。他の USB ケーブルを使用されま すと、正常に動作しない場合があります。



●LAN ケーブルは、カチッと音がするまで差し込んでください。

3-2 *無線 LAN を設定する*

この章では、本商品に無線 LAN 接続する場合の設定について説明しています。 無線 LAN 接続するには、本商品の裏面および添付の無線 LAN 設定用 QR コードラベ ルに記載されている無線設定(ネットワーク名(SSID)、暗号化キー)を、ご利用の無 線 LAN 端末(子機)側に設定します。



暗号化モード、暗号化キー)が表示されています。 ※暗号化キー初期値は、0~9、a~fを使用

[無線設定内容(初期値)]

下記の「xxx…」「yyy…」は装置ごとに違う値ですので、本商品の裏面ラベルまたは、添付の 無線 LAN 設定用 QR コードでご確認ください。

ネットワーク	7名(SSID)	暗号化キー	暗号化
プライマリ SSID	aterm-xxxxx-g	XXXXXXXXXXXXXX	AES
セカンダリ SSID	aterm-xxxxx-gw	ууууууууууууу	WEP (128bit)

● ネットワーク名 (SSID)

マルチ SSID 機能により、本商品には 2 つのネットワーク「プライマリ SSID」「セ カンダリ SSID」があります。初期値については、上記の表を参照してください。

※ AES に対応していない無線 LAN 端末(子機)(ニンテンドー DS など)は、セカ ンダリ SSID に接続してください。(セカンダリ SSID は、プライマリ SSID の末 尾に「w」がついたものです。添付の無線 LAN 設定用 QR コードラベルに記載さ れています。)

● 暗号化キー

暗号化キーは、セキュリティキー、パスフレーズ、ネットワークキー、パスワードと も呼ばれています。

初期値は、半角英数13桁(0~9、a~fを使用)に設定されています。

※ アルファベットの大文字 (ABCDEF) と小文字 (abcdef) は区別されます。

※「b」(ビー)と「6」(ロク)を間違えないようご注意ください。なお「o」(オー) は使用していません。

※ 暗号化方式が WEP の場合は、下記を参考に設定してください。

・キーは自動的に提供されません。また、キーインデックスは「1」となります。

- ・IEEE802.1X は使用していません。
- ・英数字を16進数で入力する場合は読み替えてください。

読み替え方法:

英数字	0	1	2	З	4	5	6	7	8	9	а	b	С	d	е	f
16 進数	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	61	62	63	64	65	66

読み替え例:

0123456789abc → 30313233343536373839616263



らくらく無線スタート/らくらく無線スタート EX を使用 して無線設定をする

らくらく無線スタート/らくらく無線スタート EX とは、本商品にある SET ボタン ④の操作で、無 線 LAN の接続設定(SSID・暗号化キーなどの設定) を簡単に行える機能です。



無線 LAN 内蔵パソコン^(※ 1)の場合は、らくらく無線スタート EX で設定が可能です。 (~「つなぎかたガイド①」)

なお、本商品はらくらく無線スタートに対応した、Aterm シリーズの無線 LAN 端末(子 機)^(※ 2) や無線 LAN 内蔵パソコンからのらくらく無線スタートによる接続設定に対応 しています。(設定方法は、無線 LAN 端末(子機)の取扱説明書を参照してください。)

- ※1:Windows Vista または Windows 8/7/XP(SP3)、Mac OS X v10.5/v10.6 の日本語版かつ Intel 製 CPU 搭載のパソコンに対応。かつ各 OS のワイヤレス ネットワーク接続などで無線 LAN 設定ができる環境に限られます。
- ※ 2:WL300NC、WL130NC、WL300NC-G、WL300NU-GS、WL300NU-AG、WL300NU-G、WL54AG、WL54SC、WL54SC2、WL300NE-AG、 WL54SU、WL54SU2、WL54TU で対応。対応 OS は各製品情報ページの仕 様をご覧ください。



- ●らくらく無線スタート EX は、添付の CD-ROM に収録されています。
- ●らくらく無線スタートで接続できない場合には手動で無線設定し、接続してください。 (◆P3-14)
- ●ESS-ID ステルス機能を設定すると、らくらく無線スタート/らくらく無線スタート EX で 接続できない場合があります。その場合には、クイック設定 Web 画面の[無線 LAN 設定] で「ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)]を「使用しない」に設定してから、らくらく 無線スタート/らくらく無線スタート EX を実施してください。接続完了後、「ESS-ID ス テルス機能(SSID の隠蔽)]を「使用する」に設定してください。(設定方法は、「無線 LAN 設定」−「無線 LAN 設定」−「無線 LAN 端末(子機)の接続制限」を参照してく ださい。)

WPS 機能を使用して無線設定する

本商品は、WPS(Wi-Fi Protected Setup)に対応した無線 LAN の自動設定を行う ことができます。

設定するには、無線 LAN 端末(子機)側も WPS に対応している必要があります。

- ※ WPS とは、Wi-Fi アライアンスが策定した無線 LAN の接続設定を簡単に行うため の規格です。
- 設定には、以下の方法があります。
- SET ボタン(m)による設定(
 下記)
- PIN 方式による設定

→本商品の無線 LAN 設定を無線 LAN 端末(子機)に設定する(●P3-8)



- ●本商品の設定で「ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)」が「使用する」になっていると、 WPS 機能での設定に失敗します。本商品側の設定を確認してください。
- ●WPS 機能での設定中は他の無線接続はいったん切断されることがあります。
- ●本商品は、工場出荷時の状態で自動消灯機能と省電力状態切り替え機能のウェイティングが 設定されています。SET ボタン 啣による設定を実行する際は、SET ボタン 啣を押して POWER ランプを通常点灯させてから行ってください。

SET ボタン (m) による設定

本商品の SET ボタン 🗊 を押すことで、WPS 機能を起動させることができます。設定 方法は下記のとおりです。

※設定の際は、本商品と無線 LAN 端末(子機) は近くに置いた状態で設定してください。 (目安:1m程度)

お知らせ

●本商品の設定で「MAC アドレスフィルタリング」が「使用する」になっている場合、無線 LAN 端末(子機)の MAC アドレスが登録されていないと、無線 LAN 端末(子機) によっ ては WPS 機能で設定できません。本商品側の設定を確認してください。

- 無線 LAN 端末(子機)の WPS 機能を起動する 1
- ※起動方法は、無線LAN 端末(子機)の取扱説明書などを参照してください。
- SET ボタン 🗊 を押してすぐ放す 2

一定時間(初期値:30秒)は、POWER ランプが通常点灯になり、ディスプレイ が表示されます。 ※POWER ランプが通常点灯している場 合は、この手順は不要です。



緑点滅または緑橙点滅



PIN 方式による設定

、 本商品の無線 LAN 設定を無線 LAN 端末(子機)に設定する

PIN 方式を使って、本商品の設定を無線 LAN 端末(子機)に設定します。

※ご利用になる無線 LAN 端末(子機)のドライバや設定ツールが必要な場合は、イン ストールを済ませておいてください。





●本商品の設定で「MAC アドレスフィルタリング」が「使用する」になっている場合、無線 LAN 端末(子機)の MAC アドレスが登録されていないと、無線 LAN 端末(子機)によっ ては WPS 機能で設定できません。本商品側の設定を確認してください。

1 無線 LAN 端末(子機)を接続したパソコンでクイック設定 Web を起 動する場合は、いったん USB 通信ケーブル(白)(添付品)でパソコ ンと本商品を接続する

※他のパソコンでクイック設定 Web を起動する場合は、手順2に進みます。





スマートフォンやタブレット端末の場合、専用アプリ「Atermらくらく QR スタート」 をご利用いただくと、設定用のQRコードを読み取るだけで、本商品へ簡単に無線 LAN 接続することができます。

本商品に添付の無線 LAN 設定用 QR コードをご利用することもできます。(🖝 「つなぎ かたガイド②1)

本商品では、その際に必要な設定用の QR コードを、クイック設定 Web から表示する ことができます。(クイック設定 Web で無線設定内容を変更した場合も、変更した内容 の QR コードを表示できます。)

下記の手順で、設定用 QR コードを表示し、スマートフォン・タブレット端末から無線 LAN 接続してください。

設定用 QR コードを表示する

QR コードを表示したいパソコンで、クイック設定 Web を起動する 1 (**•**P4-5)

※パソコンは、本商品に接続してインターネット通信ができている状態でご使用く ださい。

- 画面左のメニューにある [設定用 2
- QR コードを表示] をクリックする

設定用 QR コードを作成する Web サイトに リンクします。

tern TERM-YYYYYY		Aterm	
(#7) (#7)		ウイック設定Web	
111.2.8.2. WARNING 7.		をメニューから設定項目を通用して、 設定をスタートしましょう。	
MIRLANERS:	装置情報		
49	ST-8	ATERM-9000000	
10 ⁻²	動作モード	ローカルルータ	
et va	接续优整	- インターネット未接続	
REMARI-LENGING		6	REIOSCER
WIMAXION		Web947-K&EB Web947-K&EB	

画面にしたがって、設定用 QR コードを作成・表示する

スマートフォン・タブレット端末から無線 LAN 接続する

4 スマートフォン・タブレット端末で、専用アプリ「Atermらくらく QRスタート」を起動する

※専用アプリ「Atermらくらく QR スタート」は、
 右記 URL からダウンロードしてください。
 http://qr.aterm.jp
 ※起動後、しばらくすると、カメラビューが表示されます。

5 カメラビュー画面で、手順3で表示された設定用 QR コードを読み取る

※カメラビュー内の読み取り範囲内に QR コードを表示させてください。自動的に QR コードを読み取ります。

6 無線 LAN 設定内容が表示されたら、[設定適用]をタップ(またはクリッ ク) する

※本商品のプライマリ SSID(AES)に接続します。

以上で無線 LAN 接続の設定は終了です。

(iOS 端末の場合は、以降画面にしたがって設定を進めてください。)

なお、詳細は、「Atermらくらく QR スタート」の Web サイト(下記)を参照してく ださい。

http://qr.aterm.jp



●専用アプリ「Atermらくらく QR スタート」は、インターネット接続(3G 通信やLTE 通信など)機能およびカメラ機能に対応しているスマートフォン・タブレット端末でご利用いただけます。利用可能な端末の最新情報は、「AtermらくらくQRスタート」のWeb サイト(上記)でご確認ください。2013年5月現在では、Android端末(対応 OS:Android 4.2/4.1/4.0/3.2/3.1/3.0/2.3/2.2/2.1)および iOS 端末(対応 OS:iOS 6.0/5.1/5.0/4.3/4.2/4.1)でのご利用となります。 なお、本アプリは無料です。ただしインターネット接続(3G 通信やLTE 通信など)のパケッ

ト通信料はお客様ご負担となります。

3-5 iPhone から接続する

無線 LAN で iPad/iPod touch/

本商品に無線 LAN で iPad/iPod touch/iPhone を接続することができます。 無線設定ラベル[※]または、添付の無線 LAN 設定用 QR コードラベルに記載されている 無線設定を iPad/iPod touch/iPhone 側に設定してください。 設定方法については、「つなぎかたガイド②」の「スマートフォン・タブレット端末から無

線 LAN 接続する」を参照してください。

※無線 LAN 設定ラベルは、本商品裏面に貼付しています。





●本商品の無線LANでESS-IDステルスを設定する場合は、手順5で「その他」をタップしてネットワーク名を直接入力し、「セキュリティ」をタップして暗号化方式を選択してから「その他」をタップし、手順6へ進みます。ワイヤレスネットワークの一覧から選択していったん接続が完了してから本商品のESS-IDステルスを有効にすると、iPad/iPodtouch/iPhoneを次に起動した際に接続できなくなりますのでご注意ください。

●本商品にMACアドレスフィルタリングを設定しているときは、いったん解除してから接続してください。接続が完了したあとに、iPad/iPod touch/iPhoneのMACアドレスを登録して有効にしてください。

●設定手順は、iPad/iPod touch/iPhoneのOS バージョンにより変更される場合があります。

本商品に無線 LAN 内蔵のゲーム機を接続することができます。

●らくらく無線スタートで設定

する

らくらく無線スタートに対応したゲーム機の場合は、らくらく無線スタートで簡単に無線 LAN 接続設定ができます。

無線 LAN 内蔵のゲーム機から接続

- <らくらく無線スタートで設定できるゲーム機の例> ・Wii
 - ・ニンテンドー DS(ニンテンドー DS Lite 含む)
 - ・ニンテンドー DSi (ニンテンドー DSi LL 含む)
 - ・ニンテンドー 3DS(ニンテンドー 3DS LL 含む)
 - ・「プレイステーション 3」
 - ・PSP「プレイステーション・ポータブル」
 - PlayStation_®Vita
- 設定方法はゲーム機の取扱説明書を参照してください。

●手動設定

3-6

らくらく無線スタートに対応していないゲーム機や、らくらく無線スタートで接続できな い場合は、手動で設定してください。

本商品裏面の無線 LAN 設定ラベルまたは、添付の無線 LAN 設定用 QR コードラベルに 記載されている無線設定をゲーム機側に設定してください。

設定方法については、ゲーム機の取扱説明書を参照してください。

<無線接続できるゲーム機の例>

・Xbox360 など

ゲーム機の取扱説明書にしたがって内蔵無線を有効にしたら、本商品のネットワーク名 (SSID)を選択して接続し、本商品の暗号化キーを入力してください。

- ※設定の際に画面に出てくる「セキュリティキー」、「ネットワークキー」、「パスフレーズ」、 「パスワード」とは、暗号化キーのことです。
- ※ 工場出荷時のネットワーク名(SSID)は、本商品裏面および添付の無線 LAN 設定用 QR コードラベルに記載されています。
 - → WEP にのみ対応している無線 LAN 端末(子機)から接続する場合は、セカンダリ SSID に接続してください。(セカンダリ SSID は、プライマリ SSID の末尾に「w」 がついたものです。添付の無線 LAN 設定用 QR コードラベルに記載されています。)

無線LAN設定ラベル





裏面ラベルには、プライマリ SSIDの無線設定内容(SSID、 暗号化モード、暗号化キー)が表示されています。 ※暗号化キー初期値は、0~9、a~fを使用

この お知らせ

●無線 LAN 端末(子機)の通信で、12、13ch を使用する場合は、オートチャネルセレクト は使用できません。

●12、13chは無線LAN端末(子機)によっては使用できない、またはらくらく無線スタートの設定でプライマリ SSID に接続できない場合があります。 12、13chを使用できない子機は1~11chを使用してください。また、らくらく無線スター

12、13chを使用できない子機は1~11chを使用してください。また、らくらく無線スタートでプライマリ SSID に接続できないときは手動で設定してください。

●ニンテンドー DS(ニンテンドー DS Lite 含む)は、WEP にのみ対応していますので、ネッ トワーク名(SSID)はセカンダリ SSID を選択してください。セカンダリ SSID の暗号化キー は、添付の無線 LAN 設定用 QR コードに記載されている暗号化キーを設定してください。 なお、ニンテンドー DSi、ニンテンドー 3DS の場合は、AES、TKIP の暗号化方式で接続 できる場合があります。詳しくはゲーム機の取扱説明書を参照してください。



3-7 Windows Vista および Windows 8/7/XPの 「ワイヤレスネットワーク接続」で設定する

無線 LAN 内蔵パソコンが Windows Vista および Windows 8/7/XP の場合は、内 蔵されている「ワイヤレスネットワーク接続」で無線設定を行うことができます。

「ワイヤレスネットワーク接続」は、本商品の暗号化モード設定が「暗号化無効」または「WEP(64bit、128bit)」、「TKIP*」、「AES*」の場合に、ご利用いただけます。

※: TKIP、AES は、Windows Vista または Windows 8/7/XP(SP3)を適用した パソコンの場合のみご利用いただけます。

無線 LAN 内蔵パソコンの取扱説明書にしたがって無線スイッチを入れ、次の手順で設 定してください。

設定する

「ワイヤレスネットワーク接続」の接続画面で本商品のネットワーク名(SSID)を 選択して接続し、本商品の暗号化キーを入力してください。設定手順は下記を参照し てください。

※設定の際に画面に出てくる「セキュリティキー」、「ネットワークキー」、「パスフレー ズ」、「パスワード」とは、暗号化キーのことです。

- ・Windows 8 の場合 (@P3-15)
- ・Windows 7 の場合 (@P3-21)
- ・Windows Vista の場合 (●P3-28)
- ・Windows XP (SP3)の場合 (*P3-35)
- 本商品との通信状態を確認する(
 P3-39)

Windows 8 の場合

ご利用いただける暗号化モードは、WEP(64bit、128bit)、TKIP、AES です。 無線 LAN 内蔵パソコンの無線スイッチを入れてから、下記の手順で設定してください。



※本商品のネットワーク名(SSID)が表示されない場合は、「手動で設定する場合」 (◆P3-18)の手順2へ進みます。

<本商品に暗号化が設定されている場合>







<本商品に暗号化が設定されていない場合>

本商品のネットワーク名(SSID)を 4 クリックする ネットワーク 機内モード オフ セキュリティ: セキュリティで保護されていない 種類: 不明 Wi-Fi 0 aterm-XXXXXX-g [接続] をクリックする 5 ネットワーク 機内モ−ド オフ Wi-Fi 9 aterm-XXXXXX-g ■ 自動的に接続する 接続(C)

本商品との通信状態は、「本商品との通信状態を確認するには」(~P3-39)で確認してください。

●手動で設定する場合

- 1 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンを 右クリックし、[ネットワークと共有センターを開く] - [新しい接続 またはネットワークのセットアップ]をクリックする
- 2 [ワイヤレスネットワークに手動で接続します]を選択し、[次へ]をクリックする



2 表示される画面に合わせて暗号化の 2) 設定を行う

※工場出荷時の暗号化キーは、本商品裏面 に記載されています。(●P3-15)

〈本商品の暗号化モードが TKIP または AES の場合〉

- [ネットワーク名] で本商品のネットワーク名(SSID)を入力する
- ②[セキュリティの種類]で[WPA-パーソ ナル]または[WPA2-パーソナル]を選 択する
- ③[暗号化の種類] で [TKIP] または [AES] を選択する
- ④[セキュリティキー] に本商品の暗号化キーを入力する

** 暗号化キーは半角で、8~63桁の英数記号または、64桁の16進数で入力します。 なお、小文字を大文字で入力すると、通信できませんのでご注意ください。

※暗号化キーに使用できる文字は次のとおりです。 【8~63桁の場合】英数記号(0~9、a~z、A~Z、下記の記号)

00	111	12-11			XXU	J. J	(0	
!	%)	-	;	@	$^{\sim}$		
"	&	*		<	[_	}	
#	,	+	/	=	\	`	~	*
\$	(,	:	>]	{		

ては、「¥」と表示されます。

- 【64 桁の場合】16 進数(0~9、a~f、A~F)
- ⑤[この接続を自動的に開始します]のチェックを外す
- ⑥本商品で ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を設定している場合は、[ネットワー

クがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]のチェックを入れる ⑦[次へ]をクリックする



〈本商品の暗号化モードが WEP の場合〉 ①「ネットワーク名」で本商品のネットワーク名(SSID)を入力する ②「セキュリティの種類」で「WEP」を選択する ③[セキュリティ キー] に本商品の暗号化キーを入力する ASCII 文字 / 16 進数の区別は入力された文字列の長さを元に自動識別されます。 ASCII 文字の場合: 英数字5文字: 本商品に 64bitWEP を設定している場合 英数字 13 文字: 本商品に 128bitWEP を設定している場合 16 進数の場合: 0~9·A~Fで10文字: 本商品に 64bitWEP を設定している場合 0~9·A~Fで26文字: 本商品に 128bitWEP を設定している場合 ④[この接続を自動的に開始します]のチェックを外す ⑤本商品でESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)を設定している場合は、[ネットワー クがブロードキャストを行っていない場合でも接続する〕のチェックを入れる

⑥[次へ] をクリックする

送続の設定を変更します」をクリッ する	- 〇 ビワイヤレスネットワークに手動で接続します
	正常に aterm-XXXXXX-g を追加しました
 ご ワイヤレスネットワークに手動で接続します 	● 接触的設定管盤更しまず(H) 接触の力パケィを積差、設定を変更します。
aterm-X00000X-g という名前のネットワークは既に存在しています	
● 既存のネットワークを使用します(U) [キャトワークの通知(メイアン)を認み、連邦します。	
● 別の名前を選択します(C) treivyブロペーン(20)、別の名前運用(2)(3)、	
	r
++>C&	
上の画面が表示された場合は、[キャ	
ンセル]をクリックし、下記の手順で、	
一度接続した際に保存されていたネッ	
トワーク設定を削除してください。	
①通知領域(タスクトレイ)に表示さ	
れているネットワークアイコンをク	
②接続するネットリーク名 (SSID)	
を右クリックし、しこの接続を削除	
上記の手順か元了したら、P3-18の手順1	
から接続し直してください。	

5	【セキュリティ】タブをクリックして 設定内容を確認する ※[パスワードの文字を表示する] にチェック を入れると、パスワードが確認できます。 ※本商品の暗号化モードが WEP の場合は、 [キーインデックス] で本商品に設定した キー番号を選択します。	atom-XXXXX0-gw 9/14/LX 2+/P-9/07/II(5) (* * 振聴 (*:107+(*) * 現所の構成(5): * * 現所の構成(5): * * 現代の構成(5): * * なりつークはままがす。 * * なりつークはままがす。 * * なりつークはままがす。 * * なりつークはままがす。 * * なりつークはままかりが。 * * なり、 * * * なり、 * * * なり、 * * * * なり、 * * * * なり、 * * * * * なり、 * * * * * * * なり、 * * * * * * * * * * * * * * * * * * <
6	[OK] をクリックする	WEF の場口の別です。
7	[閉じる]をクリックする	
8	通知領域(タスクトレイ)に表示さ れているネットワークアイコンをク リックして、本商品のネットワーク 名 (SSID) を選択し、[接続] をクリッ クする	ネットワーク ^{職内モード} わ Wi-Fi
		(aterm-XXXXX9)II 自動的に接続する

以上で本商品との無線設定は完了です。



本商品との通信状態は、「本商品との通信状態を確認するには」(+P3-39)で確認してください。
Windows 7 の場合

ご利用いただける暗号化モードは、WEP(64bit、128bit)、TKIP、AES です。 無線 LAN 内蔵パソコンの無線スイッチを入れてから、下記の手順で設定してください。

1 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンを クリックする

※[スタート](Windowsのロゴボタン)- [コントロールパネル]- [ネットワー クとインターネット]- [ネットワークと共有センター]- [ネットワークに接続] をクリックする方法もあります。



※工場出荷時のネットワーク名(SSID)は、本商品裏面に記載されています。

→ WEP にのみ対応している無線 LAN 端末(子機)から接続する場合は、セカン ダリ SSID に接続してください。(セカンダリ SSID は、プライマリ SSID の末 尾に「w」がついたものです。添付の無線 LAN 設定用 QR コードラベルに記載 されています。)



※本商品のネットワーク名(SSID)が表示されない場合は、[ネットワークと共有 センターを開く] - [新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリッ クして「手動で設定する場合」(◆P3-24)の手順2へ進みます。

本商品のネットワーク名(SSID)を 3 接続されていません 4 クリックする ワイヤレス ネットワーク接続 aterm-xxxxxx-g лł 名前: aterm-xxxxxx-g シグナルの強さ:非常に強い セキュリティの種類: WPA-PSK 無線の種類: 802.11g SSID: aterm-xxxxxx-g ネットワークと共有センターを開く 1 🖗 🕼 🗟 🗊 🛋 🖣 [接続] をクリックする 4 ÷+ 接続されていません ※接続に失敗した場合は、「閉じる」をクリッ ■ 接続は使用可能です クし、下記の手順で、一度接続した際に 保存されていたネットワーク設定を削除 ワイヤレス ネットワーク接続 してください。 ①[ネットワークと共有センターを開く] aterm-xxxxxx-g [ワイヤレスネットワークの管理] をク ✓ 自動的に接続する 接続(C) リックする ②接続するネットワーク名(SSID)を選択 して右クリックし、[ネットワークの削除] をクリックする ③[はい] をクリックする ④[ワイヤレスネットワークの管理]の画面 を閉じる 上記の手順が完了したら、手順1(●P3-21)か ら接続し直してください。 ネットワークと共有センターを開く

<本商品に暗号化が設定されている場合>





● 本商品との通信状態は、「本商品との通信状態を確認するには」(●P3-39)で確認してください。

APS (ANA

<本商品に暗号化が設定されていない場合>

3	本商品のネットワーク名(SSID)を クリックする	接続されていません
		aterm-2000000- 名前: セキ- の設定 黒線の SSID
		ネットワークと

₫	使用可能です
イヤレスネ	ットワーク接続
erm-xxxxxx-	名前: aterm-xxxxx-g シグナルの強さ: 非常に強い セキュリティの種類: セキュリティ
	の設定が無効 無線の種類: 802.11g SSID: aterm-xxxxx-g
ネットワ	ークと共有センターを開く
- -	N C all 17:46

÷, ^

[接続] をクリックする	接続されていません 🔧 📤
	→ 一 一 接続は使用可能です ■
	ワイヤレス ネットワーク接続 🔹
	aterm-xxxxx-g
	⑦ このネットワーク経由で送信される 情報は他の人に読み取られる可能性 があります。
	■ 自動的に接続する (接続C)
	-
	ネットワークと共有センターを開く

本商品との通信状態は、「本商品との通信状態を確認するには」(~P3-39)で確認してください。

●手動で設定する場合

4

1 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンを クリックし、[ネットワークと共有センターを開く] - [新しい接続ま たはネットワークのセットアップ]をクリックする

※[スタート](Windowsのロゴボタン) - [コントロールパネル] - [ネットワー クとインターネット] - [ネットワークと共有センター] - [新しい接続またはネッ トワークのセットアップ]をクリックする方法もあります。

2 [ワイヤレスネットワークに手動で接続します]を選択し、[次へ]をクリックする

•	インターネットに接続します ワイヤレス、プロードバンドまたはダイヤルアップによる接続を設定します。
Ľ	新しいネットワークのセットアップ 新しいルーターまたはアクセス <i>ポイントを構成し</i> ます。
	ウイヤレス ネットワークに手動で接続します 卒表示のネットワークに連載するか、または新しいワイヤレス プロファイルを作成…
()o	観視に接続します 観視へのダイヤルアップまたは VPN 接接をセットアップします。

表示される画面に合わせて暗号化の 3

設定を行う

※工場出荷時の暗号化キーは、本商品裏面

〈本商品の暗号化モードが TKIP または AES の場合>

- ① [ネットワーク名] で本商品のネットワー ク名(SSID)を入力する
- (2)「ヤキュリティの種類」で「WPA-パーソ ナル]または [WPA2-パーソナル] を選 択する



※ [\| (バックスラッシュ) はパソコンの設定によっ

ては、「¥」と表示されます。

③[暗号化の種類] で [TKIP] または [AES] を選択する

④[ヤキュリティキー] に本商品の暗号化キーを入力する

※ 暗号化キーは半角で、8~63 桁の英数記号または、64 桁の 16 進数で入力します。 ※暗号化キーに使用できる文字は次のとおりです。

【8~63桁の場合】英数記号(0~9、a~z、A~Z、下記の記号)

!	%)	-	;	@	^	
"	&	*		<	[_	}
#	,	+	/	=	\setminus	`	~
\$	(,	:	>]	{	

【64 桁の場合】16 進数(0~9、a~f、A~F)

⑤「この接続を自動的に開始します」のチェックを外す

⑥本商品で ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を設定している場合は、「ネットワー

- クがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]のチェックを入れる
- ⑦[次へ] をクリックする

〈本商品の暗号化モードが WEP の場合〉

(1)「ネットワーク名」で本商品のネットワーク名(SSID)を入力する

②「セキュリティの種類」で「WEP」を選択する

③[セキュリティキー] に本商品の暗号化キーを入力する

ASCII 文字 / 16 進数の区別は入力された文字列の長さを元に自動識別されます。

 ASCII 文字の場合: 英数字 5 文字:

本商品に 64bitWEP を設定している場合

英数字 13 文字:

本商品に 128bitWEP を設定している場合

16 進数の場合:

0~9·a~fで10文字:

本商品に 64bitWEP を設定している場合

0~9·a~fで26文字:

本商品に 128bitWEP を設定している場合

- ④[この接続を自動的に開始します]のチェックを外す
- ⑤本商品で ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を設定している場合は、「ネットワー クがブロードキャストを行っていない場合でも接続する〕のチェックを入れる

⑥[次へ] をクリックする



[OK] をクリックする 6 7 [閉じる] をクリックする 通知領域(タスクトレイ)に表示さ 8 接続されていません 43 れているネットワークアイコンをク 接続は使用可能です リックして、本商品のネットワーク 名 (SSID) を選択し、[接続] をクリッ ワイヤレス ネットワーク接続 ~ クする aterm-xxxxxx-g лI 接続(C ネットワークと共有センターを開く

以上で本商品との無線設定は完了です。

▶ 本商品との通信状態は、「本商品との通信状態を確認するには」(~P3-39)で確認してください。

Windows Vista の場合

ご利用いただける暗号化モードは、WEP(64bit、128bit)、TKIP、AES です。 無線 LAN 内蔵パソコンの無線スイッチを入れてから、下記の手順で設定してください。

1 [スタート] (Windows のロゴボタン) ー [ネットワーク] ー [ネット ワークと共有センター] ー [ネットワークに接続] をクリックする

※通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンを右クリック して[ネットワークに接続]をクリックする方法もあります。



※本商品のネットワーク名(SSID)が表示されない場合は、[接続またはネットワークをセットアップします]をクリックして「手動で設定する場合」(◆P3-32)の手順2へ進みます。

<本商品に暗号化が設定されている場合>



「アクセスポイントの構成ボタンを押してください」と表示された場合は、画面 内の「代わりに、ネットワークキーまたはパスフレーズを入力する必要があり ます」をクリックしてください。

ダイヤ	ルアップと VPN		
944 244	ダイヤルアップ接続 レス ネットワーク接続	ダイヤルアップ振校 E3	
£	atern-00000-e	セキュリティの設定が有効なネットワーク	ltr.





<本商品に暗号化が設定されていない場合>

3	[接続] をクリックする	○ ♥ キットワークに勝利 扱作するキットワークを選択します
		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
		starserssonse セキュリティの設定が有効でないネットワーク dill
		業業数なネットワーク セキュリティの設定が有効なネットワーク
		環境またはネットワークをセットアップします ネットワークと共有センターを発きます
4	「接続します〕をクリックする	
4		○ 愛 ネットワークに開発 Myth-puppedは、かたコリミンクがあたたったから、日、ムスス
-		
		このネットワーク経由で送信される情報は他の人に読み取られる可能性 があります。
		参別のネットワークに接続します(Q)
		\$e>tu
5	[閉じる] をクリックする	○ ● ※
J		atern-socoore に正しく課題しました
		このネットワークを発行します(2)
		BU2(L)
	本商品との通信状態は、「本商品との通信状態	を確認するには」(#P3-39)で確認し
E	てください。	

●手動で設定する場合

- [スタート] (Windows のロゴボタン) ー [ネットワーク] ー [ネット ワークと共有センター] ー [接続またはネットワークのセットアップ] をクリックする ※通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンを右クリック して「ネットワークと共有センター」ー「接続またはネットワークのセットアップ」 をクリックする方法もあります。 「ワイヤレスネットワークに手動で接 2 ※ 接続またはネットワークのセットアップ 続します]を選択し、「次へ]をクリッ 保持オブションを選択します クする ○ インターネットに接続します <u>8</u>8 4 (INA(B)) PERSEN 表示される画面に合わせて暗号化の - - X 3 〇 ※ ワイヤレスネットワークに手動で接続します 設定を行う 追加するワイヤレス ネットワークの情報を入力します ※工場出荷時の暗号化キーは、本商品裏面 ネットワーク名(E): ヤキュリティの問題(S): 〈本商品の暗号化モードが TKIP または ティキーまたは 🤇 **n** AES の場合> ● の接続を目動的に開始します(1) ① [ネットワーク名] で本商品のネットワー トワークボブロードキャストを行っていない場合でも接接する(0) 単形すると、このコンピュータのプライバシーが無難にさらされる可能性がありま ク名 (SSID) を入力する (2)「セキュリティの種類」で「WPA-パーソナル」 または [WPA2-パーソナル] を選択する (XA(N)) E#24 ③「暗号化の種類」で「TKIP」または「AES」を選択する ④[セキュリティ キーまたはパスフレーズ] に本商品の暗号化キーを入力する ※「パスフレーズ文字を表示する」にチェックを入れると、入力文字が表示できます。 ※ 暗号化キーは半角で、8~63桁の英数記号または、64桁の16進数で入力します。 ※暗号化キーに使用できる文字は次のとおりです。 【8~63桁の場合】英数記号(0~9、a~z、A~Z、下記の記号) : @ ^ 1 %) 8 <* ſ # +/ = \ ※ [\| (バックスラッシュ) はパソコンの設定によっ
 - <u>: | > |] | {</u>
 ては、「¥」と表示されます。
 - 【64 桁の場合】16 進数(0~9、a~f、A~F)
 - ⑤[この接続を自動的に開始します]のチェックを外す
 - ⑥本商品で ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を設定している場合は、[ネットワー
 - クがブロードキャストを行っていない場合でも接続する〕のチェックを入れる
 - ⑦[次へ] をクリックする

\$

〈本商品の暗号化モードが WEP の場合〉 ①「ネットワーク名」で本商品のネットワーク名(SSID)を入力する ②[セキュリティの種類]で[WEP]を選択する ③[ヤキュリティ キーまたはパスフレーズ] に本商品の暗号化キーを入力する ASCII 文字 /16 進数の区別は入力された文字列の長さを元に自動識別されます。 ASCII 文字の場合: 英数字5文字: 本商品に 64bitWEP を設定している場合 英数字 13 文字: 本商品に 128bitWEP を設定している場合 16 進数の場合: 0~9·a~fで10文字: 本商品に 64bitWEP を設定している場合 0~9·a~fで26文字: 本商品に 128bitWEP を設定している場合 ④「この接続を自動的に開始します」のチェックを外す ⑤本商品で ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を設定している場合は、「ネットワー クがブロードキャストを行っていない場合でも接続する〕のチェックを入れる

⑥[次へ] をクリックする

[接続の設定を変更します] をクリッ クする	 受 ダ ワイヤレスネットワークに学校で勝利します 正英に 50memoure を見なしました
(***) 10日日 (***) 10月1日 (************************************	◆ 療紙します(C) (キットフークンの場合) タイアログを持いて掛合します。
	■ 器色のプロパケィを発き、起きを変更します。
	М∨а
上の画面が表示された場合は、[キャン セル]をクリックし、下記の手順で、	
ー度接続した際に保存されていたネットワーク設定を削除してください。	
①[ネットワークと共有センター] - [ワ イヤレスネットワークの管理]をク リックする	
 ② 接続するネットワーク名 (SSID) を 選択して右クリックし、「ネットワー クの削除」をクリックする 	
③[OK] をクリックする ④[ワイヤレスネットワークの管理]の 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	

5	【セキュリティ】タブをクリックして 設定内容を確認する ※本商品の暗号化モードが WEP の場合は、 [キーインデックス] で本商品に設定した キー番号を選択します。	with water with water with water with water
6	[OK] をクリックする	
7	[接続します] をクリックする	
8	本商品のネットワーク名(SSID)を 選択し、[接続]をクリックする	
9	[閉じる]をクリックする	
		2018/01/2018/02/2018/02/2018/02/2018/02/2018/02/2018/02/2018/02/2018/02/2018/02/2018/02/2018/02/2018/02/2018/02

以上で本商品との無線設定は完了です。

本商品との通信状態は、「本商品との通信状態を確認するには」(◆P3-39)で確認してください。

Windows XP (SP3)の場合

ご利用いただける暗号化モードは、WEP(64bit、128bit)、TKIP、AES です。 無線 LAN 内蔵パソコンの無線スイッチを入れてから、下記の手順で設定してください。

- 1 パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表示]をクリックする
- 2 本商品のネットワーク名 (SSID) を クリックし、セキュリティの設定に ついての表示を確認する





- 「セキュリティの設定が有効なワイヤレスネットワーク」と表示されている場合
 →<本商品に暗号化が設定されている場合> (◆P3-36) へ
- 「セキュリティで保護されていないワイヤレスネットワーク」と表示されている場合
 →<本商品に暗号化が設定されていない場合> (●P3-36) へ

※工場出荷時のネットワーク名(SSID)は、本商品裏面に記載されています。

→WEP にのみ対応している無線 LAN 端末(子機)から接続する場合は、セカン ダリ SSID に接続してください。(セカンダリ SSID は、プライマリ SSID の末 尾に「w」がついたものです。添付の無線 LAN 設定用 QR コードラベルに記載 されています。)

版品型器:PA-WM3800R(xx)#

無線LAN設定ラベル



裏面ラベルには、プライマリ SSIDの無線設定内容(SSID、 暗号化モード、暗号化キー)が表示されています。 ※暗号化キー初期値は、0 ~ 9、a ~ f を使用

※本商品のネットワーク名(SSID)が表示されない場合は、[詳細設定の変更]を クリックして、「手動で設定する場合」の手順3(←P3-37)へ進みます。 それでも接続できない場合には、本商品でESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) を設定している場合があります。ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)を解除し てください。



てください。

<本商品に暗号化が設定されていない場合>

てください。



●手動で設定する場合

- 1 パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネット
- ワーク接続アイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレスネット ワークの表示]をクリックする [詳細設定の変更] をクリックする 2 ネットワーク892.5 愛 ネットワーン3一覧を用わらい 目前に見当 ワイヤレス ネットワークの選択 開始後期にいるおに、彼りに現代ない - 数据网络网络 間違したタスク ↓ 0475.2 \$>+0-508886 ((p)) (1 0+2/7+08882 g- Inalizzonie ((P)) UK117/CHRISTICUS ((Q)) (1012/7+08180/96002 ONG [ワイヤレスネットワーク] タブをク [?] 3 全般 ワイヤレスネットワーク 詳細設定 リックし、本商品のネットワーク名 I Windows でワイヤレスネットワークの設定を構成する(₩) (SSID)をクリックして、「プロパ 利用可能なネットワーク(N) 範囲にあるワイヤレスネットワークに接続、切断または詳細を表示するに は、下のボタンをクリックしてください。 ティ]をクリックする 「ワイヤレスネットワークの表示」 ※ネットワーク名 (SSID) が表示されていな 優先ネットワーク(P): 下に一覧表示された順に、利用可能なネットワークに自動的に接続します い場合は、「追加」をクリックする 下へ(<u>D</u>) × aterm->000000((自動) た。 chizai (手動) (追加伯). 削除(B) (プロパティの) 「詳細設定♡ ワイヤレスネットワーク構成の設定 についての詳細を表示します。 OK キャンセル 表示される画面に合わせて暗号化の ?× 4 アゾシエーション 認証 接続 設定を行う - ク名 (SSID)(N) ※工場出荷時の暗号化キーは、本商品裏面 (🖂 ロネットワークがブロードキャストしていない場合でも接続する(N) スネットワークキー に記載されています。(
 P3-35) このネットワークでは次のかめのキーが必要 〈本商品の暗号化モードが TKIP または ネットワーク提び計(A) (オープン システム データの暗号化(D): WEP AES の場合〉 ネットワークキー(K): ********** ①[ネットワーク認証]で[WPA-PSK]ま ネットワークキーの 確認入力(の): たは [WPA2-PSK] を選択する のインデックス (詳細)公(1 \$ %[WPA2-PSK] は、[WPA2-PSK] に (□キ)-は自動的に提供される(日) 対応した無線 LAN 端末(子機) でのみ これはコンピュータ相互(ad hoc)のネットワークで、ワイヤレス アクセス ボイ ントを使用した(AG) 選択できます。 (2)「データの暗号化]で「TKIP]または[AES] OK キャンセル を選択する ※画面は、本商品の暗号化モードが ③[ネットワークキー]を入力し、同じもの WEP の場合の例です。 を「ネットワークキーの確認入力」に再 入力する 暗号化キーは半角で、8~63桁の英数

記号または、64桁の16進数で入力しま

す。

※暗号化キーに使用できる文字は次のとおりです。(半角で入力します。)

【8~63桁の場合】英数記号(0~9、a~z、A~Z、下記の記号)

! %) - ; @ ^	
" & ★ . < [_ }	
# ' + / = \ ` ~ × [\] (バックスラッシュ)はパソコンの設 \$ (. : >] {	定によっ
【64 桁の場合】16 進数(0 ~ 9、a ~ f、A ~ F)	
 ④本商品で ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を設定している場合は、[こ トワークがブロードキャストしていない場合でも接続する]のチェックを2 ⑤[OK]をクリックする 	<u>こ</u> のネッ 、れる
〈本商品の暗号化モードが WEP の場合〉	
①[ネットワーク認証] で [オープンシステム] を選択する	
②[データの暗号化]で[WEP]を選択する	
③[キーは自動的に提供される] のチェックを外す	
④[ネットワークキー]を入力し、同じものを[ネットワークキーの確認入力	」)に再
入力する	
ASCII 文字 /16 進数の区別は入力された文字列の長さを元に自動識別され	します。
 ASCII 文字の場合: 	
英数字5文字:	

- 1
- 2
- (3)
- (4)

本商品に 64bitWEP を設定している場合

英数字 13 文字:

本商品に 128bitWEP を設定している場合

16 進数の場合:

0~9·a~fで10文字:

本商品に 64bitWEP を設定している場合

0~9·a~fで26文字:

本商品に 128bitWEP を設定している場合

⑤本商品の暗号化キー番号の設定に合わせてキーのインデックス番号を選択する

⑥本商品で ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を設定している場合は、「このネッ トワークがブロードキャストしていない場合でも接続する〕のチェックを入れる ⑦[OK] をクリックする

[OK] をクリックする

5

てください。

本商品との通信状態を確認するには

次の手順で通信状態を確認できます。

1 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンを

クリックし、「ネットワークと共通センターを開く」をクリックする

※Windows Vista の場合は、[スタート] (Windows のロゴボタン) - 「ネットワー ク] - 「ネットワークと共有センター」をクリックします。

※Windows XPの場合は、通知領域(タスクトレイ)に表示されているワイヤレス ネットワーク接続アイコンを右クリックします。

.....

2 [ワイヤレスネットワーク接続]をク リックする

> ※Windows Vista の場合は、「状態の表示」 をクリックします。

> ※Windows XP の場合は、[状態] をクリッ クし、〔全般〕タブをクリックします。

9 無線設定が正しく行われていること のを確認する

[閉じる] をクリックする

- ・ [状態] が「有効」になっていること (Windows XP の場合は、[接続] になっ ていること)
- 「速度」が表示されていること
 (表示される速度は、接続する無線動作
 モードによって異なります。)



※画面は Windows 7 の場合の例で す。

4

3-8 *無線 LAN アクセスポイントモード* に設定する

本商品をクレードル(オプション品)に接続したときに、WiMAX通信/ルータ機能を 停止することで無線 LAN アクセスポイントとしてご利用できます。 クレードルのルータ/アクセスポイントモード切替スイッチを使って設定します。

※本機能をご利用の際は、クレードルをご用意ください。



1 クレードルのルータ/アクセスポイントモード切替スイッチをアクセスポイント側(AP)に切り替える



- 2 本商品の電源が入っていることを確認し、クレードルにセットする 奥まで確実に押し込んでください。
- 9 再起動(約1分)し、無線 LAN アクセスポイントモードに切り替わ ります

※アクセスポイント側(AP)でクレードルの着脱を行うと再起動(約1分)します。

-(!) 無線 LAN アクセスポイントモードに設定(ルータ機 〜 能を停止)した場合のご注意

● 無線 LAN アクセスポイントモードで、らくらく無線スタートを行う場合は、必ず本 商品をブロードバンドモデムなど DHCP サーバ機能を持った機器に接続した状態で 行ってください。

● 設定を変更する場合には、ルータモードで行ってください。





クイック設定 Web の 使いかた

4-1 クイック設定 Web の使いかた ………… 4-2

クイック設定 Web の使いかた

クイック設定 Web は、本商品の基本的な設定や詳細な設定を行いたいときに利用します。 WWW ブラウザの画面で設定します。

設定方法などの詳細は、「圖機能詳細ガイド」の「クイック設定 Web の使い方」を参照してください。

(シシン) お知らせ 🔳

4-1

- ●クイック設定 Web が利用できる WWW ブラウザについては、「動作確認済みの WWW ブ ラウザ」(◆P4-3)を参照してください。
- ●説明に使用している画面表示は、お使いの WWW ブラウザやお使いの OS によって異なります。
- ●クイック設定 Web の画面のデザインは変更になることがあります。
- ●クイック設定 Web 画面を起動するとき、URL の指定が「http://aterm.me」の場合、クイッ ク設定 Web が表示されないことがあります。

そのときは、URLをIPアドレス指定(工場出荷時は「http://192.168.0.1」)に変更し アクセスしてください。

- ●クイック設定 Web の設定は、[設定]をクリックしたあと[保存]をクリックしてからでないと保存されません。
- ●無線 LAN 接続でクイック設定 Web を表示させる場合は、プライマリ SSID に接続してく ださい。

クイック設定 Web をご使用になる前に

クイック設定 Web をご使用になる前に、以下を確認してください。

WM3800R とパソコンとの無線接続

- →「つなぎかたガイド①」を参照して無線接続を完了させておいてください。
- → IP アドレスが正しく取得できているか確認してください。

< IP アドレスの確認方法>

- Windows 8/7/Windows Vista の場合
- ① [スタート] 画面上で右クリックして[すべてのアプリ]をクリックし、[ア プリ] 画面にある [コマンドプロンプト]をクリックする
 - ※ Windows 7/Windows Vistaの場合は、[スタート](Windowsのロゴ ボタン) - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプ ト]をクリックします。
- ②「ipconfig」と入力して [Enter] キーを押す
- ③ IPv4 アドレスが「192.168.0.XXX」になることを確認する (XXX は 1 を除く任意の数字)

■ Windows XP の場合

- ① [スタート] [すべてのプログラム] (または [プログラム]) [アクセサ リ] - [コマンドプロンプト] をクリックする
- ②「ipconfig」と入力して [Enter] キーを押す
- ③ IP アドレス(IP Address)が「192.168.0.XXX」になることを確認する (XXX は 1 を除く任意の数字)

■ Mac OS X の場合

以下は Mac OS X v10.6 Snow Leopard の場合の例です。

- アップルメニューの[システム環境設定]を開き、[ネットワーク] アイコン を選択する
- ② [ネットワーク] 画面で [AirMac] を選択し、[詳細] をクリックする
- ③ [TCP/IP] タブをクリックする
- ④ IPv4アドレスが「192.168.0.XXX」になることを確認する(XXXは1 を除く任意の数字)

■ iOS の場合

以下は iOS 4.2 の場合の例です。

- ①「ホーム」画面の「設定」アイコンをタップする
- ② 設定メニューの「Wi-Fi」をタップする
- ③「ワイヤレスネットワークを選択…」から、チェックが入っている接続中のネットワーク名(SSID)の右側にある [>] ボタンをタップする
- ④ IPアドレス」が「192.168.0.XXX」(または「192.168.1.XXX」)になることを確認する(XXXは1を除く任意の数字)

〈画面例〉

JavaScriptの設定

→ P1-17 を参照して、JavaScript の設定を有効に設定してください。

●動作確認済みの WWW ブラウザ

- Windows 8 の場合 Internet Explorer 10.0 に対応 Firefox 17.0 に対応 GoogleCrome 23 に対応
- Windows 7 の場合 Internet Explorer 8.0/9.0 に対応 Firefox 17.0 に対応 Google Chrome 23 に対応
- Windows Vista の場合 Internet Explorer 7.0/8.0/9.0 に対応 Firefox 17.0 に対応 Google Chrome 23 に対応
- Windows XP (SP3)の場合 Internet Explorer 7.0/8.0 に対応 Firefox 17.0 に対応 Google Chrome 23 に対応 Opera 12.1 に対応
- OS X v10.7/v10.8 の場合 Safari 5.1/6.0 Firefox 17.0 に対応 Opera 12.1 に対応
- Mac OS X v10.5/v10.6 の場合 Safari 4.0/5.0/5.1
 Firefox 17.0 に対応 Opera 12.1 に対応

 Atom

 Control
 2-10

 Control
 2-10

■ iOS 4.2/4.3/5.0/5.1/6.0 の Safari に対応

※ iOS で設定する場合は、本商品に無線 LAN 接続したあとに行ってください。 ※ 下記内容は設定できません。(2013 年 5 月現在)

- ・ [設定値の保存&復元] 画面の「設定値の保存」、「設定値の復元」
- ・[ファームウェア更新] 画面の「更新方法: ローカルファイル指定」
- ・[通信情報ログ] 画面の [ファイルへ保存]

ケイック設定 Web の起動のしかた

クイック設定 Web で設定を行う場合は、次の手順で起動します。

- ※ 事前に、本商品とパソコンの無線接続が完了していることを確認してください。
- ※本商品以外の無線LANアクセスポイント(親機)で、無線LANによるインターネット接続をしている場合、本商品からのインターネット接続が確認できるまで本商品以外の無線LANアクセスポイント(親機)の電源を切っておいてください。
- ※ クイック設定 Web ページを開く場合はルータモードで開いてください。本商品がクレードル(オプション品)に接続されて、無線LAN アクセスポイントモードに設定されているときは、クレードルのルータ/アクセスポイントモード切替スイッチを RT 側にして、ルータモードにしてから行ってください。
- ① パソコンなどを起動する
- ② WWW ブラウザを起動し、「http://aterm.me/」 と入力し、クイック設定 Web のページを開く



- ** Windows 800場合は、[スタート] 画面の[リスクトック] エビ起動してくたさい。 い。 ** 本商品の IP アドレスを入力して開くこともできます。[http://aterm.me/| で開け
- ※ 本商品のIPアトレスを入力して用くこともできます。Inttp://aterm.me/」で用けない場合は、IPアドレスを入力してください。 (T場出荷時は 192,168,0,1 です。)例: http://192,168,0,1/
- ③ 次の画面が表示された場合は、画面にしたがって管理者パスワード(任意の文字列)を決めて、下の控え欄に記入する
 - ※この画面は、管理者パスワードが未設定の場合に 表示されます。



●管理者パスワードは、本商品を設定する場合に必要となりますので、控えておい てください。忘れた場合は、設定画面を開くことができず、本商品を初期化して すべての設定がやり直しになります。

管理者パスワード控え欄

- ④③で控えた管理者パスワードを画面に入力し、[設定]をクリックする
- ⑤ ユーザ名とパスワードを入力する ※「ユーザー名」(上段)には「admin」と半角小 文字で入力し、「パスワード」(下段)には③で控 えた管理者パスワードを入力してください。



⑥ [OK] をクリックする

⑦ クイック設定 Web が表示される

ポップアップヘルプについて

クイック設定 Web を開くと、各項目に ?? のポップアップヘルプがあります。 このボタンをクリックすると、各設定項目の内容や、入力条件(文字数など)が表示さ れます。

1	ドップページ>無地にの設定>無地にの設定		1
/Iterm	無線LAN設定		
Atern ATERN-XXXXXXXX	() ELECTRIC RECORDENT AND A LET, MELANDER AND	SUL (RE) #	
1977 ISBN 95-9505-57755, BRIM FORSTHISE REALISTING	また、「保存」ボケンをクリックするまでは設定内容が保存されませんので、W 開発了し、再常意識LAM接続を行い、「保存」ボタンをクリックして設定が高い だ次い。	WWプラウザモー D保存を行ってく	
STRAIGE	1823-17-2588 (175/7/2018/00-000-4 - MR)	14833847	
NUCLEX/UNICS NUCLES OSTERNALINES	RMLAN792X8724 (RRM)50-		
OECORE OFFICE OX/TT/2	2-4-7-282222 ()		ポップアップヘルプ
○情報 10 股税用GRコードを表示	デュアルテッキス機能の · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		100000000000000000000000000000000000000
Timodest	##E1902200 0x0x##weath -		
(1) ヘルプ表示	14×10		
	18号化也一F (2) 1494/4942-195(485) ×		



契約をする

WiMAX 回線契約をする

本商品をWiMAX接続する場合、WiMAX通信サービス事業者とのサービス加入契約が 必要です。お求めの際、事前にご契約された場合でも、登録作業が必要な場合があります。 詳しくは、ご契約のサービス事業者にお問い合わせください。

本商品の接続方法については、「つなぎかたガイド①」のSTEP2「本商品と接続しよう」 を参照してください。

なお、Windows Vista および Windows 8/7/XP の無線 LAN 内蔵パソコンから「ワ イヤレスネットワーク接続」で接続する場合は、P3-14 を参照してください。

- ●サインアップが完了するまで、本商品の電源 OFF やブラウザを閉じないでください。サイ ンアップの失敗などでブラウザを閉じた場合は、はじめからやり直してください。
- ●本商品以外の無線 LAN アクセスポイント(親機)で、無線 LAN によるインターネット接続をしている場合、本商品からのインターネット接続が確認できるまで、本商品以外の無線 LAN アクセスポイント(親機)の電源を切っておいてください。

サインアップする

5-1

本商品を起動し、インターネットに接続したとき下記の画面が表示される場合があります。 ポータルサイト画面が表示された場合、サービス加入契約が完了していませんので、画 面の案内にしたがってサービス加入契約を完了させてください。

※ サインアップ中は本商品のディスプレイに「回線契約中」のメッセージが表示されます。 申し込み終了の画面が表示された場合、そのまましばらくお待ちください。情報の書き 込みをして、再起動します。





(画面デザインおよび内容は変更になる場合があります。)

サービス加入契約完了後、本商品が情報の書き込みを行っている場合があります。 書き込み中はディスプレイに「契約書込中」とメッセージが表示され、完了すると再起動 します。 POWER ランプが緑点灯し、ディスプレイが表示されるまで本商品の電源は絶対に切らな いでください。



便利な機能

6-1	公衆無線 LAN サービス	6-2
6-2	スマートフォンアプリで情報を見る	6-5
6-3	USB 給電機能······	··6-7
6-4	その他の便利な機能	6-8

6-1

公衆無線 LAN サービス

本商品は、公衆無線 LAN サービスに対応しています。

公衆無線 LAN サービスエリアの中にいる場合、WIMAX 網を経由しないでインターネッ トに接続することができます。

※ WIMAX 回線契約と別途公衆無線 LAN サービスの契約が必要です。

契約後にクイック設定 Web 画面の「公衆無線 LAN 設定」の「基本設定」 で設定します。 WiMAX と公衆無線 LAN の接続を電波状態などにより切り替えて使用します。(初期値 は、公衆無線 LAN 機能を「使用しない」です。)

「用語】公衆無線 LAN サービス:無線 LAN 機能を持つパソコンや携帯情報端末を使っ てカフェやホテル、街角などからインターネットに接続できるサービス。

お願いく

●お客様が意図しない課金が発生する可能性がありますのでご注意ください。 本商品の電源を ON にしている場合、公衆無線 LAN サービスの提供エリアに入ると、 お客様が設定した公衆無線 LAN アクセスポイントに自動的に接続 (ログイン)する ことがあります。そのため、公衆無線LAN サービスのご契約内容によっては、通信 時間、接続回数などに応じた課金(従量課金制)がされる場合があります。完全定額 制のサービスのご利用をお勧めします。

接続先設定方法

クイック設定 Web 画面の「公衆無線 LAN 設定」-「接続先設定」で設定します。選 択できるアクセスポイントは最大 15 件です。(手動設定含む)

<公衆無線 LAN アクセスポイント選択から設定する場合>

- [接続先登録] ボタンをクリックし、
- 1 公衆無線 LAN アクセスポイントの選 択画面を表示する
- ご契約のプロバイダが対応しているア 2 クセスポイントにチェックを入れる

プロバイダ選択で選択すると、ご契約のプロ バイダが対応しているアクセスポイントに チェックされます。

※接続先登録画面にあるアクセスポイントを 15件まで接続先リストに登録できます。

※「アクセスポイント設定」ボタンがあるア クセスポイントでは、複数の SSID を登録 することができます。

a	トップページン 公衆用線にの設定 > 補助代金録	
/Iterm	接続先登録	
Atern ATERM-3000000	公衆意識LANアクセスボイント選択(権 状可) ②	教課 プロバイを掛け ② ・ ・・
TATALAN AND AND A DOT	使用するアクセスポイント全てにチェックを入れてください。	
PRINCESS, PRIMIN C	会衆実験LANアクセスボイント 王	檀穂売リストへの意識 ≥
71	日日モバイルボイント	□ 金林7-5
22	Nextor Whites	2 9475.
ALC 2	UD W-FI	0 91876
	W2 300	- 会議する - アラセスが40.4最足
	W2 300712 5774	日 意味する アクセスがらみ起こ
	ケープルTV WHR	0 9407A
80) (* 8289293-F&RN	本:计2.书:+	- ANTO
	6942E	日 意味する アクセスがらみ起こ
WINAVADA	3-79900-8227 (2)	
1 SPITISTIC	ユーザ情報を入力して「設定」ボタンを押	すと、連択したアクセスポイントのユーザ情報を一
10~4.787	数で設立します。 個別でログインセンバスワーデを設定したい場合は、前面面にある整統先リストの詳細設定 の「編集する」がクンから設定してください。	
	ロジインD 2 世ロジインDIX時的プロパイ から通知されたものホ入力してびたい。	5
	1129-F (2)	
		(33) 6%×1×00
	107K-5/N.#6	

<画面は参考例です>

- ユーザ情報の一括設定で、プロバイダ
- 3 から通知されたログインIDとパス ワードを入力する

※ログイン ID は契約プロバイダから通知さ れたものを入力してください。

[設定] ボタンをクリックする

4 接続先リストに選択した公衆無線 LAN アク セスポイントが表示されます。

<手動で新設アクセスポイントを設定する場合>

公衆無線LAN アクセスポイントの一覧にないアクセスポイントで無線LAN 接続した いときは個別設定で設定します。

- 1 接続先登録画面で「個別設定」に チェックを入れ、[アクセスポイント 設定] ボタンをクリックする
- 2 アクセスポイント設定の設定項目が 表示される
- 9 必要な情報を入力し、設定ボタンを クリックする

設定を保存すると再起動し、公衆無線 LAN アクセスポイント選択画面に表示されます。



シンシ お知らせ

●公衆無線 LAN サービスによっては SSID が複数ある場合や SSID が変更になる場合があ ります。

そのときは、あらかじめ設定されている SSID と暗号化キーを、接続先リストの詳細設定から手動で変更してください。

- ●公衆無線 LAN 側の IP アドレス体系と LAN 側の IP アドレスが重複した場合、接続できないことがあります。接続するには、LAN 側の IP アドレス体系を変更する必要があります。 IP アドレスの再取得を行ってください。(◆P9-10)
- ●公衆無線 LAN サービスのご契約内容によっては、同じ SSID でも接続(ログイン)でき ない場合があります。

ご契約内容と対応エリアをご確認ください。

●本商品が公衆無線 LAN 接続中に、無通信状態が続くなどして接続が切れてしまう場合があ ります。

再接続するには、公衆無線 LAN サービスのログイン画面から手動でログインしてください。 ログイン方法は、各公衆無線 LAN サービスのログイン手順にしたがってください。

- ●個別設定で設定したアクセスポイントは、エリア内で公衆無線 LAN をご利用する場合、ロ グイン画面が表示されます。各公衆無線 LAN サービスのログイン手順にしたがってログイ ンしてください。
- ●公衆無線 LAN 接続処理中に、無線 LAN 端末(子機)に公衆無線 LAN サービスのログイン画面が表示される場合があります。
- ●無線 LAN 端末(子機)や公衆無線 LAN サービスの通信で、12、13ch を使用する場合は、 オートチャネルセレクトは使用できません。
 - なお、無線 LAN 端末 (子機)と公衆無線 LAN サービスでは同じチャネルを使用しています。

スマートフォンアプリで情報を見る

※ Android 版では、アプリからのリモート起動ができます。

情報表示

6-2

情報は、一定間隔で表示されます。手動で取得する場合は、「Aterm WiMAX Tool」 アプリをタップしてください。

※表示内容は参考です。OS やバージョンによって異なります。

- ・電池残量(1%単位で表示。充電中は充電中の表示)
- アンテナレベル(アンテナバーで5段階表示)
- ・更新通知
- ・WiMAX / 公衆無線接続先の切り替え
- ・休止状態
- ・リモート起動
- 以下は、メンテナンスをタップすると表示されます。
 - ・WIMAX /公衆無線 LAN 接続の WAN 側 IP 情報
 - ・ファームウェアバージョン
 - ・再起動
 - ・WAN 側接続確認
 - ・WiFi WAN 側連動
 - ・ドメイン名
- 以下は、メニューボタンで実行できるメニューが表示されます。
 - [設定]
 - ・ユーザー ID
 - ・ログインパスワード
 - ・IP アドレス
 - ・常駐アプリ有効
 - ・アプリによるリモート起動有効
 - [バージョン情報]
 - ・Aterm WiMAX Tool のバージョン
 - ・リモート起動用デバイス(リモート起動用のデバイス名が表示されます。) [オンラインヘルプ]



< 画面は Android 版の参考例です >

<ファームウェアの更新>

新しいファームウェアが存在している場合、アプリを起動すると、「新しいファームウェ アがあります。クイック設定 Web を表示しますか?」と表示されるので、メッセージ を確認し、[はい]をタップします。

クイック設定 Web 画面が表示されるので、メニュー画面の[ファームウェア更新]ボ タンをタップし、ファームウェアの更新を完了してください。



< 画面例 >

<インターネット接続先切り替え>

WiMAX と公衆無線 LAN の接続を切り替える場合、一度切断してから切り替えます。 接続されている側のボタン (WiMAX または公衆無線) をタップすることで切断できます。 WAN 側が未接続になり、接続可能な接続先をサーチし、接続します。

※ WiMAX と公衆無線 LAN の接続を切り替える場合、それぞれ別途回線契約が必要です。

<リモート起動>

スマートフォンアプリを用いて本商品を休止状態から起動させることができます。

リモート起動を使用するときは、あらかじめ次の設定が必要です。

- ・クイック設定 Web 画面「ECO 設定」- [自動省電力設定]の [リモート起動]を「使用する」に設定
- ・Aterm WiMAX Tool メニュー画面 [設定] 「アプリによるリモート起動有効」に チェックし、リモート起動有効にする

(初期値は、リモート起動有効にチェックされています。)

リモート起動はスマートフォンの Bluetooth 機能を用いて手動でも行うことができます。 設定方法の詳細については、「 ⁽²⁾機能詳細ガイド」を参照してください。

(ミ)) お知らせ|

●本商品との通信に失敗、もしくは、本商品側が処理中で情報の取得ができなかった場合は、 エラーが表示されるので、再読み込みをタップして情報を取得してください。

●スマートフォンアプリの機能は、バージョンアップによって変更される場合があります。

1

USB 給電機能

本商品の充電池からスマートフォンへ、電源供給することができます。外出先でスマー トフォンの電池切れが起こった場合に、この機能を使うと便利です。

※お使いのスマートフォンによっては、本機能をご利用できない場合があります。



本商品を電源 OFF、または休止状態にする

2 スマートフォンの外部接続端子に、スマートフォン充電用の USB ケー ブルを接続する

- ※外部接続端子の位置、およびプラグの差し込み方法は、スマートフォンの取扱説 明書を参照してください。
- ※スマートフォン充電用の USB ケーブルは、スマートフォン側で指定されたものを 接続してください。本商品に添付の USB 通信ケーブル(白)を誤って接続しな いようにご注意ください。火災、感電、故障の原因になることがあります。

3 スマートフォン充電用の USB ケーブルと USB 給電ケーブル(黒)を接続する ※USB 絵電ケーブル(里)は、必ず木商品に添付のものを使用し、他の製品の

- ※USB 給電ケーブル(黒)は、必ず本商品に添付のものを使用し、他の製品の USB ケーブルは使用しないでください。火災、破損、故障の原因となります。 ※USB コネクタはマークのついている面が上です。
 - ※USB コネクタの表と裏を逆にすると接続できません。逆に挿した状態で無理に接続するとUSB コネクタを破損させる場合がありますのでご注意ください。

4 USB 給電ケーブル (黒)の microUSB コネクタを、本商品の USB ポートに接続する

- 5 スマートフォンへの充電が始まる
 - スマートフォンの充電表示については、スマートフォンの取扱説明書を参照してください。
 - 充電が終了したら、USB 給電ケーブル(黒)を外す

(シシン) お知らせ

6

●本機能は休止状態、および電源 OFF のときに利用できます。

●本商品の電池残量の下限値をクイック設定 Web 画面で設定することができます。「ECO 設 定」-「USB 給電機能」

●本商品の電池残量が設定値になると給電を停止します。接続したスマートフォンへ給電が 開始されない場合は、本商品を充電してください。

なお、USB 給電を開始するには設定値より約 10%以上の電池残量が必要です。

(給電停止電池残量を20%に設定した場合、約30%以上の電池残量で給電を開始します。) ●本機能をご利用中に電池の温度が高くなった場合、本体保護のため、電池残量が設定値に なる前に給電を停止することがあります。 6-4 その他の便利な機能

VPN パススルー機能

VPN クライアントのソフトウェアを使って会社のネットワークに自宅から接続するな ど VPN (Virtual Private Network:仮想閉域網)に PPTP/IPsec で接続できます。 本商品とパソコン側の設定が必要です。設定方法の詳細については、「 @機能詳細ガイド」 を参照してください。

「IP パケットフィルタリング

宛先/送信元 IP アドレスやポート番号、パケットの方向などを指定して、パケットの 通過を制限する機能です。

不必要なパケットの送受信を制限することができるので、セキュリティの高いネット ワークが構築できます。

(圖機能詳細ガイド)

゙ポートマッピング

あらかじめ固定的に使用するポート番号と転送先パソコンを指定することで、ネット ワーク対応ゲームやストリーミングなどの外部から直接アクセスが必要なアプリケー ションの通信が使用できます。 (@機能詳細ガイド)

UPnP 機能

本商品とパソコンのUPnP(ユニバーサルプラグアンドプレイ)機能を利用して、TV 電話などをご利用になることができます。

ただし、本商品の設定は初期値で「使用する」になっていますので、パソコンで、 UPnPの設定をすることで、利用ができます。



DUPnP 機能は、Windows Vista、Windows 8/7/XP のパソコンでのみご利用になれます。


セキュリティ対策をする

7-1 セキュリティ対策をする………………………….7-2

▶ セキュリティ対策をする

セキュリティ機能について

7-1

本商品には、ブロードバンド(WiMAX網)からの不正なアクセスを防ぐ「WAN回線 側セキュリティ機能」と、無線ネットワーク内のデータのやりとりを他人に見られたり、 不正に利用されないための「無線 LAN 内ネットワークセキュリティ機能」があります。 必要に応じてセキュリティの設定を行ってください。

セキュリティ対策の詳細については、「圖機能詳細ガイド」を参照してください。



-(?) セキュリティ対策を行うことの重要性について

● インターネットに接続すると、ホームページを閲覧したり、電子メールで情報をやり
とりすることができ、とても便利です。しかし、同時に、お使いのパソコンはインター
ネットからの不正なアクセスの危険にさらされることになります。悪意のある第三者
から、パソコンやルータに不正にアクセスされることによって、大事なデータを盗ま
れたり、ブロードバンド回線を無断利用されたりすることも考えられます。
特にインターネットに常時接続したり、サーバなどを公開したりする場合にはその危
険性を考慮して、必要なセキュリティ対策を行う必要があります。
本商品の機能を利用してセキュリティ対策を行ってください。
また、ウィルス対策ソフトウェアの導入など、パソコン側のセキュリティ対策も合わ
せて行うことをお勧めします。
● 無線 LAN 端末(子機)による無線通信を行う場合は、無線 LAN 内のセキュリティ
を行うことをお勧めします。無線 LAN 内のセキュリティがない状態では、離れた場
所から、お使いの無線ネットワークに入り込まれる危険性があります。
無線ネットワーク内に入り込まれると、パソコンのデータに不正にアクセスされたり、
あなたになりすましてブロードバンド回線を使用し、インターネット上で違法行為な
どを行われることがあります。



バージョンアップをする

8-1 ファームウェアをバージョンアップする…8-2

ファームウェアをバージョンアップ 8-1 する

ファームウェアを最新のものにバージョンアップすることによって、本商品に新しい機 能を追加したり、場合によっては操作を改善します。

[用語] ファームウェア:本商品を動かすために組み込まれているソフトウェアのこと です。

ファームウェアのバージョンアップの際は、充電池の電池残量が十分あることを確認してから行ってください。電池残量が約10%末満のときは、バージョンアップをすることはできません。電池残量が少ない場合には、ACアダプタを接続してください。

- ●ファームウェアのバージョンアップ中は絶対に本商品の電源を切らないでください。
- ●お使いの本商品用以外のファームウェアを使ってバージョンアップを行うことはできません。無理にバージョンアップを行うと、本商品が動作しなくなります。
- ●バージョンアップを開始する前に、パソコンのすべてのアプリケーションと、通知領域(タ スクトレイ)などに常駐しているアプリケーションを終了させてください。
- ●本商品は、工場出荷時の状態で自動消灯機能と省電力状態切り替え機能のウェイティングが設定されています。SETボタン (空)による設定を実行する際は、SETボタン (空)を押してPOWER ランプを通常点灯させ、ディスプレイが表示されているのを確認してから行ってください。

ファームウェアをバージョンアップする

SET ボタン 🐨 によるバージョンアップ

本商品のディスプレイに「新プログラム公開中です」と表示された場合は、新しいファー ムウェアが存在しています。その場合、本商品の SET ボタン ® を使用してファームウェ アの更新を行うことができます。

- ※本機能は、WiMAX 通信サービスエリア内で電波が届いていることを確認してから行って ください。
- ※本機能は、「ファームウェア更新通知機能」の設定が「使用する」(初期値)に設定されている必要があります。(工場出荷時の状態では「使用する」に設定済みです。)なお「ファームウェア更新通知機能」の設定は、クイック設定Webの[詳細設定] [その他の設定] [補助設定]で行います。詳しくは、「 (2)機能詳細ガイド」を参照してください。

-(])

ファームウェアのバージョンアップの際は、充電池の電池残量が十分あることを確認し てから行ってください。電池残量が約10%未満のときは、バージョンアップをするこ とはできません。電池残量が少ない場合には、ACアダプタを接続してください。



ファームウェアのワンタッチバージョンアップ

インターネットに接続された状態で、ホームページに新しいファームウェアが更新され た場合に、クイック設定 Web のメニュー画面に [ファームウェア更新] のボタンが表 示されます。

このボタンをクリックすることで、簡単にバージョンアップができます。

ATERM-X00000X		Aterm WM2.50EK	
9.4		ウイック設定Web	
1001年に、セラン・フォンと、単位語 2000年に、ここと、単位語を行いま 下。		たくことからなる運動を通知して、	
OWNER AND DECK	観光をスタートしましょう。		
COMMUNICAL COMPANY	\$2010 HP		
oroalto	NX6	ATERM-XXXXXX	
OR MITS	動作モード	0-5.6-9	
02.022.02	接续状態	インターネット未接続	
O情報 於 BODRORD—Fを表示			100に更新
W18003246	I	Webウィザードを起動	
0 町77-42+2へ更新可能 ファーム2±7支援		Copyright[c] MEO Corporation 2001-2012	

ファームウェアのバージョンアップの際は、充電池の電池残量が十分あることを確認してから行ってください。電池残量が約10%未満のときは、バージョンアップをすることができません。電池残量が少ない場合には、ACアダプタを接続してください。

※本機能は、インターネットに接続されている必要があります。 また、サーバ側の負荷分散のために更新情報の検出が数週間遅れる場合があります。 本サービスは、予告なく変更あるいは終了する場合があります。 詳しくは、別紙に記載のホームページをご覧ください。



[●]ファームウェアのバージョンアップ情報がある場合は、インターネット上のホームページ を開く際に、バージョンアップ情報が自動的に告知されますので、画面の指示にしたがって、 本商品のバージョンアップを行うことができます。(ただし、自動告知画面が表示されるの は、開こうとするホームページの URL がホスト名の場合のみです。) 表示される例: http://www.nec.co.jp/ 表示されない例: http://www.nec.co.jp/

自動更新(オンラインバージョンアップ)

クイック設定 Web からファームウェアのバージョンアップを行うことができます。 本商品からインターネットに接続できている必要があります。

ファームウェアのバージョンアップの際は、充電池の電池残量が十分あることを確認してから行ってください。電池残量が約10%未満のときは、バージョンアップをすることができません。電池残量が少ない場合には、ACアダプタを接続してください。

1 WWW ブラウザを起動し、「http://aterm.me/」を入力し、クイック 設定 Web のページを開く

IP アドレスを入力しても開きます。「http://aterm.me/」で開けない場合は、IP ア ドレスを入力してください。 (工場出荷時は 192.168.0.1 です。) 例:http://192.168.0.1/

- 2 ユーザ名に「admin」と入力し、管理者パスワードを入力し、[OK] をクリックする
- 7 「メンテナンス」の[ファームウェア更新]を選択する
- 4 [自動更新 (オンラインバージョン アップ)]を選択する

	トップページ トメッチナンス > ファームウェア	現粉
/Iterm	ファームウェア更新	
Atern ATERM-XXXXXXX	現在のバージョン ②	
保存	現在のファームウェアパージョン ①	XXX
SARIAGUAGUAGTAN BRID GRADINSERN, MARDIN K	ファームウェア天新 ③	
7. O無線LAN設定	更新方法 王	○ローカルファイル協定
の公衆無線LAN設定 のCOOLEVE	77-49x27740k (?)	672.
OUTHERSE		(**
0メ/7ナ/ス		9
*設定論の保存を変え		
*EFEC値URIDALC *ファームウェア更新	b	はページへ捩る
*P240721 *再記載		
0情報		
WIMAX按続		
国内は伊藤		

5 [更新] をクリックする



ホームページから、ファームウェアをダウンロードしてバージョンアップを行うことが できます。

自動更新(オンラインバージョンアップ)にて、バージョンアップすることをお勧めし ます。(*◆*P8-5)

ダウンロードしたファームウェアでのバージョンアップ方法は「圖機能詳細ガイド」を 参照してください。

ファームウェアのバージョンアップの際は、充電池の電池残量が十分あることを確認し てから行ってください。電池残量が約10%未満のときは、バージョンアップをするこ とができません。電池残量が少ない場合には、ACアダプタを接続してください。

1 最新のファームウェアをホームページからダウンロードする *:ファームウェアをダウンロードした後、解凍してご利用ください。 *:ホームページについては、本商品に添付の「お問い合わせ・アフターサービス」 を参照してください。 2 「更新方法」で「ローカルファイル指定」を選択する 3

4 ダウンロードしたファームウェアのファイルを指定する

[更新] をクリックする

5

6

[OK] をクリックする

MEMO



お困りのときには

9-1	トラブルシューティング9-2
9-2	初期化する9-14
9-3	メンテナンスバージョンアップ機能の
	停止方法9-16

9-1 トラブルシューティング

トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずこちらをご覧ください。

該当項目がない場合や、対処をしても問題が解決しない場合は、本商品を初期化し (←P9-14)、はじめから設定し直してみてください。初期化を行うと本商品のすべての設定 が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。初期化を行う前に、現在の設定内 容を保存しておくことができます。(@機能詳細ガイド)

- ・WIMAX に関するトラブル (●P9-3)
- ・公衆無線 LAN サービスに関するトラブル (●P9-12)
- ・リモート起動に関するトラブル (●P9-12)
- ・クレードル(オプション品)に関するトラブル(●P9-13)
- ・添付の CD-ROM に関するトラブル (●P9-13)

WiMAX に関するトラブル

症 状	原因と対策
WiMAX ポータルサイト が表示される	●WiMAXサービス加入契約が完了していません。画面の案内にしたがってサービス加入契約を完了させてください。なお、事前にご契約されているにもかかわらず、WiMAXポータルサイト画面が表示されるときは、ご契約したサービス事業者にお問い合わせください。
WiMAX ポータルサイト の画面を途中で終了さ せてしまった	 ●契約情報の入力が途中の場合は、いったんネットワークを切断後、 再接続してください。再度WiMAXポータルサイトが表示されます。 →契約情報を設定済みの場合は、そのまま処理が完了するまでお 待ちください。
ネットワークに接続で きない	●他のネットワークデバイスで通信していると、WiMAX による通 信が行えないことがあります。 → WiMAX 以外の通信は切断してください。
圏外表示 (圏外の アイコン) が点灯 している	 ネットワーク接続に失敗しました。 表示される電波状態を確認して、電波状態の良い場所に移動してください。 サービスエリア外または電波が弱い可能性があります。アンテナランプで表示される WiMAX 電界強度表示を確認して、電波状態の良い場所に移動してください。 いったんUSBで接続して(●P3-2)、WiMAXのネットワークに接続できることを確認してください。接続が確認できたら、再度無線接続してください。
ディスプレイに「電 源を入れ直してく ださい」と表示さ れた	●電源を入れ直してください。 POWER ランプが赤点灯するまで電源ボタン ⁽¹⁾ を長押しして、 電源を OFF してから電源ボタン ⁽¹⁾ を放し、10秒ほど待ってから、 再度、POWER ランプが緑点滅するまで電源ボタン ⁽¹⁾ を押して 電源を ON してください。

● 充電池に関するトラブル

症状	原因と対策
充電池での動作が短い (寿 命について)	●充電池は消耗品です。使用状態などによっても異なりますが、 満充電されている場合は、最大約8時間(パワーセーブ通信設 定時 最大約10時間)の利用ができます。満充電時でも、3時 間程度しか使用できなくなった場合は、充電池の寿命が考えら れますので、充電池の交換をお勧めします。交換については、 別紙に記載のホームページをご確認ください。お客様による交 換は危険ですから絶対におやめください。
充電池での動作時間が短 い	 満充電したい場合、ロングライフ充電を設定しているときは、設定を「使用しない」にして充電してください。 充電池の駆動時間は、温度の低い環境下では一時的に悪くなります。 本商品を動作させながら充電し、電池が高温になった場合、電池を長持ちさせるために電池残量が90%程度になったら充電を停止することがあります。満充電をしたい場合、本商品の温度が適温まで下がってから、電源 OFF 状態で充電を行ってください。

● POWER ランプが消灯している

症 状	原因と対策
POWER ランプが消灯し ている POWER ランプ WIMAX	 ●電源が入っていません。 ●電源が入っていません。 ●電池の残量がありません。 電源ボタン ⑩を押しても POWER ランプが点灯しない場合は、 電池残量がないことが考えられます。AC アダプタに接続して30分以上充電してから電源を入れ直してください。 ●休止状態です。 電源が入っていない状態か休止状態かを確認するときは、SET ボタン ⑲を短押ししてください。ディスプレイで電池状態の確認ができれば休止状態です。
POWER ランプが消灯し て、動作が停止する	 下記のような使用状況により、本体が高温になった場合は、自動的に動作を停止します。 ・ 直射日光に当たるところで使用した場合 ・ 高温下で充電しながら使用した場合 ・ かばんなどに入れて密封して使用した場合 その場合、本体温度が下がってから電源を入れてください。 充電池の電池残量がありません。AC アダプタを使用して充電してください。
電源を ON にしても POWER ランプが緑点滅しない	 ●電源ボタン⑩、SETボタン (●)とRESET スイッチを同時に約 1 秒押してください。電源が OFF の状態になります。 10 秒ほど待ってから、再度、POWER ランプが緑点滅するまで電源ボタン(●を押して電源を ON してください。 ●長期間(半年以上) お使いにならなかった場合、電池残量がないことが考えられます。 AC アダプタを本体に直接接続して 30 分以上充電してから電源を入れ直してください。

※ 自動消灯またはウェイティングを使用中は、POWER ランプが約5秒間隔の遅い点 滅をしています。(●P2-6)

● 無線 LAN 通信ができない

症 状	原因と対策
本商品に接続できない	 ●暗号化キーの設定が本商品と無線LAN端末(子機)とで一致しているかを確認してください。(⑩機能詳細ガイド) ●お使いのパソコンにプロキシが設定されていたり、ファイアウォール、ウィルスチェックなどのソフトがインストールされている場合に、設定ができなかったり通信が正常に行えない場合があります。 →ファイアウォールなどの動きによって本商品との通信に必要なポートが止められてしまっている場合があります。 その場合には、次の手順で設定を確認してください。 ①ファイアウォールソフト側で本商品との通信に必要なポートをあける (アドレス:192.168.0.*、TCPボート番号: 23/53/75/80、UDPボート番号:69/161) ②①で改善しない場合は、ファイアウォールソフトを停止また はアンインストールする ●「らくらく無線スタートEXに関するトラブル」(●P9-8)も参照し てください。
本商品と無線LAN端末(子 機)間の電波状態が悪い	 ●電波の届く範囲まで無線LAN端末(子機)を移動したり、本商品や無線LAN端末(子機)の向きを変えたりして電波状態を確認してください。 ●本商品の無線LANの送信出力を上げてみてください。(2)機能詳細ガイド) ※連続動作時間は短くなります。
セカンダリ SSID が見つ からない	●IEEE802.11b に対応している無線 LAN 端末(子機) によっ ては、セカンダリ SSID をサーチできない場合があります。こ の場合、SSID を直接設定することにより、接続可能となります。 例) 初期値の場合 ブライマリ SSID: aterm-xxxxx-g (無線 LAN 設定ラベル [*] に記載のネット ワーク名(SSID)) セカンダリ SSID: aterm-xxxxx-gw (ブライマリ SSID の末尾に「w」がつ いたもの。無線設定内容は添付の無線 LAN 設定用 QR コードラベルに記載) * 無線 LAN 設定ラベルは、本商品裏面に貼付しています。

● パソコンに IP アドレスが設定されていない

症 状	原因と対策
パソコンの IP アドレスが 設定されていない	・パソコンの設定で「IPアドレスを自動的に取得する」もしくは 「DHCPサーバを参照」になっていることを確認してください。 パソコンのIPアドレスが自動的に設定されるためには、パソコ ンよりも本商品の方が先に起動されて装置内部の処理が完了し ている必要があります。下記の手順でIPアドレスを取り直して ください。
	< IP アドレスの再取得>
	< Windows 8/7/Windows Vista の場合> ①[スタート]画面上で右クリックして[すべてのアプリ]をクリックし、[アプリ]画面にある[コマンドプロンプト]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックする ※ Windows 7/Windows Vista の場合は、[スタート] (Windows 0ロゴボタン) - [すべてのプログラム] - [ア クセサリ] - [コマンドプロンプト]を右クリックし、[管理 者として実行]をクリックします。 ② ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい] または[添行]をクリックする
	③ [ipconfig /release] と入力して [Enter] キーを押し、IPア
	 「ipconfig /renew」と入力して [Enter] キーを押し、IPアドレスを取り直す ⑤ IPv4 アドレスが [192.168.0.XXX] になることを確認する
	 < Windows XPの場合> < Windows XPの場合> (スタート) - [すべてのプログラム](または[プログラム]) - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト]をクリックする ② [ipconfig /release] と入力して[Enter] キーを押し、IPアドレスを解放する
	 ③「ipconing /renew」を入力して「Enter」キーを押し、IPアトレスを取り直す ④IPアドレス(IP Address)が「192.168.0.XXX」になることを確認する(XXXは1を除く任意の数字)
	< Mac OS X の場合> 以下は Mac OS X v10.6 Snow Leopard の場合の例です。 ①アップルメニューの[システム環境設定]を開き、[ネットワー ク] アイコンを選択する ②[ネットワーク] 画面で [AirMac] を選択し、[詳細] をクリッ クする ③[TCP/IP] タブをクリックする
	 ④ [DHCP リースを更新]をクリックし、IPv4 アドレスが 「192.168.0.XXX」になることを確認する(XXX は 1 を除く 任意の数字)
	 < IUS 00場合> 以下は iOS 4.2 の場合の例です。 ①「ホーム」画面の「設定」アイコンをタップする ②設定メニューの「Wi-Fi」をタップする ③「ワイヤレスネットワークを選択」から、チェックが入っている接続中のネットワーク名(SSID)の右側にある [>] ボタンなのパプする
	

● クイック設定 Web に関するトラブル

症 状	原因と対策
WWW ブラウザ画面のア ドレスに「http://aterm. me/Jと入力してもクイッ ク設定 Web が表示されな い	 プロキシの設定をしていませんか プロキシの設定をしている場合、受け付けが拒否されます。 Internet Explorer の場合以下の設定を行ってください。 ① [ツール] - [インターネットオブション] - [接続] - [LAN の設定] の順にクリックする ② [LAN にプロキシサーバーを使用する]の[詳細設定]をクリックして、例外に「aterm.me」を入れる 代わりに IP アドレスを入れても表示できます。 お使いのパソコンにプロキシが設定されていたり、ファイアウォール、ウィルスチェックなどのソフトがインストールされている場合に、設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。(●P1-13) 無線接続していると、クイック設定 Web を表示させる場合、セカンダリ SSID に無線接続していると、クイック設定 Web は表示できません。(@機能詳細ガイド) その場合は、AES の暗号化モードに対応した無線 LAN 端末) 子機) からプライマリ SSID に無線接続してクイック設定 Web を表示してください。 無線 LAN アクセスポイントモードでクレードルに接続している
本商品のクイック設定 Web が開かない	 ● JavaScript が無効に設定されている →WWW ブラウザの設定で JavaScript を有効に設定してください。(●P1-17) ●IP アドレスの取得がうまくいっていないことが考えられます。 パソコンの IP アドレスを自動取得に設定してみてください。 (●P9-6)
WWW ブラウザで本商品 にアクセスすると、ユーザ 名と管理者パスワードを要 求される。	 ● WWW ブラウザで本商品にアクセスすると、ユーザ名と管理者 パスワードを要求されます。 →「ユーザー名」(上段)には、「admin」を入力してください。「パ スワード」(下段)には、WWW ブラウザで本商品に最初に アクセスした際に、登録したパスワードを入力してください。 (●P4-5)
管理者パスワードを忘れ てしまった	●本商品を工場出荷状態に初期化してください。この場合、設定した値はすべて初期値に戻ってしまいます。(◆P9-14)ただし、クイック設定Webの「メンテナンス」-「設定値の保存&復元」で以前の設定値をファイルに保存してあると簡単に復元させることができます。設定変更する場合は設定値を保存しておくことをお勧めします。(劉機能詳細ガイド)
本商品のバージョンを確認 したい	クイック設定 Web で確認することができます。 「情報」-「現在の状態」の「ファームウェアバージョン」で確認 します。

症状	原因と対策
ブラウザからの応答がな くなってしまった	● クイック設定 Web では、[設定] をクリックすると設定値は即時有効となりますので、[詳細設定] - [LAN 側設定]、または [無線 LAN 設定] - [無線 LAN 設定] の変更では、[設定] を クリックするとブラウザからの応答がなくなる場合があります。 その場合は、いったんクイック設定 Web を終了させてください。 (無線 LAN 設定を変更した場合は、本商品と無線 LAN 端末(子 機)との無線設定をし直して、接続を確立させてください。)そ の後、再度クイック設定 Web を起動し(●P4-5)、[保存]をクリッ クしてください。(本商品の IP アドレスを変更した場合は、再 度クイック設定 Web を起動する際、変更した IP アドレスを入 力してください。) おあ、[保存] をクリックせず、本商品の電源を OFF したり、 再起動したりすると、設定値が失われますのでご注意ください。

● らくらく無線スタート EX に関するトラブル

症状	原因と対策
らくらく無線スタート EX が成功しない	 ◆本商品のらくらくスタートボタンを長く押しすぎている →らくらくスタートボタンは、POWER ランプが緑点滅状態になったらいったん放します。「つなざかたガイド①」などの手順にしたがってもう一度らくらく無線スタートを行ってください。
	 い。 ドライバが正しくインストールされていない →詳細は、ご利用の無線 LAN 端末(子機)のメーカにお問い 合わせください。
	 ●らくらく無線スタートEXが正しくインストールされていない →添付の CD-ROM (ユーティリティ集)、または別紙に記載のホームページから最新のらくらく無線スタートEX をダウンロード してインストールしてください。
	●本商品の暗号化が解除されている
	→暗号化設定を行ってください。(圖機能詳細ガイド)
	●本商品のMACアドレスフィルタランジの設定がいうないに なっている
	→MAC アドレスフィルタリングの設定がいっぱいになっている場合はらくらく無線スタートの設定ができません。設定を確認してください。(@機能詳細ガイド)
	 ・パソコンでファイアウォール、ウィルスチェックなどが動作している。
	→設定の前にファイアウォール、ウィルスチェックなどのソフトはいったん停止してください。設定が完了したらもう一度必要な設定を行ってください。
	 パソコンに設定された固定 IP アドレスが本商品のネットワーク 体系とあっていない
	→パンコンの設定で「IPアドレスを自動的に取得する」もしく は「DHCPサーバを参照」になっていることを確認してくだ さい。(●P1-14)
	●無線 LAN 端末(子機)専用の設定ユーティリティなどが動作
	→ 無線LAN 端末(子機)専用の設定ユーティリティはいった ん停止してください。

症状	原因と対策		
らくらく無線スタート EX が成功しない	 ●本商品と無線LAN端末(子機)で使用可能な暗号化方式や暗号強度が一致していない →本商品に無線LAN端末(子機)で使用可能な暗号化方式や暗号強度を設定してください。AESまたは128bitWEPに対応していない無線LAN端末(子機)を利用する場合本商品の設定を変更する必要があります。 ●どうしても設定できない場合は、「Windows Vista およびWindows 8/7/XPの「ワイヤレスネットワーク接続」で設定する」(◆P3-14)で設定してください。 		

● ご利用開始後のトラブル

症 状	原因と対策
電源が切れてしまった	 ● 充電池の電池残量がありません。充電してください。(●P2-3) ● 下記のような使用状況により、本体が高温になった場合は、自動的に動作を停止します。 ・ 直射日光に当たるところで使用した場合 ・ 高温下で充電しながら使用した場合 ・ かばんなどに入れて密封して使用した場合 その場合、本体温度が下がってから電源を入れてください。
インターネットの接続と 切断を頻繁に繰り返す	お客様が WiMAX サービス事業者との間で機器追加オプション(名 称は各事業者により変わる場合があります。) を契約され、1つの WiMAX 回線で複数の WiMAX 機器を登録されていた場合、後か ら接続する機器がインターネットに接続されて、たに接続されてい た機器がインターネットから切断される場合があります。 2 台の機器どうしで接続と切断を繰り返さないようにするため、 ● クイック設定 Web の「詳細設定」 – [その他] – [切断時設定] にて [WiMAX 切断時の自動接続] の [接続する] のチェック を外してください。 なお、[保存] をクリックせず、本商品の電源を OFF したり、 再起動したりすると、設定値が失われますのでで注意ください。 ただし、機器追加オプションでも、各 WiMAX サービス事業者ご とにサービス内容が違う場合があるため、この設定をしていても 問題とならない場合があります。 (例:WiMAX 利用登録画面などで、使用する機器の切り替え手続 きを行ってから、インターネット接続ができるようになる場合な ど。) 詳細は、各 WiMAX サービス事業者のサービス説明をご確認くだ さい。
ブラウザが正常に開かな い	●WWW ブラウザでポップアップブロックが設定されていると、 情報バーにポップアップブロックが表示され、正常に開かない 場合があります。 → ポップアップブロックを解除し、再度ブラウザを開いてくだ さい。

症状	原因と対策
使用可能状態において突 然「IP ア ド レ ス 192.168.0.XXX は、 ハードウェアのアドレス がと競合していること	● [OK] をクリックして次の手順で IP アドレスを取り直してくだ さい。なお、このエラーが表示された場合、他のパソコンで同 様のエラーが表示されることがあります。その場合はエラー表 示されたすべてのパソコンで下記の手順を行って IP アドレスを 再取得してください。
が検出されました。」とい うアドレス競合に関する エラーが表示された	< IPアドレスの再取得> < Windows 8/7/Windows Vistaの場合> ①[スタート]画面上で右クリックして[すべてのアプリ]をクリックし、[アプリ]画面にある [コマンドプロンプト]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックする ※ Windows 7/Windows Vistaの場合は、[スタート] (Windows 0ロゴボタン) - [すべてのプログラム] - [ア クセサリ] - [コマンドプロンプト]を右クリックし、[管理 者として実行]をクリックします。 ② ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい] または [続行] をクリックする
	© [ipconfig /release] と入力して [Enter] キーを押し、IPア ドレスを解放する ④ [inconfig /renew] と入力して [Enter] キーを押し、IPアド
	レスを取り直す ⑤IPv4 アドレスが「192.168.0.XXX」になることを確認する (XXX は 1 を除く任意の数字)
	< Windows XP の場合> [スタート] - [すべてのプログラム](または [プログラム]) [アクセサリ] - [コマンドプロンプト]をクリックする [piconfig /release] と入力して [Enter] キーを押し、IP ア
	トレスを時成する ③「ipconfig /renew」を入力して[Enter] キーを押し、IPアド レスを取り直す のIPアドレス (IP Addrose) が「192-168-0-XXX」になる。
	 (I) ア いしく (I) A (I) A
	以下は Mac OS X v10.6 Snow Leopard の場合の例です。 ①アップルメニューの [システム環境設定] を開き、[ネットワー ク] アイコンを選択する
	 ② [ネットワーク] 画面で [AirMac] を選択し、[詳細] をクリッ クする ③ [TCP/IP] タブをクリックする ④ [DHCP リースを更新] をクリックし、IPv4 アドレスが [192.168.0.XXX] になることを確認する (XXX は 1 を除 くに着の数字)
	 < iOS の場合> 以下は iOS 4.2 の場合の例です。 ①「ホーム」画面の「設定」アイコンをタップする ② 設定メニューの「Wi-Fi」をタップする ③ [ワイヤレスネットワークを選択…」から、チェックが入ってい ろを装在の之ットワークを選択…」から、チェックが入ってい ろを装在のこのためにある「SSI」の左側にある「SI」ざない
	をタップする ④「DHCP リースを更新」をタップする ⑤「DHCP リースを更新しますか?」をタップする

-

症状	原因と対策		
前回はできたのにインター ネット接続ができない	 パソコンにIPアドレスが自動的に設定されるためには、パソコンよりも本商品の方が先に電源が立ち上がって装置内部の処理が完了している必要があります。 (IPアドレスの再取得)((ーP9-10)を参照して、IPアドレスを再取得してください。 1Day契約などの契約期限が切れている場合があります。 1Day契約など、期間を限定して契約された場合、契約期限後に再度サービスを利用するときは、本商品とUSB接続できるパソコンからWiMAX通信によるネットワーク接続((ー「つなぎかたガイド①」)、または無線LANで接続し、WWWブラウザでサービス加入契約を完了させてください。(ーP5-2) 		
本商品が正常に動作しな いが、原因がわからない	●設定に誤りがある場合があります。 どうしても動作しない場合は、初期化して工場出荷時の状態に 戻し、最初から設定し直してください。		
接続する無線動作モード のネットワーク名 (SSID) を忘れてしまった	●本商品側面の RESET スイッチによる初期化(工場出荷状態に 戻す)をしてください。(◆P9-15) 出荷時のネットワーク名(SSID)の設定は本商品裏面に記載さ れています。(◆P3-5)		
接続する無線動作モード の暗号化設定の暗号化 キーを忘れてしまった	●本商品側面の RESET スイッチによる初期化(工場出荷状態に 戻す)をしてください。(◆P9-15) 出荷時のネットワーク名(SSID)の設定は本商品裏面に記載さ れています。(◆P3-5)		
無線状態が良好なのに速 度がでない	 ●近くに隣接する無線チャネルを使っている人がいる、または 「チャネル状況」には表示されないデジタルコードレス電話機、 ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード、Bluetooth などの 電波を放射する装置で電波干渉がある。 →クイック設定 Web を起動して[無線 LAN 設定] - [無線 LAN 設定] の[無線 LAN アクセスポイント(親機) 設定] で「使用チャネル」の番号を変更します。設定値の目安として、 他の無線設備が使用しているチャネルから4 チャネル以上す らすようにしてください。 本商品と無線 LAN 端末(子機) が近すぎる →1m以上離してください。 		
無線状態が良好なのに通 信できない	 ◆(IPアドレスの再取得〉(●P9-10)を参照して、IPアドレスが取得できるか確認してください。 ● 固定 IP アドレスでお使いの場合は、本商品と無線 LAN 端末(子機)に接続しているパソコンのネットワーク体系を一致させてください。 (例:本商品が192.168.0.1のとき、無線 LAN 端末(子機)は192.168.0.XXX) 		
無線 LAN 端末(子機)を 利用して、A Vサーバなど のストリーミングをしてい ると画像が乱れたり音が飛 ぶ	 ●無線状態が悪い(本商品との距離が離れすぎている) →電波状態が良好となるところに移動してください。 ●電波干渉がある →無線チャネルを確認して、別のチャネルに変更してください。 (●上記) ●AV サーバのレートを低品質に下げてご利用ください。 		
本商品のバージョンを確 認したい	 ◆次の方法で確認できます。 ・ クイック設定 Web の「情報」 - 「現在の状態」の「ファームウェアバージョン」 ・ ディスブレイのメニュー操作で確認できます。(◆「つなざかたガイド①」) 		

公衆無線 LAN サービスに関するトラブル

症 状	原因と対策		
ディスプレイに「電源を 入れ直してください」と 表示された	●電源を入れ直してください。 POWERランブが赤点灯するまで電源ボタン ⑩を長押しして、 電源を OFF してから電源ボタン ⑩を放し、10 秒ほど待って から、再度、POWER ランブが緑点滅するまで電源ボタン ⑩を 押して電源を ON してください。		
公衆無線 LAN サービスに 接続できない	 ●公衆無線LAN機能が有効になっていることを確認してください。クイック設定Webの「公衆無線LAN設定」-「基本設定」から確認できます。 ●契約しているプロバイダの契約状況を確認してください。 ●公衆無線LANサービスエリア内であることを確認してください。 		

リモート起動に関するトラブル

症 状	原因と対策
Aterm WiMAX Tool(以 下、スマホアプリと呼び ます。)画面の「休止状態」 ボタンが有効にならす、 本商品を休止状態に入れ ることができない	●「WAN 側接続確認」または「接続確認」ボタンをタップして、 本商品との接続状態を確認のうえ、スマホアプリ画面左下の更 新ボタンを押してください。
スマホアプリ画面の「休 止状態」ボタンを押下し たが、本商品が休止状態 にならない	●スマホアプリ画面左下の更新ボタンを押して更新後、再度「休 止状態」ボタンをタップしてください。
本商品がリモート起動可 能な休止状態になってい るかどうかを知りたい	 ●本商品がリモート起動可能な休止状態になっているか確認する 方法は以下の2通りです。 ・スマホアプリ画面において、「リモート起動」ボタンが有効 になっている。 ・本商品のSETボタン(1)を押してディスプレイに表示される 月の絵の左上に電波のマークがある。(●P1-10)
スマホアプリ画面の「リ モート起動」ボタンが有 効にならないため、本商 品を休止状態から復帰す ることができない	 本商品のリモート起動が有効になっていることをご確認ください。 本商品がリモート起動可能な休止状態になっているかご確認ください。 距離が離れすぎていないか、間に障害物がないかご確認ください。 距離が離れすぎていないか、間に障害物がないかご確認ください。 手機との間が10m以上離れる場合、または子機との間に 電波を遮断する障害物が存在する場合、リモート起動できない ことがあります。 メニューの[設定]画面で、「アプリによるリモート起動有効」 にチェックが入っているかご確認ください。
スマホアプリ画面の「リ モート起動」ボタンを押 下したが、本商品が休止 状態から復帰しない	●スマホアプリ画面左下の更新ボタンを押して更新後、「リモート 起動」ボタンをタップしてください。 複数回実施しても復帰しない場合は、本商品の電源ボタン ◎長 押しにより、復帰させてください。

症 状	原因と対策
リモート起動できたが、 本商品がすぐに休止状態 に戻ってしまう	● リモート起動してから 1 分以内に本商品と無線 LAN 接続して ください。

クレードル(オプション品)に関するトラブル

● 有線 LAN で通信できない

症 状	原因と対策		
LAN ケーブルを接続して も LAN ランプが消灯して いる	●本体および LAN ケーブルが確実に接続されていない場合があ ります。接続を確認してください。		
AC アダプタを使用しな いで、LAN を接続してい たが通信できなくなった	●本体のディスプレイで電池状態が点滅している場合は、電池残 量が少なくなっています。 AC アダプタを接続して充電してください。		
クレードルに置くと本商 品が再起動する	●無線LAN アクセスボイントモードになっています。 クレードル背面のルータ/アクセスボイントモード切替スイッチが AP 側にある場合、本商品を着脱するときに再起動します。 無線LAN アクセスボイントモードで使用しないときは、スイッチを RT 側にしてください。		

〔添付の CD-ROM に関するトラブル

症状	原因と対策		
CD-ROM セット直後に表 示される画面を表示した くない	 Windows XP の場合、CD-ROM をセットすると、画面が表示されるように設定されています。 →表示したくない場合は、以下のどちらかの方法でメニューを消してください。 不要な場合は をクリックします。(機種によっては [終了] をクリックします。) Windows XP の場合、Shift キーを押しながら CD-ROM をセッ 		

初期化する

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して工場出荷時の状態に戻すことをいいます。 本商品がうまく動作しない場合は、本商品を初期化してはじめから設定し直すことをお 勧めします。

※ 加入者契約は、解除・解約できません。サービス事業者へお問い合わせください。
※ 初期化の際は、P9-15の「お願い」もご覧ください。
※ 初期化しても、お客様がバージョンアップしたファームウェアはそのままです。
初期化には、以下の方法があります。ご利用しやすい方法で行ってください。

クイック設定 Web で初期化する (●下記) RESET スイッチで初期化する (●P9-15)

(クイック設定 Web で初期化する

1 パソコンを起動する

9-2

2 WWW ブラウザを起動し、「http://aterm.me/」を入力し、クイック 設定 Web のページを開く

本商品の IP アドレスを入力しても開きます。「http://aterm.me/」で開けない場合 は、IP アドレスを入力してください。 (工場出荷時は 192,168,0,1 です。)例:http://192,168,0,1/

(工場出荷時は 192.168.0.1 です。)例:http://192.168.0.1/

2 ユーザ名に「admin」と入力し、管理者パスワードを入力し、[OK] をクリックする

ユーザ名は、すべて半角小文字で入力してください。

「メンテナンス」の[設定値の初期化]を選択する

[設定値の初期化] をクリックする

1.	トップページ トスルナンス > 住宅協力(1時)と
<i>F</i> iterm	設定値の初期化
Atern ATERN-XXXXXXX	Revenues: 0
1277	No. a contro do
and the second se	本部語を工場公司特許定対象に使す場合は、国際企業の行動社会が多少その少されていた。
「後年」が2.450×275と、彼ら後 の後年を行ったたと、英格赦を行いま す。	AREMO ROME
O BRILANDE	とっぴページへ戻る
0公束無線LAN設定	
OECOBE	
0詳細語:2	
 シンサナンス 管理者バスワードの変更 総定論の収録と シアームウェア更新 ドロウスト ドロウスト 	
01549	
ST B2DRORD-Hetter	
 (王) へいづ振行 	

6 [OK] をクリックする _{再記動します。}

4

5

RESET スイッチで初期化する

本商品の RESET スイッチを使って初期化を行います。RESET スイッチは、本商品側 面にあります。細い棒状のもの(つまようじなどの電気を通さない材質のもの)をご用 意ください。

- SET ボタン (m)を押してすぐ放す 1 POWER ランプが通常点灯している場合は、この手順は不要です。 POWER ランプが通常点灯したら 2 すぐに本商品側面にある RESET スイッチを細い棒状のもの(つま ようじなど電気を通さない材質の o® もの)で押し続け、ディスプレイ に「初期化準備中」と表示された ら放す POWER ランプが赤点滅を始めます。赤 . RESETスイッチ 点滅するまで約6秒~10秒かかりま す。 10秒ほど待ってから、電源ボタン(1)を長押しして、ディスプレイに「初 3 期化完了| と表示されたら放す 本商品が再起動します。 POWER ランプが緑点灯し、ディ POWFRランプ 4 スプレイが表示される NEC Mimax お願い
- ●クイック設定 Web ページを開く場合はルータモードで開いてください。本商品がクレードルに接続されて、無線 LAN アクセスポイントモードに設定されているときは、クレードルから取り外してから行ってください。
- ●本商品は、工場出荷時の状態で自動消灯機能と省電力状態切り替え機能のウェイティング が設定されています。RESET スイッチで初期化する際は、SET ボタン ☞を押して POWER ランプを通常点灯させてから行ってください。
- ●本商品の設定を初期化した場合、管理者パスワードの設定もクリアされ、パケットフィル タなどの設定も初期値に戻りますので、初期化後に必ず再設定してください。
- ●本商品は、工場出荷時に、ネットワーク名(SSID)、暗号化キーが設定されています。初期化するとネットワーク名(SSID)、暗号化キーの設定も工場出荷時の設定(本商品の裏面に記載)になります。暗号化の設定を変更している場合などは、無線LAN端末(子機)から接続できなくなる場合があります。その場合は、本商品の設定を変更するか、無線LAN端末(子機)の暗号化設定も工場出荷時の状態(本商品の裏面に記載)に戻してください。

メンテナンスバージョンアップ機能 9-3 の停止方法

メンテナンスバージョンアップ機能の停止方法は、次のとおりです。 メンテナンスバージョンアップ機能についての詳細は、P5 をご確認ください。



10	付録
	10-1 製品仕様

10-1

「WM3800R ハードウェア仕様

項目		諸元および機能		
WiMAX インタ	IEEE802.16e- 2005	周波数帯域 / BW	2.5GHz 帯(2.595 ~ 2,625MHz)/ 10MHz, 5MHz TDD	
フェース		伝送方式	OFDMA(直交周波数分割多重)方式	
		伝送速度 * 1	最大 下り 40Mbps、上り 15.4Mbps	
		最大出力	26dBm	
	アンテナ	内蔵×2(MIN	AO 方式)	
無線 LAN インタ	lln テ ク ノ ロ ジー使用時	周波数帯域 / チャネル	2.4GHz帯(2,400~2,484MHz)/ 1~13ch * 4	
フェース		伝送方式	OFDM(直交周波数分割多重)方式	
		伝送速度 * 1	2.4GHz帯 [HT20] *3 65/58.5/52/39/26/19.5/13Mbps (自動フォールバック) 2.4GHz帯 [HT40] *3 150/135/121.5/108/81/54/40.5/27/ 13.5Mbps (自動フォールバック)	
	IEEE802.11b	周波数帯域 / チャネル	2.4GHz帯(2.400~2,484MHz)/ 1~13ch * 4	
		伝送方式	DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式	
		伝送速度*]	11/5.5/2/1Mbps (自動フォールバック)	
	IEEE802.11g	周波数帯域 / チャネル	2.4GHz帯(2.400~2,484MHz)/ 1~13ch * 4	
		伝送方式	OFDM(直交周波数分割多重)方式 / 搬送波数 52	
		伝送速度*]	54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (自動フォールバック)	
	アンテナ	送信 1 ×受信 1 (内蔵アンテナ)		
	セキュリティ	SSID、MAC アドレスフィルタリング、 ネットワーク分離機能、WEP(128/64bit)、 WPA-PSK(TKIP、AES)、WPA2-PSK(TKIP、AES)		
USB インタ フェース	物理 インタフェース	USB ポート (micro AB-type) × 1		
	インタフェース	USB(USB2.0 推奨* 2)		

10-1 製品仕様

項目		3	諸元および機能	ŝ
ヒューマン インタ	表示如	POWER ランプ	電源通電時点灯	
フェース	出	ディスプ レイ	 ・電波受信レベル ・接続状態 ・電波強度 ・電池状態 ・メッセージ 	
	スイッチ		電源ボタン×1 SET ボタン/らくらくスタートボタン RESET スイッチ×1	× 1
動作保証環境			温度0~35℃ 湿度10~90%	結露しないこと
外形寸法			約 89.6 (D) × 52 (W) × 12.8 (H) mm	突起部除く
電池			内蔵充電池(リチウムイオン電池)	定格3.7V 2000mAh
電源			AC アダプタ	AC100V ± 10% 50/60Hz
消費電力			最大 5.5W(AC アダプタ充電時)	
質量(本体のみ)			約 80g	AC アダプタを除く

* 1: 規格による理論上の速度であり、ご利用環境や接続機器などにより実際のデータ通信速度は 異なります。

★はりまり。
 ★はりまり。
 ★はりまり。
 ★はりまり。
 本りまり。
 本りまりました。
 本りまりました。
 本りまり。
 本りまりました。
 本りまりました。
 本りまり。
 エートリックを見たり。
 エートリックを見たり、
 エーシ

クレードル仕様 ※オプション品

項目			諸元および機能		
LAN インタ フェース	物理インタフェース		8 ピンモジュラージャック(RJ-45)×1 ポート		
	インタフェース		100BASE-TX		
	伝送速度		100Mbps		
	全二重/半二重		全二重/半二重		
AC アダプタ インタフェース	物理インタ フェース		USB コネクタ (micro B-type) × 1 ポート	AC アダプタ 接続用ポート ※USB 通信は できません。	
ヒューマン インタフェース	状態表示 ランプ	POWER	電源通電時点灯		
		LAN	有線 LAN の通信状態表示		
スイッチ		ルータ/アクセスポイントモード切替スイッチ× 1			
外形寸法		約 68.4(W) × 55.6 (D) × 40.3 (H) mm			
質量			約 58g		

10-2

ディスプレイの表示説明

項目	メッセージ		内容
WiMAX	回線未契約		WiMAX のサービス加入契約されていない ときに表示
	回線契約中		WiMAX のサービス加入契約中に表示
	契約書込中		契約内容の情報を書き込み中に表示
	契約完了		WiMAX のサービス加入契約が完了したときに表示
無線 LAN 設定	WiFi 設定	*	メニュー操作で表示
	指示に従い SET 長押し	*	無線 LAN 設定するときに表示
	らくらく無線 WPS 設定	*	らくらく無線/ WPS 設定で対象機器が検 索対象になった場合に表示
	らくらく無線		らくらく無線スタートで無線 LAN 設定中 に表示
	WPS		WPS 方式で無線 LAN 設定中に表示
	設定完了		らくらく無線/ WPS のいずれかで無線 LAN 設定が完了したときに表示
	設定失敗		らくらく無線/ WPS で無線 LAN 設定が 失敗したときに表示
	WiMAX →公衆無線	*	メニュー操作で WiMAX 接続から公衆無 線 LAN 接続に切り替えるときに表示
	公衆無線→ WiMAX	*	メニュー操作で公衆無線 LAN 接続から WiMAX 接続に切り替えるときに表示
	WiFi WAN 側連動	*	メニュー操作で表示
	リモート起動	*	メニュー操作で表示
ファームウェア 更新	新プログラム公開中です		新しいファームウェアが存在する場合に表 示
	ファームウェア更新する	*	メニュー操作でファームウェアの更新があ るときに表示
	DownLoad 中		ファームウェアの取得中に表示
	更新中です 電源 OFF 禁止	*	ファームウェアの更新中に表示
	FW 更新失敗		ファームウェアの更新が失敗したときに表 示
	FW 更新失敗 電池残量不足です	*	電池残量不足で更新が失敗したときに表示
初期化	初期化準備中		初期化準備状態で表示
	初期化完了		初期化完了で表示
機種名	Aterm	*	起動時に表示
ファームウェア バージョン	バージョン X.XX	*	メニュー操作で表示 「X」は数値
起動関連	Please Wait	*	起動中およびウェイティング/休止状態からの 復帰中に表示
	休止状態に 移行します	*	休止状態に移行する際に表示
	再起動します		再起動する際に表示

※ 一部のメッセージは単独で画面中央に表示されます。

索引

10-3

 『マークの項目については、ホームページに公開している「
 『機能詳細ガイド」で説明して
 います。

- (1)

[数字] 11n テクノロジー無線 LAN ・・・・・ 🜚

[A ~ Z]

AC アダプタ ·····1-7、2-3
AC アダプタ接続ポート · · · · · · · · · 1-12
AES 1-4
AirMac 対応のパソコンで
インターネット接続・・・・・・・・・ 🐵
CD-ROM 19、1-7
DHCP 固定割当設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DHCP サーバ機能・・・・・・・・・・・ @
DHCP 除外設定 ······ @
DNS フォワーディング ・・・・・ @
DNS ルーティング ・・・・・ @
ESS-ID ステルス機能
(SSID の隠蔽) · · · · · · · · · · · · 7-2、 @
IEEE802.11b 無線 LAN ······ @
IEEE802.11g 無線 LAN ······ @
IP パケットフィルタリング・・・・・・6-8、
JavaScript ······1-17
LAN #
LAN ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・1-12
MAC アドレス
~フィルタリング機能 ・・・・・・ 7-2、 🕮
PIN 方式 ······ 3-8
POWER ランプ · · · · · · 1-8、1-9、1-12
RESET スイッチ ······1-11、9-15
SET ボタン/らくらくスタートボタン
TKIP 1-4
TV 電話 ······1-6、6-8
UPnP 機能 · · · · · · · · · · · · · · · 6-8、 @
USB 給電機能 ······ 6-7
USB ポート ・・・・・ 1-1 1
VPN パススルー機能 ······6-8、 @
WAN 側機能 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
WEP 1-4
WiMAX に関するトラブル・・・・・・ 9-3
WPS 機能 · · · · · · · · · · 1-3、3-7、 @

WWW ブラウザの設定 ・・・・・ 1-16

[ア行]

アドバンスド NAT	
(IP マスカレード /NAPT)・・・・・・・	Ð
アドバンスドNAT	
(ポートマッピング)・・・・・・・・・・	Ð
暗号化・・・・・	Ð
安全にお使いいただくために・・・・・・・	6
医療電気機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
インターネット接続先の登録・・・・・	Ð
ウェイティング・・・・・・・・・・・ 2	2-6
オートチャネルセレクト・・・・・・・・・	Ð

[力行]

各部の名称とはたらき・・・・・ 1-8
管理者パスワードの変更・・・・・ 🜚
機能一覧 · · · · · · · · · · · · · 18
「機能詳細ガイド」目次・・・・・18
休止状態1-10、2-7
クイック設定 Web・・・・・ 4-2
~で初期化する ・・・・・・・・・・・ 9-14
~の起動のしかた・・・・・・・・・・・・ 4-5
~の使い方・・・・・・・・・・・・・・・・ 🚱
クレードル・・・・・1-12、10-3
~で有線 LAN 接続する・・・・・・・ 3-4
クレードルに関するトラブル・・・・・9-13
クレードルポート・・・・・1-11、1-12
ゲーム機やスマートフォンなどを
接続する・・・・・・・・・・1-5、3-13
公衆無線 LAN サービス · · · · · · · · 6-2
工場出荷時の状態に戻す(初期化)・・・・9-14
構成品・・・・・1-7

[サ行]

自動省電力・・・・・	2-6
自動消灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-6
充電・・・・・	2-3
充電時間・・・・・	2-5

充電池

充電 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
取り扱い方・・・・・・・・・・・・・・・ 🐵
情報表示(装置情報、状態表示) 🜚
初期化する
RESET スイッチで~ ・・・・・・9-15
クイック設定 Web で~ ・・・・・・9-14
スマートフォンアプリ・・・・・ 6-5
製品仕様・・・・・10-2
セキュリティ機能・・・・・ 7-2
接続状態・・・・・1-10
接続する
本商品を~ ・・・・・ 3-2
無線 LAN で iPad/iPod touch/iPhone
から~3-12
無線 LAN 内蔵のゲーム機から~・・3-13
設定する
Windows Vista および Windows
8/7/XPの「ワイヤレスネット
ワーク接続」で~ ・・・・・・・3-14
無線 LAN ・・・・・ 3-5
無線 LAN アクセスポイントモードに~
設定値の初期化・・・・・9-14

[夕行]

ダイナミックポートコントロール機能・・・ 🐵
通信確認 (疎通確認テスト)・・・・・・・ 🜚
通信情報ログ(アクセスログ機能)・・・・・ 🌚
ディスプレイの表示説明・・・・・・10-4
ディスプレイ表示・・・・・・・・・・1-10
できること・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-2
デュアルチャネル・・・・・・・・・・・・・1-5、 🜚
電源ボタン・・・・・1-8、1-9
電池残量・・・・・ 2-5
電池状態・・・・・1-10
電波受信レベル・・・・・・・・・・・・・・・・・1-10
添付の CD-ROM に関するトラブル・・・9-13
動作時間・・・・・ 2-5
ドライバをインストールする・・・・・ 🜚
トラブルシューティング・・・・・・ 9-2

[ナ行]

ネットワーク	
パソコンの~の確認 ・・・・・	Ð
ネットワークゲーム・・・・・・・・・・ 1	-6
ネットワーク分離機能・・・・・	
ネットワーク名(SSID)・・・・・・・・・	Ð

[八行]

バージョンアップ・・・・・・ 8-	2
はじめに (マニュアル構成)・・・・・	2
パソコンのネットワークの確認・・・・・1-1-	4
ファームウェアの更新・・・・・	Ð
ファイアウォール	
1-13、9-5、9-7、9-	8
不正アクセス検出機能・・・・・・	Ð

ノロートハントルーダ機能・・・・・	(m)
便利な機能・・・・・	6-8
ポートマッピング・・・・・・・・・・・・	6-8
ポップアップヘルプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-6

[マ行]

マルチ SSID ・・・・・ 1-4、 🕑
無線 LAN 状態 ・・・・・・・・・・・・・・・1-10
無線 LAN スリープ ・・・・・・・・・・・ 2-6
無線セキュリティ・・・・・・・・・・・・ 🞯
メッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-10
メンテナンスバージョンアップ機能
機器情報の扱いについて・・・・・・・5
~の停止方法 ・・・・・・・・・・・・・9-16
目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

[ヤ行]

有線接続状態・・・・・1-10

[ラ行]

らくらくスタートボタン・・・・・・1-8	, ·	1-9
らくらく無線スタート EX 機能・・・・・	• • •	Ð
らくらく無線スタート機能・・・・・		Ð
ランプ表示・・・・・ 1-8、	1-	12
リチウムイオン電池・・・・・・・15、	10)-3
リモート起動に関するトラブル・・・・・	. 9-	12

ルータ/アクセスポイントモードの

切り替え・・・・・	•	 • •	•	• •	• •	•	•	 •	•	• •	З	-4	0
ルータ機能・・・・・		 	•						•			6	Ð
ロングライフ充電・		 	•						•	• •		2-	8

[ワ行]

ワイヤレスネットワーク接続………3-14

■本商品で使用しているソフトウェアについて

本商品は、セキュリティ確保のため、自動設定時に通信を暗号化しています。 通信の暗号化には、OpenSSL プロジェクトで作成された OpenSSL Toolkit ソフトウェアを使用して います。 OpenSSL Toolkit ソフトウェアは世界で広く使用されており、ライセンス規約を順守することによっ て無料で使用できます。 以下に OpenSSL Toolkit のライセンス規約(原文)を記載します。 なお、本商品のマニュアルなどで記載されている通常の使用においては、ライセンス規約に違反するこ とはありません。

OpenSSL License

Copyright (c) 1998 2003 The OpenSSL Project All rights reserved

Redistribution and use in source and binary forms with or without modification are permitted provided that the following conditions are met

- 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice this list of conditions and the following disclaimer
- 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution
- 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
- 4 The names 'OpenSSL Toolkit' and 'OpenSSL Project' must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission please contact openssl core@openssl.org
- 5 Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project
- 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MEROHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT INDIRECT INCIDENTIAL SPECIAL EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES LOSS OF USE DATA OR PROFITS OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY WHETHER IN CONTRACT

STRICT LIABILITY OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

Original SSLeay License

Copyright® 1995 1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

All rights reserved

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft com)

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL

This library is free for commercial and non commercial use as long as the following conditions are aheared to The following conditions apply to all code found in this distribution be it the RC4 RSA

Ihash DES etc code not just the SSL code The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft com)

Copyright remains Eric Young's and as such any Copyright notices in the code are not to be removed

If this package is used in a product Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package

Redistribution and use in source and binary forms with or without modification are permitted provided that the following conditions are met 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice this list of conditions and the following disclaimer

- 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution
- 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the
- rounes from the library being used are not cryptographic related)
- 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft com)*

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG AS IS 'AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTES LUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTES OF MERCHANTABULTY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLMED IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT INDIRECT INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES LOSS OF USE DATA OR PROFITS OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY WHETHER IN CONTRACT STRICT LIABILITY OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed ie this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence]

WIDE Project

Copyright[®] 1995 1997 Akihiro Tominaga Copyright[®] 1995 1997 WIDE Project All rights reserved

Permission to use copy modify and distribute this software and its documentation is hereby granted provided the following conditions are satisfied

1 Both the copyright notice and this permission notice appear in all copies of the software derivative works or modified versions and any portions thereof and that both notices appear in supporting documentation

2 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement

- This product includes software developed by WIDE Project and its contributors
- 3 Neither the name of WIDE Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE DEVELOPER AS IS" AND WIDE PROJECT DISCLAIMS ANY LIABILITY OF ANY KIND FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE ALSO THERE IS NO WARRANTY IMPLIED OR OTHERWISE NOR IS SUPPORT PROVIDED

LICENSE

The Copyright Holders of this software including all accompanying documentation ('Software') hereby grant royalty free and for any purpose permission to use copy modify and prepare derivative works therefrom distribute publish sublicense and sell copies of the Software and to permit persons to whom the Software is furnished to do the same all subject to the following conditions

1 The complete text of the following noticeshall be reproduced on each copy or substantial copy of the Software in a location readily viewable to users of the Software

NOTICE

Copyright (c) Ericsson IBM Lotus Matsushita Communication Industrial Co Ltd Motorola Nokia Openwave Systems Inc Palm Inc Psion Starfish Software Symbian Ltd (2001 2002)

All Rights Reserved

Implementation of all or part of any Software may require licenses under third party intellectual property rights including without limitation patent rights. The Copyright Holders are not responsible and shall not be held responsible in any manner for identifying or failing to identify any or all such third party intellectual property rights.

THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN ARE PROVIDED ON AN 'AS IS' BASIS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND AND ERICSSON IBM LOTUS MATSUGHITA COMMUNICATION INDUSTRIAL CO LTD MOTOROLA NOKIA OPENWAVE PALM INC PSION STARFISH SOFTWARE SYMBIAN AND ALL OTHER SYNCML SPONSORS DISCLAIM ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTY THAT THE USE OF THE INFORMATION HEREIN WILL NOT INFRIMCE ANY RIGHTS OR ANY IMPLED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IN NO EVENT SHALL ERICSSON IBM LOTUS MATRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IN NO EVENT SHALL ERICSSON IBM LOTUS MATRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IN NO EVENT SHALL ERICSSON IBM LOTUS MATSUSHITA COMMUNICATION INDUSTRIAL CO. LTD MOTOROLA NOKIA OPENWAVE PALM INC. PSION STARFISH SOFTWARE SYMBIAN OR ANY OTHER SYNCML SPONSOR BE LIABLE TO ANY PARTY FOR ANY LOSS OF PROFITS LOSS OF BUSINESS LOSS OF USE OF DATA INTERRUPTION OF BUSINESS OR FOR DIRECT INDIRECT SPECIAL OR EXEMPLARY INDIDENTAL PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND IN CONNECTION WITH THIS DOCUMENT OR THE INFORMATION CONTAINED HEREIN EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS OR DAMAGE

Common Public License Version 1 0

THE ACCOMPANYING PROGRAM IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS COMMON PUBLIC LICENSE ("AGREEMENT") ANY USE REPRODUCTION OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM CONSTITUTES RECIPIENT'S ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT

1 DEFINITIONS

"Contribution" means

a) in the case of the initial Contributor the initial code and documentation distributed under this Agreement and

b) in the case of each subsequent Contributor

i) changes to the Program and

ii) additions to the Program

where such changes and/or additions to the Program originate from and are distributed by that particular Contributor A Contribution 'originates' from a Contributor if it was added to the Program by such Contributor itself or anyone acting on such Contributor's behalf. Contributions do not include additions to

the Program which (i) are separate modules of software distributed in conjunction with the Program under their own license agreement and (ii) are not derivative works of the Program

"Contributor" means any person or entity that distributes the Program

"Licensed Patents * mean patent claims licensable by a Contributor which are necessarily infringed by the use or sale of its Contribution alone or when combined with the Program

"Program" means the Contributions distributed in accordance with this Agreement

"Recipient" means anyone who receives the Program under this Agreement including all Contributors

2 GRANT OF RIGHTS

a) Subject to the terms of this Agreement each Contributor hereby grants Recipient a non exclusive worldwide royalty free copyright license to reproduce prepare derivative works of publicly display publicly perform distribute and sublicense the Contribution of such Contributor if any and such derivative works in source code and object code form

b) Subject to the terms of this Agreement each Contributor hereby grants Recipient a non exclusive worldwide royalty free patent license under Licensed Patents to make use sell offer to sell import and otherwise transfer the Contribution of such Contributor if any in source code and object code form

This patent license shall apply to the combination of the Contribution and the Program if at the time the Contribution is added by the Contributor such addition of the Contribution causes such combination to be covered by the Licensed Patents. The patent license shall not apply to any other combinations which include the Contribution. No hardware per se is licensed hereunder.

c) Recipient understands that although each Contributor grants the licenses to its Contributors set forth herein no assurances are provided by any Contributor that the Program does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity Each Contributor disclaims any liability to Recipient for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder each Recipient hereby assumes sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed if any

For example if a third party patent license is required to allow Recipient to distribute the Program it is Recipient's responsibility to acquire that license before distributing the Program

d) Each Contributor represents that to its knowledge it has sufficient copyright rights in its Contribution if any to grant the copyright license set forth in this Agreement

3 REQUIREMENTS

A Contributor may choose to distribute the Program in object code form under its own license agreement provided that

a) it complies with the terms and conditions of this Agreement and

- b) its license agreement
- effectively disclaims on behalf of all Contributors all warranties and conditions express and implied including warranties or conditions of title and non infringement and implied warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose
- ii) effectively excludes on behalf of all Contributors all liability for damages including direct indirect special incidental and consequential damages such as lost profits
- iii) states that any provisions which differ from this Agreement are offered by that Contributor alone and not by any other party and

iv) states that source code for the Program is available from such Contributor and informs licensees how to obtain it in a reasonable manner on or through a medium customarily used for software exchange

When the Program is made available in source code form

a) it must be made available under this Agreement and

b) a copy of this Agreement must be included with each copy of the Program

Contributors may not remove or alter any copyright notices contained within the Program

Each Contributor must identify itself as the originator of its Contribution if any in a manner that reasonably allows subsequent Recipients to identify the originator of the Contribution

4 COMMERCIAL DISTRIBUTION

Commercial distributors of software may accept certain responsibilities with respect to end users business partners and the like While this license is intended to facilitate the commercial use of the Program the Contributor who includes the Program in a commercial product offering should do so in a manner which does not create potential liability for other Contributors Therefore if a Contributor includes the Program in a commercial product offering a commercial product offering such Contributor (Commercial Contributor) hereby agrees to defend and indemnify every other Contributor (Indemnified Contributor) against any losses damages and costs (collectively 'Losses') arising from claims inavuits and other legal actions brought by a third party against the Indemnified Contributor to the extent caused by the acts or omissions of such Commercial Contributor in connection with its distribution of the Program in a commercial product offering

The obligations in this section do not apply to any claims or Losses relating to any actual or alleged intellectual property infringement. In order to qualify an Indemnified Contributor must a) prometly notify the Commercial Contributor in writing of such claim and b) allow the Commercial Contributor no participate in any such claim at its own expense.

For example a Contributor might include the Program in a commercial product offering. Product X That Contributor is then a Commercial Contributor If that Commercial Contributor then makes performance claims or offers warranties related to Product X those performance claims and warranties are such Commercial Contributor's responsibility alone Under this section the Commercial Contributor would have to defend claims against the other Contributors related to those performance claims and warranties and if a court requires any other Contributor to pay any damages as a result the Commercial Contributor must per those damages

5 NO WARRANTY

EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT THE PROGRAM IS PROVIDED ON AN 'AS IS' BASIS WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF ATTLE NON INFRINCEMENT MERCHANTABILITY OR INTESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

Each Recipient is solely responsible for determining the appropriateness of using and distributing the Program and assumes all risks associated with its exercise of rights under this Agreement including but not limited to the risks and costs of program errors compliance with applicable laws damage to or loss of data programs or equipment and unavailability or interruption of operations

6 DISCLAIMER OF LIABILITY

EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT. NEITHER RECIPIENT NOR ANY CONTRIBUTORS SHALL HAVE ANY LABILITY FOR ANY DIRECT INDIRECT INDIRECT INDIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS). HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LABILITY WHETHER IN CONTRACT STRICT LIABILITY OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISS) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM OR THE EXERCISE OF ANY RIGHTS GRANTED HEREUNDER EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES

7 GENERAL

If any provision of this Agreement is invalid or unenforceable under applicable law it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this Agreement and without further action by the parties hereto such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable

If Recipient institutes patent litigation against a Contributor with respect to a patent applicable to software (including a cross claim or counterclaim in a lawavit then any patent licenses granted by that Contributor to such Recipient under this Agreement shall terminate as of the date such litigation is filed in addition if Recipient institutes patent litigation against any entity (including a cross claim or ounterclaim in a lawavit) alleging that the Program tiself (excluding combinations of the Program with other software or hardware) infringes such Recipient's patent(s) then such Recipient's rights granted under Section 2(b) shall terminate as of the date such litigation is filed

All Recipient's rights under this Agreement shall terminate if it fails to comply with any of the material terms or conditions of this Agreement and does not cure such failure in a reasonable period of time after becoming aware of such noncompliance. If all Recipient's rights under this Agreement terminate Recipient agrees to cease use and distribution of the Program as soon as reasonably practicable. However, Recipient's obligations under this Agreement and any licenses granted by Recipient relating to the Program shall continue and survive

Everyone is permitted to copy and distribute copies of this Agreement but in order to avoid inconsistency the Agreement is copyrighted and may only be modified in the following manner. The Agreement Steward reserves the right to publish new versions (including revisions) of this Agreement from time to time.

No one other than the Agreement Steward has the right to modify this Agreement

IBM is the initial Agreement Steward IBM may assign the responsibility to serve as the Agreement Steward to a suitable separate entity Each new version of the Agreement will be given a distinguishing version number. The Program (including Contributions) may always be distributed subject to the version of the Agreement under which it was received In addition after a new version of the Agreement is published Contributors may elect to distribute the Program (including its Contributions) under the new version Except as expressly stated in Sections 2(a) and 2(b) above. Recipient receives no rights or licenses to the intellectual property of any Contributor under this Agreement whether expressly by implication estopel or otherwise All rights in the Program not expressly granted under this Agreement are reserved

This Agreement is governed by the laws of the State of New York and the intellectual property laws of the United States of America No party to this Agreement will bring a legal action under this Agreement more than one year after the cause of action arose Each party waives its rights to a jury trial in any resulting litigation
● 輸出する際の注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり外国の規格などには準拠しておりま せん。本製品を日本国外で使用された場合、当社はいっさい責任を負いません。また、 当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポートなどは行っておりません。

●廃棄方法について

本商品に内蔵されている充電池の取り外しはお客様自身では行わないでください。 本商品の廃棄方法は、製品サポートページをご確認ください。

●リチウム系電池輸送規制について

本商品は、リチウムイオン電池を使用しています。本商品を輸送する場合は、輸送会社に 「リチウムイオン電池を含んだ内容物」であることを伝えて、輸送会社の指示に基づいた 手続きを行ってください。法令に基づく表示等を行わないで、空輸、海上輸送を行いま すと、航空法、並びに船舶安全法に抵触し、罰せられることがあります。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載・無断複写することは禁止されています。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り・ 記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4)本商品の故障・誤動作・天災・不具合あるいは停電などの外部要因によって通信などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- (5) セキュリティ対策をほどこさず、あるいは、無線LANの仕様上やむをえない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任はいっさい負いかねますのであらかじめご了承ください。
- (6) せっかくの機能も不適切な扱いや不測の事態(例えば落雷や漏電など)により故障してしまっては能力を発揮できません。取扱説明書をよくお読みになり、記載されている注意事項を必ずお守りください。

製造元:NEC アクセステクニカ株式会社 Aterm WM3800R 取扱説明書 第2版

AM1-002166-002 2013年5月

