IP 電話設定ガイド

- ☞ 本IP電話設定ガイドは、「つなぎかたガイド」にてIP電話の設定を行わなかった場合や、本商品前面のVoIPランプが緑点灯していない場合にご利用ください。
- 本設定を始める前に「つなぎかたガイド」をご参照のうえ、インターネット接続を完了させてください。
- IP 電話の設定には、ご契約いただいた IP 電話接続事業者(プロバイダ等)から発行の IP 電話用認証 ID とパスワードが必要です。お手元にあるかご確認の上、設定ください。

 ご不明な場合は、ご契約いただいた IP 電話接続事業者(プロバイダ等)へお問い合せください。

<u>IP電話の設定</u>

_ WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起動し、<u>http://web.setup/sip.html</u> と入力し、クイック設定 、Webのページを開く



本商品の IP アドレスを入力して開くこともで きます。(工場出荷時は 192.168.0.1 です。) 例:http://192.168.0.1/sip.html



_ ユーザー名、パスワードを入力し[OK]をクリックする

ユーザー名には「admin」と入力し、パスワードには「つなぎかたガイド」STEP4 にて設定した管理者 パスワードを入力してください。ユーザー名、パスワードはすべて半角英数字で入力してください。

web.setup に接続	2 🛛
E) 10	
Aterm:ユーザー名(J	M ^w admin ^w を入力
ユーザー名(型):	😰 admin 🛛 👻
パスワード(<u>P</u>):	*****
	パスワードを記憶する(R)
	OK キャンセル



IP 電話接続事業者(プロバイダ等)の設定情報を見ながら設定する

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツー	-ル① ヘルブ(ビ)	
🍳 戻る 🔹 🕑 🕘 👔 💋 検索	🤺 お気に入り 📢 メディア 🧭	Ø• 🎍
アドレスD 🧃 http://web.setup/sip.html		🔽 🄁 移動
「クイック設定ウィザード(雷話設)	定)]	
	~~~	
IP電話を使用するために必要な最	低限の設定を行います。 黒今は、ユカせずに設定ボタン	を囲いて
「日本語の意味」「時報の小子のに本紙のなください。	勿口(は、八ノ)ビッ(に収入ヒハメノ	21400
【SIPサーバ設定】		
VoIPサーバー名		
VoIP電話番号		
サービスドメイン		
【刻証田塾史】		
VoIPユーザーID		_
VoIPユーザーバスワード		
設定		

__入力が完了したら、[設定]ボタンをクリックする

設定にはご契約の IP 電話接続事業者(プロバイダ等)から通知されている VoIP サーバ名、 VoIP 電話番号、サービスドメイン、VoIP ユーザ ID、VoIP ユーザパスワードが必要です。 これらの設定項目は、IP 電話サービス開始に伴いまして新規に発行されているもので、 PPP 認証 ID や電子メールなどのサービス用に提供されている ID やパスワードとは異なる ものですのでご留意ください。

6

## 本商品が再起動します。しばらくした後、WANランプが点灯します。 (PPPoE 利用の方は、その後 PPP ランプも点灯します。)

VoIP ランプが緑に点灯していることを確認してください。



これで IP 電話の設定は完了です。「お使いになる前に」(別冊)の IP 電話のご利用について、および IP 電話接続事業者(プロバイダ等)から送付された資料などを参照して、通話の確認をしてください。

さらに、キャッチホン、市外局番、ナンバーディスプレイ設定など詳細な IP 電話の設定に関しては、 「機能詳細ガイド」で詳しく説明しています。

「機能詳細ガイド」は、ホームページに掲載しています。下記の URL からご覧ください。 http://aterm.cplaza.ne.jp/manual/p/500ref/